

JXC5H/6H シリーズ

LEFS□F 用パラメータバージョンの設定方法

JXC5H/6H は、アクチュエータの取付姿勢（水平、垂直）及び搬送重量、速度ごとのパラメータ（7 種類）を JXC-BCW で書き込んで使用いただけます。

パラメータバージョンと運転条件を下記に記しますので、運転条件に合ったパラメータバージョンを、パラメータ条件に設定して書き込みを行ってください。

パラメータ条件

パラメータバージョン

1.01

通信設定

図 1 パラメータ条件入力画面

表 1 パラメータバージョンと運転条件

パラメータ No	運転条件			
	取付姿勢	搬送重量	速度	加速度
101	水平	重	低速	3000mm/s2
102			↓	
103			↓	
104			高速	
105		軽	低速	9800mm/s2
106			高速	
107	垂直	共通		
100	工場出荷初期値			

JXC5H/6H シリーズはblankコントローラ（JXC5H/6H\*-BC）以外のコントローラでも JXC-BCW でパラメータの書き換えが行えます。

blankコントローラ（JXC5H/6H\*-BC）以外のコントローラにパラメータを書き込む時は、コントローラ品番に適合したアクチュエータのパラメータを書き込んで使用ください。

例   コントローラ品番   JXC5H71-LEFS25FA-200

適合アクチュエータ品番