



パイロット式電磁弁 取扱資料

VFS6000シリーズ

サブプレート配管形

登録No.VFS6000-OMH0001

SMC株式会社

作成日	91. 6. 21
符号箇所	変更事項

1	・仕様	1
2	・型式表示方法	
1)	単体	1
3	・シリンド最大駆動速度	2
4	・サージ電圧保護回路	3
5	・交換方法と取り外しスペース	3
6	・リード線の結線方法	
1)	DIN形端子台タイプ	3
2)	プラグインタイプ（ターミナル端子台付）	4
3)	ノンプラグインタイプ（ターミナル端子台付）	4
7	・取付	5
8	・配管	5
9	・環境条件	5
10	・潤滑油	6
11	・保守	6
12	・故障と対策	
	・故障源の探索	6
	・故障現象のチェック要領	7
	・故障対策	7

1. 仕様

標準仕様

使用流体	空気、不活性ガス			
最高使用圧力	1.0 MPa (10.2 kgf/cm ²)			
最低使用圧力	0.1 MPa (1.0 kgf/cm ²)			
保証耐圧力	1.5 MPa (15.3 kgf/cm ²)			
周囲及び使用流体温度	注) -10 ~ +60°C			
給油	無給油使用可 純油タービン油1種 (ISO VG 32)			
手動操作	ノンロックブッシュ式(フラッシュ形)			
保護構造	防塵			
コイル定格電圧	AC 100V 50/60Hz, AC 200V 50/60Hz, DC 24V			
許容電圧変動	定格電圧の -15% ~ +10%V			
コイル絶縁の種類	B種相当 (130°C)			
皮相電力 (消費電力)	AC	起動	50Hz	5.6VA
			60Hz	5.0VA
	DC	励磁	50Hz	3.4VA (2.1W)
			60Hz	2.3VA (1.5W)
				1.8W

注) 低温の場合はドライエアを使用のこと。

型式

位置ソレノイド数	型 式		口径 Rc(Pt)	有効断面積 mm ² (CV値)	注1) 最大作動頻度 CPM.	注2) 応答時間 m.s.	注3) 重 量 kg
	プラグイン	ノンプラグイン					
2位置シングル	VFS6100	VFS6110	Rc3/4	162(9.0)	180	160以下	2.50
			Rc1	180(10.0)			
2位置ダブル	VFS6200	VFS6210	Rc3/4	162(9.0)	180	60以下	2.75
			Rc1	180(10.0)			


注1) 最小作動頻度はJIS B 8375-1981(30日に1回)による。

注2) JIS B 8375-1981による。供給圧力0.5MPaの場合の値。

注3) 表は、サブプレート無しの場合。サブプレート付きの場合、Rc3/4は1.65kg、Rc1は1.5kg、をそれぞれ加算のこと。

2. 型式表示方法

1) 単体



① 合成シンボル

1	2位置シングル
2	2位置ダブル

② ボディ形式

0	プラグインサブプレート
1	ノンプラグインサブプレート

③ ボディオプション

0	標準形
1	ダイレクトマニュアル付

④ バイロット方式

無記号	内部バイロット式
※R	外部バイロット式

※準標準

⑤ コイル定格電圧

1	AC100V, 50/60Hz
2	AC200V, 50/60Hz
※3	AC110~120V, 50/60Hz
※4	AC220V, 50/60Hz
5	DC24V
※6	DC12V
※7	AC240V, 50/60Hz
※9	その他

※準標準

⑥ リード線取り出し方法

プラグインサブプレート	F	コンジットターミナル
ノンプラグイン	D	DIN形ターミナル
サブプレート	E	グロメットターミナル

⑦ オプション

無記号	無し
Z	ランプ・サーボ電圧保護回路付き

⑧ 管接続口径


無記号	サブプレートなし
06	Rc3/4
10	Rc1

⑨ ねじの種類

無記号	Rc(Pt)
※N	NPT
※T	NPTF
※F	平行ねじ

※準標準

3. シリンダ最大駆動速度





シリンダ最大駆動速度

システム構成

システム	ソレノイドバルブ	スピードコントローラ	サイレンサ	条件: 0.5 MPa, 負荷率50%	
				ゴムホース配管 3/4" (差手4ヶ)	钢管配管 3/4" (差手4ヶ)
Ⓐ	VFS6000-06 (Rc(PT)3/4) (S=162mm ²)	AS500-06 (Rc(PT)3/4) (S=155mm ²)	AN500-06 (Rc(PT)3/4) (S=160mm ²)	ゴムホース配管 3/4" (差手4ヶ)	钢管配管 3/4" (差手4ヶ)
Ⓑ					


システム構成

システム	ソレノイドバルブ	スピードコントローラ	サイレンサ	条件: 0.5 MPa, 負荷率50%	
				ゴムホース配管 1" (差手4ヶ)	钢管配管 1" (差手4ヶ)
Ⓐ	VFS6000-10 (Rc(PT)1) (S=180mm ²)	AS600-10 (Rc(PT)1) (S=230mm ²)	AN600-10 (Rc(PT)1) (S=270mm ²)	ゴムホース配管 1" (差手4ヶ)	钢管配管 1" (差手4ヶ)
Ⓑ					



4. ランプ・サージ電圧保護回路


・ランプ・サージ電圧保護回路付の場合




ボディ内部に取り付けてあるターミナル端子台のピン端子に保護回路基盤Ass'y (品番VF4000-9A-*)を差し込むだけで、簡単に行えます。

・保護回路図

・AC及びDC100V以上・DC24V以下



5. 交換方法と取り外しベース



・取り付けボルト(4-M8×80)をゆるめた後、電磁弁本体をまっすぐに引き抜いて下さい。斜めに引き抜きますと思わぬトラブルの原因となりますので、御注意下さい。


・電磁弁本体をベースに取り付ける場合は、リセプタクルAss'y (メスピン側)にピンAss'y (オスピン側)をまっすぐに挿入して下さい。

・パイロット弁交換


パイロットカバーをはずし、パイロット弁を交換する場合は、プラグインタイプの電磁弁本体の交換と同様な手順で交換作業をして下さい。

6. リード線の結線方法

1) DIN形端子台タイプ




・DIN形端子台のオスピン端子には、ソレノイドと次のように内部結線されておりますので、各々に対応するコネクタ部の端子台に結線をして下さい。




1	A 側
2	B 側
3	COM
4	アース

極性(+,-)はありません

・AC及びDC100V以上




・DC24V以下



- ・キャブタイヤケーブル：ケーブル外径 $\phi 6.8 \sim \phi 11.5$ に適合
- ・適合圧着端子：1.25Y-3L, 1.25-3.5S, 1.25-4M
- ・コネクタの締め付け力：固定ねじ 6 kgf-cm, 端子ねじ 9 kgf-cm
- ・コモン(DIN端子No.3)を間違えますと、電源側回路を破損する場合があります。

2) プラグインタイプ(ターミナル端子付)




- ・サブプレートのジャンクションカバを取り外すとサブプレート側にプラグインタイプのターミナル端子台(品番AXT622-5)が取り付いています
- ・ターミナル端子台には、次のようにマーキングされていますので各々電源側と結線して下さい

	ソレノイドA側	ソレノイドB側
端子台マーキング	A	B
リード線色	黒	白


極性(+,-)はありません

- ・アース結線及びCOM結線が必要な場合は、別途ご指示下さい。

3) ノンプラグインタイプ(ターミナル端子付)



- ・カバ①を取り外しますとボディ内にターミナル端子台②(品番VF4000-11A)が取り付けてありますので各々電源側と結線して下さい



7. 取付け

1) 取付け姿勢は自由ですが、ダブルソレノイドバルブの場合は、スプール弁が平行になるよう取付けて下さい。

また、振動がある所に取付ける場合は、スプール弁が振動方向と直角になる様に取付けて下さい。（5G以上の振動のある所では使用しないで下さい。）

8. 配管


1) 口径の呼びは、同等以上の内径の管で配管して下さい。

2) 配管は、一次側(供給圧ポート側)及び 二次側(操作機器側ポート)とも、充分にフラッシングを行い、配管内にある塵埃、スケール配管作業などによって生じた異物などを完全に除去して下さい。

3) ねじ部にテフロン製のテープシールを巻く場合は、ねじの先端を1~2山残してテープシールを1~2重に巻付け、爪先で押させてねじに密着させて下さい。

液状のシール材を使用するときも、ねじの先端から1~2山残して多過ぎないように注意しながら塗布して下さい。

機器のめねじ側へ塗布しないようにして下さい。



●配管時の締め付けトルクは、下表のようにしてください。

接続ねじ	適正締付トルクkgf・cm(N・m)
M5×0.8	手締め後約1/6回転
Rc(PT)1/8	70~90(7~9)
Rc(PT)1/4	120~140(12~14)
Rc(PT)3/8	220~240(22~24)
Rc(PT)1/2	280~300(28~30)
Rc(PT)3/4	280~300(28~30)
Rc(PT)1	360~380(36~38)
Rc(PT)1 1/4	400~420(40~42)
Rc(PT)1 1/2	480~500(48~50)
Rc(PT)2	480~500(48~50)

万一のトラブルを考慮してバルブの取り外し、取り付け、あるいは分解組付けが容易にできるように、配管系の設計、施工をして下さい。

9. 環境条件

1) バルブの周囲に塵埃などが多い場合、シリンダのロット部を保護し、ロット部より塵埃が二次側配管内に、侵入するのを防止して下さい。

なお、EXH. ポート部にはサイレンサを付けたり あるいはエルボ継手を取付け、継手の開口を下向きにしたりして塵埃などが自然侵入するのを防止する対策をして下さい。

2) 腐食性ガス、化学薬品とその溶液や水蒸気、海水飛沫などかかる場所や、60°Cを超える高温の場所などに使用するときは別途ご相談下さい。

1.0. 潤滑油

- 1) 無潤滑にて充分使用できます。潤滑油を用いる場合(シリンダなどに潤滑油が必要な場合)一次側配管中にルブリケータ(オイラ)を設置し、噴霧給油して下さい。
なお、潤滑油はターピン油1種(ISO VG 32)を使用して下さい。(スピンドル油、マシン油は使用不可)また、低温環境で使用する場合は、低温用潤滑油を使用して下さい
例：低温用潤滑油 出光興産(株)ダフニースーパーハイドロ 32WR -20～+60°C
ターピン油は低温0°C以下で使用すると粘度が高くなり、バルブのトラブルの原因になる事があります。

1.1. 保守

- 1) 本電磁弁は特に手入れなどの必要はありませんが、使用中に万一故障が発生した場合、添付の故障と対策表を参照して下さい。
- 2) 空気源(主にコンプレッサ)から発生するカーボン粉 及び オイル劣化物がスプールに付着し スプール切換摺動抵抗を増大させ、バルブの作動不良を起こす場合があります。ひどい時は、スプールが全く固着する場合がありますので、空気の質には十分に注意して下さい。
また、空気の質の悪い場合に SUP.圧を加圧した状態で長時間放置すると、スプール・スリーブのクリアランスに、圧縮空气中に含まれているカーボン粉、あるいはオイル劣化物が堆積して、スプールの固着の原因になります。
このような場合、コンプレッサ潤滑油の種類を検討し、酸化生成物の発生ができるだけ少ない良質のコンプレッサ潤滑油を使用してください。
また、過精度の高いミストセバレータ(AMシリーズ)を 通常のフィルタ(AFシリーズ)のあとに設置することにより、バルブ内部に微粒子状異物の侵入を防ぐことができます。
なお、コンプレッサ潤滑油として、日本石油(株)：フェアコールA-80、出光興産(株)：ダフニ-CSS55、CS49 などが市販されています。
- 3) 空気源の発生異物によってスプール・スリーブが固着した場合、アダプターブレート部及びエンドブレート部(復帰スプリング挿入部)を取り外し、バルブ本体からスプール・スリーブを抜き取り、トリクレン または、四塩化炭素の溶剤にて洗浄してください。
この時、スリーブに取付けてあるO-リングは、洗浄液につけないようにして下さい。
- 4) 分解再組付けの際、各部品を所定の位置に間違わない様に、取付けて下さい。
ガスケットなどがずれないように、ボルトは平均に締め付けて下さい。

1.2. 故障と対策

●故障源の探索


(手順1) 故障はどのような現象ですか。

- ① 動作不良ですか。
- ② うなり不良ですか。
- ③ シール不良ですか。

(手順2) 故障の現象に合わせて、その原因になっている事項を現場状況から判断し、可能性の高い方からチェックしてください。

(手順3) 故障の原因がはっきりしましたら、“故障対策”にもとづいて処理してください。

●故障現象のチェック要領



● 故障対策

No.	対策
①	正しく結線して下さい。
②	部品を交換して、結線して下さい。
③	電源電圧を調整して下さい。
④	使用圧力範囲内に調整して下さい。
⑤	パイロット弁Ass'yを交換して下さい。
⑥	主弁のスプール・スリープ弁を取り出し、異物を除去して下さい。
⑦	凍結対策を施して下さい。
⑧	空気源対策を立てて下さい。
⑨	ドレンの排除対策を施して下さい。
⑩	取付けボルトを締付けて下さい。

お願い：故障の場合は、できればそのままの状態でバルブをお返し下さるようお願い致します。