

CY3B Series パッキン交換要領

1 分解およびメンテナンス

ピストンパッキン、ルブリテナーおよびウェアリングの交換等で分解するときは、次のことにご注意ください。

- ① シリンダチューブよりボディ、またはピストンを取外す時は、強制的に外部移動子とピストンの位置関係をずらし、保持力をなくした状態で別々に取出してください。そのまま取出しますと、内外のマグネットが吸引し合い、はずれなくなります。
- ② マグネットの吸着力が強力な為、シリンダチューブより外部移動子とピストン移動子をはずした際は、取扱いに十分ご注意ください。

- ③ マグネット構成部(ピストン移動子、外部移動子)は、絶対分解しないでください。保持力の低下、不適合発生の原因となります。
- ④ 外部移動子、ピストン移動子を取扱う時は、腕時計を外して作業してください。強い磁気にて故障する恐れがあります。
- ⑤ マグネットは床に落としたり、金属にぶつけるとこわれますので、ピストン移動子および外部移動子の取扱いには十分ご注意ください。
- ⑥ シリンダチューブ外周面およびスイッチレール摺動面には定期的にグリースを塗布してください。

アクチュエータ

モジュラ
圧力制御機器

圧縮空
気清浄化機器

工業用
フィルタ

交換要領

アクチュエータ

モジュラ
圧力制御機器

工業用
フィルタ