

1 取付け方法

- ①配管は、IN、OUTを確認の上接続してください。
- ②配管類は、清浄なものをご使用ください。
- ③シールテープ等は剥離のないよう注意してご使用ください。
- ④フィルタへの配管時は、フィルタカバーにスパナ掛けをして行ってください。
フィルタケースを持った形では、絶対に配管しないでください。
- ⑤フィルタ下部にエレメントが取出せるスペース(50mm以上)を確保してください。

2 エレメントの取外し

- ①フィルタへの流体流入を止めてください。
- ②六角ボルト(エアベント)を緩め、フィルタ内圧をゼロにしてください。
- ③プラグを外し、フィルタのドレンを排出してください。
- ④ナットを緩めてケースを取出します。
ケースを下方に50mm位下げると取出せます。
- ⑤ケースからエレメントを取出します。
※エレメント(L250)を2本使用している場合、エレメント間のシールに使用のガイドは再使用するので失くさないよう注意してください。
- ⑥ケース内部、ガスケット、パッキン類およびプラグ等を清浄な使用流体、または溶剤等で洗浄してください。
※テンションボルトは、ケースから外さないでください。

3 エレメントの取付け

- ①ガスケット、パッキン類は、新品と交換してください。
- ②エレメントの内径をテンションボルトに通し、ケースにエレメントを挿入してください。
※エレメント2本使用の時は、エレメント同士の間ガイドを挿入してください。
- ③カバーの中心穴にテンションボルトを合わせ、エレメントを入れたケースをカバーに差し込みます。
- ④下方よりケースを押し、カバー上部からナットを締めこみます。(締付けトルク:20N・m)
- ⑤試運転後、漏れがないことを確認し本運転に入ってください。