



### 製品名称

# フィールドバスシステム機器

# PROFINET 対応 SI ユニット

型式 / シリーズ / 品番

EX600-SPN31 EX600-ED\*



# 目次

安全上のご注意	3
システムの概要	10
用語説明	11
組立	12
取付け・設置	14
直接取付	14
DINレール取付	15
マーカーの取付け	17
SIユニット	
型式表示・品番体系	18
製品各部の名称とはたらき	18
取付け・設置	19
コネクタピン番号	19
LED 表示	20
仕様	22
外観寸法図	23
エンドプレート	
型式表示・品番体系	24
製品各部の名称とはたらき	25
取付け・設置	27
コネクタピン番号	27
2種類の電源について	28
仕様	29
外観寸法図	30
保守	37
トラブルシューティング	38
設定パラメータ	49
SI ユニットパラメータ	49
デジタル入力ユニットパラメータ	51
デジタル出力ユニットパラメータ	52
デジタル入出力ユニットパラメータ	53
アナログ入力ユニットパラメータ	55
アナログ出力ユニットパラメータ	59
アナログ入出カユニットパラメータ	62
IO-Link マスタユニットパラメータ	66



入出力マップ	71
入出力占有バイト	71
IO-Link マスタユニットの StandardIO および PQI マップの詳細	73
診断	74
入力マップに診断を割付	74
チャンネル診断の確認	76
診断ログの確認	77
IO-Link マスタユニットデータの診断	77
ハードウェアコンフィグレーション	78
GSDML ファイルおよびアイコン	78
コンフィグレーションのレイアウト	78
SIEMENS PLC 接続方法	79
FSU(First Start Up)の設定	89
Web サーバ	92
Web サーバ機能の概要	92
Web サーバ接続手順	93
トップ画面の詳細説明	96
サイドバーの詳細説明	97
Systemの詳細説明	98
ユニット情報詳細	105
セキュリティ保護通信の設定方法(HTTPS)	113
OPC UA サーバ	117
OPC UA サーバ機能の概要	117
OPC UA サーバ仕様	118
OPC UA サーバ接続手順フローチャート	119
OPC UA サーバ接続手順	120
情報モデル	126
エラーログの取得	145
デジタル入力/出力動作回数のリセット	147
証明書生成アプリケーション	149
証明書生成アプリケーション詳細	149
証明書生成手順	150
OPC UA クライアントに SI ユニットの CA 証明書をインストールする方法	157
アクセサリ	159





※2) 労働安全衛生法 など

$\land$	 危険	切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
$\wedge$	警告	取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
$\triangle$	注意	取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が 想定されるもの。

⚠警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。 ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、 システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。 このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。 常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を 考慮してシステムを構成してください。 ②当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。 ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。 機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。 ③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを 確認してから行ってください。 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の 電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、 理解してから行ってください。 3.機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。 ④当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で 使用するようには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。 1.明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。 2.原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、 娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、 取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。 インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を 行ってください。





## <u>小</u>注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして 提供しています。製造業以外でのご使用については、適用外となります。 当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では 使用できません。

新計量法により、日本国内で SI 単位以外を使用することはできません。

# 保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。 下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

### 『保証および免責事項』

①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に 到達する期間です。\*<sup>3)</sup>

また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの 営業拠点にご確認ください。

②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品のなどにより読をされる損害は、保証の対象範囲から除外します。

③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。 真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。 ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の 場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守って ください。



### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
$\otimes$	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
9	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

## ■取扱い者について

1	この取扱説明書は、空気圧機器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検するかたで、これら
	の機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。
	組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。
2	組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

■安全上のご注意

▲警告		
分解禁止	■分解・改造(基板の組み替え含む)・修理はしないこと けが、故障の恐れがあります。	
濡れ手禁止	■濡れた手で操作・設定をしないこと 感電の恐れがあります。	
	■仕様範囲を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・流体には使用しないでください。 仕様範囲を超えて使用すると、火災・誤動作・システム破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。	
	■可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 このシステムは、防爆構造ではありません。	
日本	<ul> <li>インターロック回路に使用する場合は</li> <li>・別系統による(機械式の保護機能など)多重のインターロックを設けること</li> <li>・正常に動作していることの点検を実施すること</li> <li>誤動作による、事故の恐れがあります。</li> </ul>	
<b>日</b> 指示	<ul> <li>保守点検をするときは</li> <li>・供給電源をオフにすること</li> <li>・供給しているエアを止めて、配管中の圧縮空気を排気し、大気開放状態を 確認してから実施すること</li> <li>けがの恐れがあります。</li> </ul>	



⚠注意		
日本	<ul> <li>ユニット取扱い時や組付け時/交換時には、下記の項目に注意すること</li> <li>・ユニット取扱い時、ユニット接続用コネクタ・プラグの金属鋭利部に触れないでください。</li> <li>・ユニットを分解するとき、手をぶつけないでください。</li> <li>ュニット結合部はパッキンで固く結合されています。</li> <li>・ユニットを結合するとき、ユニットの間に指を挟まないでください。</li> <li>けがの恐れがあります。</li> </ul>	
日本	■保守点検完了後に適正な機能検査を実施すること 正常に機器が動作しないなどの異常の場合は、運転を停止してください。 意図しない誤動作により、安全が確保できなくなる可能性があります。	
アース線を接続する	■シリアルシステムの耐ノイズ性を向上するために、接地を施すこと 接地はできるだけ専用接地としてユニットの近くにし、接地の距離を短くしてください。	

■取扱い上のお願い

Oシリアルシステムの選定・取扱いに当って、下記内容を守ってください。

● 選定に関して(以下の取扱いに関する取付け・配線・使用環境・調整・使用・保守点検の内容も守ってください。)

\*製品仕様などに関して

・UL に適合する場合、組み合せる直流電源は、UL1310 に従う Class2 電源ユニットをご使用ください。

- ・規定の電圧でご使用ください。
   規定以外の電圧で使用すると、故障・誤動作の恐れがあります。
- ・保守スペースを確保してください。 保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。
- ・銘板を取外さないでください。
   保守点検時の誤りや取扱説明書の誤使用により、故障、誤動作の恐れがあります。
   また、安全規格不適合の恐れがあります。
- ・電源投入時の突入電流に注意してください。
   接続される負荷によっては、初期充電電流により過電流保護機能がはたらき、ユニットが誤動作する可能性があります。



#### ●取扱いに関して

\*取付け

- ・落としたり、打ち当てたり、過度の衝撃を加えないでください。
   製品が破損し誤動作する可能性があります。
- ・締付トルクを守ってください。
   締付トルク範囲を超えて締付けると、ねじを破損する可能性があります。
   指定の締付トルクと異なるトルクで締付けた場合、IP67が達成されません。
- ・大型のマニホールドバルブが取付いた場合、持ち運ぶ際には接続部に応力がかからないように持ち
   上げてください。
- ユニットとの接続部が破損する可能性があります。またユニットの組み合わせによっては非常に重くなる場合 もありますので、複数の作業者にて運搬/設置作業を行ってください。
- ・製品は足場になる個所には取付けないでください。
   誤って乗ったり、足を掛けたりしたことにより過大な荷重が加わると、破損することがあります。

\*配線(コネクタの抜き差し含む)

- ケーブルに繰り返しの曲げや引っ張り、重い物を載せたり、力が加わったりしないようにしてくだ さい。
- ケーブルに繰返し曲げ応力や引張力が加わるような配線は、断線の原因となります。
- ・誤配線をしないでください。
   誤配線の内容によっては、シリアルシステムが誤動作したり、破壊する可能性があります。
- ・配線作業を通電中に行わないでください。
   SIユニットや入力または出力機器が破損したり、誤動作したりする可能性があります。
   ・動力線や高圧線と同一配線経路で使用はしないでください。
- ・動力線や高圧線と向一能線程路で使用はしないでください。 動力線・高圧線からの信号ラインのノイズ・サージの混入により誤動作の恐れがあります。 SIユニットや入力または出力機器の配線と動力線・高圧線は、別配線(別配管)にしてください。
- ・配線の絶縁性を確認してください。
   ・絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良など)があると、SIユニットや入力または出力機器への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、SIユニットや入力または出力機器が破壊する可能性があります。
- ・シリアルシステムを機器・装置に組込む場合は、ノイズフィルタなどを設置し十分なノイズ対策を実施してください。

ノイズの混入により、誤動作の恐れがあります。

#### \*使用環境

・保護構造により、使用環境を考慮してください。

保護構造が IP67 の場合、下記条件が実施されることで達成できます。

- ①電源配線用ケーブル、通信線コネクタおよび M12(M8) コネクタ付きケーブルで、各ユニット間を適正に配線処理する。
- ②各ユニットとマニホールドバルブは適正な取付けを行う。
- ③未使用のコネクタには、防水キャップを必ず取付ける。
- なお、常時水の掛かる環境での使用は、カバーなどで対策してください。
- それ以外の場合、水や水蒸気の雰囲気または付着する場所では使用しないでください。故障、誤動作などが発生する可能性があります。
- ・油分・薬品環境下では、使用しないでください。
- クーラント液や洗浄液など、種々の油並びに薬品の環境下でのご使用については、短期間でもユニットが悪影響(故障、誤動作など)を受ける場合があります。
- ・腐食性のあるガス、液体がかかる環境下には使用しないでください。
- ユニットが破損し誤動作する可能性があります。
   サージ発生源がある場所では使用しないでください。
   ユニット周辺に、大きなサージを発生させる装置機器(電磁式リフター・高周波誘導炉・溶接機・モータなど)がある場合、ユニット内部回路素子の劣化または破壊を招く恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮 頂くと共にラインの混触を避けてください。



- ・リレー・バルブ・ランプなどサージ電圧を発生する負荷を直接駆動する場合の負荷には、サージ吸 収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。 サージ電圧が発生する負荷を直接駆動すると、ユニット破損の恐れがあります。
- ・CE/UKCA マーキングにおける、雷サージに対する耐性は有していませんので、装置側で雷サージ対策 を実施してください。
- ・製品内部に、粉塵、配線クズなどの異物が入らないようにしてください。 故障、誤動作の原因となります。
- ユニットは、振動、衝撃のない場所に取付けてください。
   故障、誤動作の原因となります。
- ・温度サイクルが掛かる環境下では、使用しないでください。
   通常の気温変化以外の温度サイクルが掛かるような場合は、ユニット内部に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・直射日光の当る場所では使用しないでください。
   直射日光が当る場合は、日光を遮断してください。
   故障、誤動作の原因となります。
- ・周囲温度範囲を守って使用してください。
   誤動作の原因となります。
- ・周囲の熱源による、輻射熱を受ける場所での使用はしないでください。 動作不良の原因となります。
- ・高度 2000 m を越える高地では気圧の低下に伴い、耐電圧性能やノイズ耐性(雷サージノイズ、静電気) が低下するため注意してご使用ください。

\*調整・使用

- ・各スイッチは先の細い時計ドライバーなどで設定してください。またスイッチ操作時は、関連する 部分以外には接触しないようにしてください。
   部品破損および短絡により故障の原因となります。
- ご使用状況に合せた、適切な設定を行ってください。
   不適切な設定になっていますと、動作不良の原因となります。
- ・プログラミングおよびアドレスに関する詳細内容は、PLCメーカのマニュアルなどを参照ください。

プロトコルに関するプログラミングの内容は、ご使用の PLC メーカにての対応となります。

\*保守点検

- ・保守点検は、供給電源をオフにし、供給エアを止め、配管中の圧縮空気を排気して大気開放状態を 確認してから行ってください。
   システム構成機器の、意図しない誤動作の可能性があります。
- ・保守点検を定期的に実施してください。 機器・装置の誤動作により、意図しないシステム構成機器の誤動作の可能性があります。
- ・保守点検完了後に、適正な機能検査を実施してください。
   正常に機器が動作しないなどの異常の場合は、運転を停止してください。
   システム構成機器の、意図しない誤動作の可能性があります。
- ・各ユニットの清掃は、ベンジンやシンナなどを使用しないでください。
   表面に傷が付いたり、表示が消えたりする恐れがあります。
   柔らかい布で拭き取ってください。
   汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭き取ってください。



フィールドバスシステム/ 産業用IoTセキュリティ対策

産業用IoTの導入により工場内の様々な機器がネットワークにつながることで、サイバー攻撃等の新たな脅 威に対応する必要があります。産業用IoTを守るために、IoT機器、ネットワーク、クラウド等も含めて多層 的に対策(多層防御)することが重要です。

SMCは、以下の対策を検討することを推奨します。記載されている対策に関する詳細につきましては、各国、各機関組織が発行するセキュリティ対策の文書等を参照ください。

- ①インターネット等のパブリックネットワークに機器を接続しない。
  - ・パブリックネットワークを介して機器やクラウド等 にアクセスする必要がある場合は、VPNや専用回線 等のセキュアな回線を使用する。
  - ・オフィス等の情報系ネットワークと工場内の産業用 IoTネットワークを接続しない。
- ②機器およびシステムへ外部からの脅威流入 を防ぐためにファイアウォールを設置す る。
  - ・ネットワークの境界にルータやファイアウォール を設置し、必要最小限の通信だけを許可するよう に設定する。
  - ・通信の常時接続が必要でない場合は、未使用時に通 信機器の電源を切る等、回線を切断する。
- ③未使用の通信ポートは物理的にアクセスで
  - きないようにする、または、設定で無効化 する。
  - ・ネットワーク機器に不要な機器が接続されていない
     か、各ポートを定期的に確認する。
  - ・ネットワーク機器の各種サービス(SSH、FTP、SFTP 等)は、必要なサービスだけを稼働させるように設 定する。
  - ・無線LANおよびその他電波を利用する機器は伝搬範 囲を適切に設定し、設置国の電波法認定を受けた適 切な機器を使用する。
  - ・無線電波を出力する機器は、屋内外から電波の干渉 がない場所へ設置する。
- ④データ暗号化などセキュリティ対策がなされた通信方式を設定する。
  - ・ IoTネットワークやセキュアなゲートウェイ経由の 接続等それぞれの環境において、暗号機能による セキュリティ対策を実施する。
- ⑤アカウント毎にアクセス権限を付与し、 利用できるユーザを限定する。
  - アカウントを定期的に見直し、使わなくなったア カウントや権限を削除する。
  - ・ログインエラー回数が基準値を超えた場合には、そのアカウントを一定時間使用禁止にする等、アカウントロックの仕組みを設定する。

- ⑥パスワードを保護する。
  - ・初期設定されていたパスワードは導入時に変更する。
  - ・パスワードを定期的に変更する。
  - ・パスワードは推測されにくく、安全性が高い組合せのパスワード(例えば文字や特殊文字を含んだ8文字以上)を設定する。

⑦最新のセキュリティソフトウェアを使用す る

- ・ウイルス感染を検知・駆除するために、ウイルス対 策ソフトウェアをすべてのPCに導入する。
- ・ウイルス対策ソフトウェアは常に最新の状態を維 持する。
- ⑧機器およびシステムのソフトウェアは最 新バージョンにする。

・OSおよびアプリケーション等が最新の状態になるようパッチを適用する。

⑨ネットワーク内の監視・異常検知をする。 ・異常が発生した場合、迅速に対応するためにネットワーク内の通信を監視し、異常を検知した場合にアラートを通知する。侵入検知/防御システム(IDS/IPS)等の機器を導入する。

⑩機器の廃棄時や手放す時にデータ削除をする。

 IoT機器を廃棄する際に、機器に残されたデータを 不正に利用されることを防ぐためにデータ削除や 物理的な破壊を行う。



## システムの概要

システム構成

各種フィールドバスに接続し、入力機器、出力機器または IO-Link マスタ機器の省配線および分散設置 を実現するシステムです。フィールドバスとの通信は、SI ユニットが行います。 1 台の SI ユニットには 32 点までのマニホールドバルブおよび SI ユニットを含めて最大 10 連までの入 カ・出力・入出力ユニットおよび IO-Link マスタユニットを順不同に接続可能です。



名称	説明
SI ユニット	フィールドバス通信とマニホールドバルブの ON/OFF 出力を行います。
デジタル入力ユニット	入力機器のスイッチ出力を取り込みます。PNP と NPN タイプがあります。
デジタル出力ユニット	電磁弁、ランプ、ブザーなどを駆動します。PNP と NPN タイプがあります。
デジタル入出力ユニット	デジタル入力と出力の両方の機能を持ったユニットです。PNP と NPN タイプがあります。
アナログ入力ユニット	アナログ信号を出力するセンサなどと接続可能です。
アナログ出力ユニット	アナログ信号を取り込む機器などと接続可能です。
アナログ入出力ユニット	アナログ入力と出力の両方の機能を持ったユニットです。
IO-Link マスタユニット	IO-Link デバイスと接続可能です。クラス A とクラス B のポートタイプがあります。
エンドプレート	EX600 マニホールドの D 側に接続します。電源ケーブルを接続します。
マニホールドバルブ	電磁弁の集合体。電気接続は1箇所のコネクタに集中し接続しています。



### 用語説明

	用語	定義
100	100BASE-TX	伝送速度100 MbpsのLAN伝送路の標準。
C		公開鍵基盤 (PKI)の規格 X.509 における証明書で、本書では以下の 2 つが登場します。
		・SI ユニットの CA 証明書
		弊社提供の証明書生成アプリで作成される以下のファイルを指します。
	CA証明書	{証明書生成アプリフォルダ}¥root¥certs¥***. der
		・OPC UA クライアントの CA 証明書
		OPC UA クライアント UaExpert の場合、以下のファイルを指します。
	DINI U	{uaexpertフォルタ} ¥YKI¥issuers¥certs¥***. der
D	DINレール	DIN(トイツ連邦)規格に準拠した金属製レールです。
_	D 側	EX600 をマニホールド化した時、EX600 エンドフレートが接続されている側を示します。
F	FE	Functional Earthの略で、機能接地です。単にアースと言う場合はこれを指します。
G	GSDML ファイル	製品の情報を記述したファイルで、エンジニアリングツール上で使用します。
N	NPN 出力	NPNトランジスタを用いて、出力機器を動作させる出力形式です。電源線にフラス電位がか かるため、プラスコモンタイプとも呼ばれます
	NPN እታ	信号出力部にNPN トランジスタを使用しているセンサ出力を取り込みます。
0		産業オートメーション分野やその他業界における、安全で信頼性あるデータ交換を目的と
0	OPC (Classic)	した相互運用を行うための標準規格です。
		各 OPC Classic 仕様の機能性全てを、拡張可能なフレームワークに統合した、プラットフ
	OPC UA	オーム非依存のサービス指向アーキテクチャです。
Р		Programmable Logic Controller の略。論理演算や順序操作、算術演算などのプログラムに
	PLG	従って、逐次制御を行うコントローラです。
		PNP トランジスタを用いて、出力機器を動作させる出力形式です。電源線にマイナス電位が
	РМР Ш Л	かかるため、マイナスコモンタイプとも呼ばれます。
	PNP 入力	信号出力部に PNP トランジスタを使用しているセンサ出力を取り込みます。
S	91 J – w L	Serial Interface Unitの略で、PLCと接続され、入力または出力のデータの通信を行うユ
	01	ニットです。
U	U側	EX600 をマニホールド化した時、マニホールドバルブが接続されている側を示します。
さ 出力点数 出力機器 (バルブ、ランプ、モータスタータなど)を動作させる		出力機器 (バルブ、ランプ、モータスタータなど)を動作させることが出来る点数です。
	消費電流	各ユニットを動作させるために必要な電流値です。
	証明書失効リス	公開鍵基盤 (PKI)の規格における失効した公開鍵証明書のリストで、本書では証明書生成
		アプリで作成される以下のファイルを指します。
		{証明書生成アフリフォルダ} ¥root¥cr   ¥cr  . cr
	診断情報	
た	断線模知	人力機器や出力機器、あるいはその配線が断線したことを検知する診断機能です。
	短絡検知	出力または電源のフラスラインかクラワントラインなどと短給して、適電流が発生した。 とた絵如する診断機能です
		ここで快和する100回10歳能にす。 出力またけ雷酒のプラスラインがグラウンドラインなどと短級して 過雷流が発生した提
	短絡保護	合、内部回路の破壊を防ぐ機能です。
		公開鍵基盤 (PKI)の規格 X.509 における証明書で、本書では SI ユニットの CA 証明書が証
		明した証明書を指し、弊社提供の証明書生成アプリで作成される以下のファイルを指しま
	アハイス証明書	す。
		{証明書生成アプリフォルダ}¥server¥cert¥***. der
な	入力点数	入力機器(センサ、スイッチなど)から情報を受け取れる点数です。
は	フィールドバフ	工場などで稼動している現場機器(測定器、操作器)と PLC 間の信号のやり取りをデジタル
	>1-11-11A	通信にて行う規格です。
		International Protectionの略。製品への外来物(手、鋼球、鋼線、粉塵、水など)に対す
<u> </u>		る保護に関わる規格です。
ま	マニホールド	多岐体。集合体。



## 組立

#### ユニットのマニホールド化

※:マニホールド化された状態のユニットを購入した場合は、組立ての必要はありません。

(1) エンドプレートとユニットの接続

デジタルユニット、アナログユニット、IO-Link マスタユニットを順不同に接続できます。 締付トルクは、1.5~1.6 Nm で締付けてください。



(2) ユニットの増連最大で1システムに10ユニット(SIユニット含む)まで接続できます。



(3)SIユニットの接続

必要な各種ユニットの接続が完了後、SIユニットを接続します。 接続方法は、上項と同様に行います。



(4) バルブプレートの取付

マニホールドバルブに、付属のバルブ固定用ねじ(M3×8)を使用し、バルブプレート(EX600-ZMV\*)を 取付けます。

締付トルクは、0.6~0.7 Nm で締付けてください。



(5) SI ユニットとマニホールドバルブを接続します。 SI ユニット側面にあるバルブプレート取付用溝に、バルブプレートを挿入し、付属のバルブプレート 取付ねじ(M4×6)で両面2箇所を締付け、固定します。 締付トルクは、0.7~0.8 Nmで締付けてください。



#### ●取扱い上のお願い

- ・電源を入れたままユニットを接続しないでください。
- ・ジョイント金具のナットが落ちないように注意してください。
- ・規定トルクで確実にねじを締付けてください。
   緩みがあると、正常に動作しない可能性があります。



### 取付け・設置

#### 直接取付

(1) ユニットを6個以上連結するときは、EX600全体の中央部を直接取付用の中間補強用金具(EX600-ZMB1)を付属のねじ(M4×5)で2箇所取付けてください。
 締付トルクは、0.7~0.8 Nmで締付けてください。



(2)設置場所に、エンドプレートと電磁弁(必要ならば中間補強用金具)を固定してください。 締付トルクは、0.7~0.8 Nm で締付けてください。 電磁弁側は、該当するマニホールドバルブの取扱説明書を参照して固定してください。



n(ユニット接続数)≦10

取扱い上のお願い
 ・たわみによるユニット間の接続不良を防止するため、ユニットを6連以上連結するときは、中間補強用金具を取付けてください。



#### DIN レール取付

<u>SY、JSY シリーズのバルブマニホールドの場合</u>

(1) ユニットを 6 個以上連結するときは、EX600 全体の中央部に DIN レール取付用の中間補強用金具 (EX600-ZMB2) を付属のねじ (M4×6) で 2 箇所取付けてください。

締付トルクは、0.7~0.8 N•m で締付けてください。

(2) エンドプレートに、エンドプレート用金具(EX600-ZMA3)を付属のねじ(M4×14)で2箇所取付けてください。
 総付トルクは、0.7~0.8 N•mで締付けてください。



(3) DIN レール取付溝を DIN レールに掛けてください。

(4) DIN レール取付溝を支点にして金具がロックされるまでマニホールドを押し込んでください。

(5) エンドプレート用金具(EX600-ZMA3)を付属のねじ(M4×20)でマニホールドに固定してください。
 締付トルクは、0.7~0.8 N•mで締付けてください。

電磁弁側は、該当するマニホールドバルブの取扱説明書を参照して、固定してください。





エントノレート用金 (EX600-ZMA2)

●取扱い上のお願い

・たわみによるユニット間の接続不良を防止するため、ユニットを6連以上連結するとき は、中間補強用金具を取付けてください。



SY、JSY シリーズ以外のバルブマニホールドの場合

- (1) ユニットを 6 個以上連結するときは、EX600 全体の中央部に DIN レール取付用の中間補強用金具 (EX600-ZMB2)を付属のねじ (M4×6) で 2 箇所取付けてください。
- 締付トルクは、0.7~0.8 Nm で締付けてください。
- (2) エンドプレートに、エンドプレート用金具(EX600-ZMA2)を付属のねじ(M4×14)で2箇所取付けてください。
   統付トルクは、0.7~0.8 Nmで締付けてください。



(3) DIN レール取付溝を DIN レールに掛けてください。

(4) DIN レール取付溝を支点にして金具がロックされるまでマニホールドを押し込んでください。
 (5) エンドプレート用金具 (EX600-ZMA2) を付属のねじ (M4×20) でマニホールドに固定してください。

締付トルクは、0.7~0.8 Nm で締付けてください。 電磁弁側は、該当するマニホールドバルブの取扱説明書を参照して、固定してください。





マーカーの取付け

入力または出力機器の信号名やユニットアドレスなどを記入し、各ユニットに装着することができま す。

必要に応じてマーカー溝にマーカー(EX600-ZT1)を取付けてください。







## 製品各部の名称とはたらき



No.	名称	用途
1	ステータス表示用 LED	ユニットの状態を表示します。
2	表示カバー	本製品では使用しません。
3	表示カバー締付ねじ	本製品では使用しません。
4	コネクタ(PORT-2)	通信ケーブル(M12 4 ピンDコード)を接続します。
5	マーカー溝	マーカーを取付けることができます。
6	バルブプレート取付用ねじ穴	バルブプレートを固定します。
7	バルブプレート取付用溝	バルブプレートを挿入します。
8	ジョイント金具	ユニット同士を連結します。
9	ユニット接続用コネクタ(プラグ)	隣のユニットの電源と信号を接続します。
10	コネクタ(PORT-1)	通信ケーブル(M12 4 ピンDコード)を接続します。
11	防水キャップ(1 個)	未使用のコネクタに取付けます。 工場出荷時は PORT2 に取り付けられています。



## 取付け・設置

### コネクタピン番号

M12 4-ピン ソケット D-コードコネクタ



番号		7	PORT-1 ドートタイプ:MDI	ポ	PORT-2 ートタイプ: MDI-X
		名称	機能	名称	機能
1		TD+	送信データ、プラス	RD+	受信データ、プラス
2		RD+	受信データ、プラス	TD+	送信データ、プラス
3		TD-	送信データ、マイナス	RD-	受信データ、マイナス
4		RD-	受信データ、マイナス	TD-	送信データ、マイナス

#### ●取扱い上のお願い

未使用コネクタには、必ず防水キャップを取付けてください。この防水キャップを適正に使用 することにより、保護構造 IP67 を達成することができます。



## LED 表示

ステータス表示用 LED に、電源供給状態や通信状態などを表示します。



表示	内容
ST (M)	ユニット診断の状態を表示します。
PWR	制御、入力用電源電圧レベルの状態を表示 します。
PWR (V)	出力用電源電圧レベルの状態を表示しま す。
SF	システム状態を表示します。
BF	通信状態を表示します。

表示	内容
L/A PORT-1	PORT-1 側の通信状態を表示します。
L/A PORT-2	PORT-2 側の通信状態を表示します。

#### • ST (M)

表示状態	内容
緑色点灯	ユニットが正常動作中です。
緑色点滅	I/0 ユニットの診断を検出しています。
赤色点滅	下記のいずれかの診断を検出しています。(診断有効時) ・バルブの ON/OFF 回数が設定値を超えています。 ・バルブが短絡または断線状態になっています。
赤色/緑色の交互点滅	SIユニットとI/Oユニット間の通信エラーを検出しています。
赤色点灯	SIユニットが故障しています。

#### • PWR

表示状態	内容
緑色点灯	制御、入力用電源電圧レベルが正常です。
赤色点灯	制御、入力用電源電圧レベルが 19V 以下です。(診断有効時)

#### • PWR (V)

表示状態	内容
消灯	出力用電源電圧レベルが 19V 以下です。(診断無効時)
緑色点灯	出力用電源電圧レベルが正常です。
赤色点灯	出力用電源電圧レベルが 19V 以下です。(診断有効時)



• SF

表示状態	内容	
消灯	正常動作中です。	
赤色点灯	診断を検出しています。	
緑色点滅	Node flashing test コマンドを受信しました。	

• BF

表示状態	内容
消灯	PROFINET 通信が確立しています。
赤色点滅	PLC 設定と EX600 のコンフィグレーションデータが一致していません。
赤色点灯	下記のいずれかの診断を検出しています。 ・PLC の設定と SI ユニットの Device Name が一致していません。 ・PLC の電源が OFF です。 ・PLC と SI ユニット間の通信ケーブルが配線されていません。 ・PLC または SI ユニットが故障しています。

#### • L/A PORT-1

表示状態	内容
消灯	PORT-1 側 :No Link / No Activity
緑色点灯	PORT-1 側 :  Link / No Activity
緑色点滅	PORT-1 側 : Link / Activity

#### • L/A PORT-2

表示状態	内容
消灯	PORT-2 側 :No Link / No Activity
緑色点灯	PORT-2 側 :  Link / No Activity
緑色点滅	PORT-2側: Link / Activity



仕様表

型式		EX600-SPN31
	プロトコル名	PROFINET V2. 42
	コンフォーマンスクラス	Class C(IRT スイッチ機能のみ)
诵	通信速度	100 Mbps
信	設定ファイル	GSDML ファイル
様	対応機能	Fast start up MRP (Media redundancy protocol) System redundancy s2 Web サーバ OPC UA サーバ
	制御、入力用電源	DC24V、2A
電 源	出力用電源	DC24V、2A
	内部消費電流(制御、入力用電源)	120 mA 以下
	出力形式	PNP / ソース (マイナスコモン)
バ	出力点数	32 点
ル ブ	接続負荷	DC24V 1.0W 以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ (SMC 製)
カ	通信異常時の出力	HOLD / CLEAR / 強制 ON
	保護機能	短絡保護回路内蔵
	保護構造	IP67(マニホールド結合時) <sup>※1</sup>
	使用温度範囲	−10~50°C
	保存温度範囲	−20~60°C
<b>T</b> 4	使用湿度範囲	35~85%RH(結露なきこと)
	耐電圧	AC500 V、1 分 外部端子一括と FE 間
境	絶縁抵抗	DC500 V、10 MΩ 以上 外部端子一括と FE 間
	耐振動	10~57 Hz:0.75 mm p−p の一定振幅 57~150 Hz:49 m/s <sup>2</sup> の一定加速 XYZ 各方向 2 時間(無通電)
	耐衝撃	147 m/s² で XYZ 各方向3回(無通電)
規格		CE/UKCA マーキング、UL (CSA)
質量		300 g

※1:未使用コネクタには、必ず防水キャップを取付けてください。



# 外観寸法図











## エンドプレート

型式表示・品番体系

7/8 インチ

(4 ピン/5 ピン)

(4 ピン/5 ピン)

(5 ピン) M12

M12

3

4

5

ェンドプレート(D側) <b>EX600-<u>ED</u>D</b> -				
		D 側エンドフ	パレート ── コネクタ	
	記号	コネクタ	キータイプ	機能
	2	M12(5ピン)	Bコード	IN

\_

Aコード

Aコード

取付方法		
記号	内容	
無記号	DIN レール金具なし	
2	DIN レール金具付(VQC/SV/S0700 バルブ用)	
3	DIN レール金具付(SY/JSY バルブ用)	

※: PIN 配置 1、PIN 配置 2 についての詳細は、コネクタピン番号 (27 ページ)を参照ください。

ΙN

IN/OUT

(PIN 配置 1\*)

IN/OUT

(PIN 配置 2)





## 製品各部の名称とはたらき

• EX600-ED2-\*

 • EX600-ED3-\*



#### • EX600-EU1-\*



No.	名称	用途
1	電源コネクタ	ユニットおよび入力/出力機器に電源を供給します。
2	直接取付固定穴	設備に直接取付ける時に使用します。
3	DIN レール金具取付穴	マニホールド化し、DIN レールに取付ける時に使用します。
4	F.E.端子(M3) *	接地に使用します。耐ノイズ性を向上させるために、接地してください。
5	コネクタ(未使用)	このコネクタは未使用です。防水キャップは外さないでください。

※: 接地はできるだけ専用接地としてユニットの近くにし、接地の距離を短くしてください。



• EX600-ED4/ED5-\*



No.	名称	用途
1	電源コネクタ(PWR IN)	ユニットおよび入力/出力機器に電源を供給します。
2	電源コネクタ(PWR OUT)	下位側の機器に電源を供給します。
3	直接取付固定穴	設備に直接取付ける時に使用します。
4	DIN レール金具取付穴	マニホールド化し、DIN レールに取付ける時に使用します。
5	F.E.端子(M3) *	接地に使用します。耐ノイズ性を向上させるために、接地してください。

※:接地はできるだけ専用接地としてユニットの近くにし、接地の距離を短くしてください。



## 取付け・設置

### コネクタピン番号

(1) EX600-ED2-\*

#### <u>PWR IN: M12 5 ピン プラグ B コード</u>

形状	ピン番号	信号名称	
	1	24 V(出力用)	
2 0 0 1	2	0 V(出力用)	
	3	24 V(制御、入力用)	
3 0 0 4	4	0 V(制御、入力用)	
	5	FE	

(2) EX600-ED3-\*

#### <u>PWR IN: 7/8 インチ 5 ピン プラグ</u>

形状	ピン番号	信号名称		
	1	0 V(出力用)		
$\left( \begin{array}{c} 1 \\ 5 \end{array} \right)$	2	0 V(制御、入力用)		
	3	FE		
$\left  \begin{array}{c} 02 & 40 \\ 03 \end{array} \right $	4	24 V(制御、入力用)		
	5	24 V(出力用)		

(3) EX600-ED4-\*

#### <u>PWR IN: M12 4 ピン プラグ A コード</u>

形状	ピン番号	信号名称
	1	24 V(制御、入力用)
$3 \circ 2$	2	24 V(出力用)
4 o 0/1	3	0 V(制御、入力用)
	4	0 V(出力用)

#### <u>PWR OUT : M12 5 ピン ソケット A コード</u>

形状	ピン番号	信号名称	
	1	24 V(制御、入力用)	
1 2	2	24 V(出力用)	
$\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}^2$	3	0 V(制御、入力用)	
4 0 9 3	4	0 V(出力用)	
	5	未使用	

(4) EX600-ED5-\*

#### <u> PWR IN: M12 4 ピン プラグ A コード</u>

形状	ピン番号	信号名称	
	1	24 V(出力用)	
$3 \circ 2$	2	0 V(出力用)	
4 0 0 1	3	24 V(制御、入力用)	
	4	0 V(制御、入力用)	

#### <u>PWR OUT : M12 5 ピン ソケット A コード</u>

形状	ピン番号	信号名称	
	1	24 V(出力用)	
1 2	2	0 V(出力用)	
$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}^2$	3	24 V(制御、入力用)	
4 0 9 3	4	0 V(制御、入力用)	
	5	未使用	



2種類の電源について

- ・制御、入力用電源:各1/0ユニット、SIユニットの制御用電源と、デジタル、アナログ、IO-Link マスタユニット(L+)の入力ポート経由で接続される機器に供給される 電源ラインです。
- ・出力用電源:各出力ユニットの出力ポート経由で接続される機器と、IO-Link マスタ(クラス B)の P24 電源、マニホールド電磁弁に供給される電源ラインです。





取扱い上のお願い
 未使用コネクタには、必ず防水キャップを取付けてください。この防水キャップを適正に使用することにより、保護構造 IP67 を達成することができます。



## 仕様

### 仕様表

型式		EX600-ED2-*	EX600-ED3-*	EX600-ED4-*	EX600-ED5-*	
電源仕様	電源 コネクタ PW	PWR IN	M12(5 ピン) プラグ	7/8 インチ (5 ピン) プラグ	M12(4 ピン) プラグ	M12(4 ピン) プラグ
		PWR OUT	-	-	M12(5 ピン) ソケット	M12(5 ピン) ソケット
	供給電源		DC24 V ±10%	DC24 V ±10%	DC24 V ±10%	
	(利仰、八刀用)		2 A	0 A DC24 V ±10/-506	4 A	
	(出力用)		2 A	8 A	4 A	
	保護構造			IP67 準拠(マニホ	ールド結合時)*1	
	使用温度範	通		-10~	50 °C	
耐環	保存温度範	范囲	−20~60 °C			
<sup>瓨</sup>	使用湿度範	Ď囲	35~85%RH(結露なきこと)			
	耐電圧		AC500 V、1 min. 外部端子一括と FE 間			
	絶縁抵抗			DC500 V、10 MΩ以上	外部端子一括と FE 間	
規格		UL (CSA) CE/UKCA マーキング		CE/UKCA マーキング		
質量 <sup>※2</sup>		170 g	175 g	17	70 g	

※1:未使用コネクタには防水キャップを取付けてください。 ※2:DIN レール金具の質量は含みません



## 外観寸法図

EX600-ED2



EX600-ED2-2





(11.7)

p

## EX600-ED2-3



EX600-ED3









EX600-ED3-3











### EX600-ED4/ED5



EX600-ED4/ED5-2











## EX600-ED4/ED5-3





### EX600-EU1





-

13\_18.2

EX600-EU1-2










## EX600-EU1-3







## 保守

保守点検は、供給電源をオフにし、供給エアを止め、配管中の圧縮空気を排気して大気開放状態を確認してから行ってください。

#### 清掃方法

柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布で再度拭 き取ってください。

ベンジンやシンナなどを使用しないでください。

点検項目	点検内容
コネクタ・配線	緩みがある場合は、確実に接続してください。
防水キャップ	緩みがある場合は、確実に締め直してください。
取付け設置用ねじ	緩みがある場合は、定められたトルクで締め直してください。
接続ケーブル	断線や外観で異常が確認できる場合は、交換してください。
供給電源電圧	仕様範囲内(DC24 V±10%)の電源電圧が供給されているか確認してください。

### 停電または通電が強制的に遮断された場合の復帰方法

製品に電源を供給してください。 電源復帰時に、停電直前の出力状態は、保持されません。 ご使用設備全体の安全を確認した後、操作をしてください。



## トラブルシューティング

本フィールドバスシステム機器において動作不良が発生した場合は、以下のフローチャートでトラブル現 象を選択してください。

トラブル発生時は、LED 表示・エラーログ・コンフィグレーションソフトウェアのオンライン診断情報・ 本トラブルシューティング・設定パラメータ等をご参照の上、適切な対策を施してください。

エラーログの確認方法は WEB サーバの場合 <u>98</u>ページ、OPC UA サーバの場合 <u>145</u>ページを参照してください。

トラブル現象に該当する原因が確認されない場合は、機器の故障が考えられます。

フィールドバスシステム機器故障発生は、ご使用環境により発生する場合もありますので、その場合の対 策内容は別途ご相談ください。







No. D0C1093733-2

トラ ブル No.	品番 EX600-	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策	
1	-	LED が消灯	制御、入力用電源 0FF	制御、入力用電源が投入されているか確認してください。	
2		赤点灯 (診断有効時)	デジタル入力機器 電源短絡	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 入力機器が正常か確認してください。	
	DX*B DX*C* DX*D	赤点滅 (診断有効時)	<ol> <li>デジタル入力機器の 0N/0FF 回数が設定値を オーバー</li> <li>デジタル入力機器断線 (EX600-DX*C1 のみ)</li> </ol>	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ①ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変 更してください。または診断を無効にしてくださ い。 ②コネクタの緩みや配線断線を確認してください。	
		表示全てが赤 /緑交互点滅	デジタル入力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。	
		ST 赤点灯 (診断有効時)	デジタル入力機器 電源短絡	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 入力機器が正常か確認してください。	
	DX*E DX*F	ST 赤点滅 (診断有効時)	デジタル入力機器の ON/OFF 回数が設定値を オーバー	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変更 してください。または診断を無効にしてください。	
		ST 赤/緑交互 点滅	デジタル入力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。	

トラブル対応方法一覧表



トラ ブル No.	品番 EX600-	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
		赤点灯 (診断有効時)	デジタル出力機器短絡	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 出力機器が正常か確認してください。
3	DY*B	赤点滅 (診断有効時)	<ol> <li>①デジタル出力機器の ON/OFF 回数が設定値を オーバー</li> <li>②デジタル出力機器断線</li> </ol>	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ①ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変 更してください。または診断を無効にしてください。 ②コネクタの緩みや配線断線を確認してください。
		表示全てが赤 /緑交互点滅	デジタル出力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。
		ST 赤点灯 (診断有効時)	デジタル出力機器短絡	LED の表示、ユニット診断データ またはWeb サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 出力機器が正常か確認してください。
	DY*E DY*F	ST 赤点滅 (診断有効時)	<ol> <li>①デジタル出力機器の 0N/0FF 回数が設定値を オーバー</li> <li>②デジタル出力機器断線</li> </ol>	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ①ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変 更してください。または診断を無効にしてください。 ②コネクタの緩みや配線断線を確認してください。
		ST 赤/緑交互 点滅	デジタル出力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。
		ST(I)赤点灯 (診断有効時)	デジタル入力機器 電源短絡	LED の表示、ユニット診断データ またはWeb サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 入力機器が正常か確認してください。
4		ST(I)赤点滅 (診断有効時)	デジタル入力機器の 0N/0FF 回数が設定値を オーバー	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変更 してください。または診断を無効にしてください。
	DM∗E DM∗F	ST(0)赤点灯 (診断有効時)	デジタル出力機器短絡	LED の表示、ユニット診断データ またはWeb サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、デジタル 出力機器が正常か確認してください。
		ST (0) 赤点滅 (診断有効時)	<ol> <li>①デジタル出力機器の 0N/0FF 回数が設定値を オーバー</li> <li>②デジタル出力機器断線</li> </ol>	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ①ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変 更してください。または診断を無効にしてくださ い。 ②コネクタの緩みや配線断線を確認してください。
		ST 赤/緑交互 点滅	デジタル入出カユニット 内でメモリーエラーが 発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。



トラ ブル No.	品番 EX600-	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
		赤点灯 (診断有効時)	アナログ入力機器電源 短絡	LED の表示、ユニット診断データ またはWeb サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、アナロ グ入力機器が正常かどうか確認してください。
5	۵۷۵	0 と 1 が 赤点灯	電流レンジ設定時にお けるアナログ入力値上 限オーバー	<ul> <li>アナログ入力ユニットのレンジを電流入力に設定している場合、下記を確認してください。</li> <li>①アナログ入力機器からの入力値が上限を超えないようにしてください。</li> <li>②アナログ入力機器から電圧が入力されています。アナログ入力、とアナログ入力機器のレンジを合わせてください。</li> </ul>
		赤点滅 (診断有効時)	<ul> <li>①レンジ上限/下限オーバー</li> <li>②アナログ入力値(ユー ザー設定値)上限/下限 オーバー</li> </ul>	<ol> <li>アナログ入力機器からの入力値がレンジの上限、 または下限を超えている場合は、入力値が範囲内 に入るように適切なレンジ選択をしてください。 または診断を無効にしてください。</li> <li>アナログ入力機器からの入力値がユーザー設定値 上限または下限を超えている場合は、入力値がユ ーザー設定値の範囲内に入るように調整してくだ さい。または診断を無効にしてください。</li> </ol>
		表示全てが赤 /緑交互点滅	アナログ入力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。
		赤点灯 (診断有効時)	アナログ出力機器電源 短絡	LEDの表示、ユニット診断データ またはWeb サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、アナロ グ出力機器が正常かどうか確認してください。
6	AYA	赤点滅 (診断有効時)	アナログ出力値 (ユーザー設定値) 上限/下限オーバー	アナログ出カユニットの出力値がユーザー設定値上 限または下限を超えている場合は、出力値がユーザ 一設定値の範囲内に入るように調整してください。 または診断を無効にしてください。
		表示全てが赤 /緑交互点滅	アナログ出力ユニット内 でメモリーエラーが発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。



トラ ブル No.	品番 EX600-	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
		赤点灯 (診断有効時)	アナログ入力または出 カ機器の電源短絡	LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。短絡 した箇所の配線見直し、またはケーブル、アナロ グ入力または出力機器が正常かどうか確認してく ださい。
7		0 と 1 が 赤点灯	電流レンジ設定時にお けるアナログ入力値上 限オーバー	<ul> <li>アナログ入力ユニットのレンジを電流入力に設定している場合、下記を確認してください。</li> <li>①アナログ入力機器からの入力値が上限を超えないようにしてください。</li> <li>②アナログ入力機器から電圧が入力されています。アナログ入力機器から電圧が入力されています。</li> </ul>
	АМВ	赤点滅 (診断有効時)	<ol> <li>①レンジ上限/下限オーバー</li> <li>②アナログ入力値(ユーザー 設定値)・アナログ出力</li> <li>値(ユーザー設定値)上限</li> <li>/下限オーバー</li> </ol>	<ol> <li>アナログ入力機器からの入力値がレンジの上限、 または下限を超えている場合は、入力値が範囲内 に入る適切なレンジ選択をしてください。または 診断を無効にしてください。</li> <li>アナログ入力または出力機器からの入力値/出力 値がユーザー設定値上限または下限を超えている 場合は、入力値/出力値がユーザー設定値の範囲 内に入るように調整してください。または診断を 無効にしてください。</li> </ol>
		表示全てが赤 /緑交互点滅	アナログ入出力ユニット 内でメモリーエラーが 発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。
8	L*B1	赤点灯 (C/Q 又は P24) (診断有効時)	L+電源又は C/Q 端子又は P24 電源の短絡	LED 表示、Web サーバなどを用いてエラー箇所を確認 してください。短絡した箇所の配線見直し、または ケーブル、IO-Link マスタユニットや IO-Link デバイ ス機器が正常か確認してください。
8	L*B1	表示全てが赤 /緑交互点滅	IO-Link マスタユニット 内でメモリーエラーが 発生	ユニットの電源を再投入してください。再投入して も改善されない場合、ご使用を中止いただき、当社 営業担当までお問い合わせください。



トラ ブル No.	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
9	ST (M):赤点滅       ①バルブ短絡         (診断有効時)       ③バルブの ON/OFF 回数か         設定値をオーバー		LED の表示、ユニット診断データ または Web サーバ などを用いてエラー箇所を確認してください。 ①バルブを交換して動作を確認してください。 ②バルブを交換して動作を確認してください。 ③ON/OFF 回数をゼロにリセットするか、設定値を変 更してください。または診断を無効にしてください。
10	ST(M):赤点灯	SI ユニットが故障	ユニットの電源を再投入してください。再投入し ても改善されない場合、ご使用を中止いただき、 当社営業担当までお問い合わせください。
	ST(M):赤緑交互点滅	ユニット間接続不良	各ユニット間の接続に緩みがないことを確認し、 正しく接続してください。
11	PWR:赤点灯         制御、入力用電源電圧異           (診断有効時)         常		制御、入力用電源に DC24 V±10%を供給してください。
	PWR(V):赤点灯 (診断有効時)	出力用電源電圧異常	出力用電源にDC24 V+10/-5%を供給してください。
12	L/A PORT-1 または L/A PORT-2 が消灯	LINK が未確立	<ul> <li>下記を確認し、再起動を行ってください。</li> <li>①1 台上位の PROF INET 機器の電源が投入されている か確認してください。(PORT-1 消灯時)</li> <li>②PORT-1、PORT-2 通信ケーブルのコネクタの緩みや 配線断線を確認してください。</li> <li>③通信ライン周辺にノイズ源を近づけないでください。</li> </ul>
	L/A PORT1 または L/A PORT2 が緑点灯	LINK は確立しているが データ未受信	下記を確認し、再起動を行ってください。 ①PLCの状態を確認し、PLCをRUN状態にしてくだ さい。 ②コネクタの緩みや配線断線を確認してください。 ③通信ライン周辺にノイズ源を近づけないでくださ い。



トラ ブル No.	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
	SF:赤点灯	診断を検出	各ユニットの LED 表示を確認して、トラブル№2~ 11 を参考にして対策を行ってください。
13	BF:赤点滅	コンフィグレーションデ ータ不一致	PLC のコンフィグレーション設定を確認し、実際の 構成と一致させてください。
	BF:赤点灯	PLC との通信異常	<ul> <li>下記を確認してください。</li> <li>①PLC の電源が OFF していないか。</li> <li>②コネクタの緩みや配線断線していないか。</li> <li>③PLC または SI ユニットが故障していないか。</li> <li>④PLC の設定と SI ユニットの Device Name が一致しているか。</li> </ul>
	バルブ動作異常	プログラムなどの異常	<ol> <li>アドレスの割付、制御プログラムなどが正しいか 確認してください。</li> <li>PLCの状態を確認し、PLCをRUN状態にしてください。</li> </ol>
		出力用電源異常	SI ユニットの PWR(V)_LED が、緑点灯になっている か、確認してください。消灯または赤点灯の場合 は、出力用電源に DC24 V+10/-5%を供給してくださ い。
		SI ユニット~マニホール ドバルブ間接続不良	SI ユニットとマニホールドバルブ間の接続コネクタ にピン曲がりなどがないことを確認し、正しく接続 してください。
		出力形式不一致	SI ユニットとバルブの極性が異なっている場合 は、適正な組み合せになるように交換してくださ い。 ・EX600-SPN31 (PNP 出力) ⇒ マイナスコモンタイプのバルブ
		SI ユニット故障	SI ユニットを交換して動作を確認してください。
		バルブ故障	バルブを交換して動作を確認してください。 またはバルブのトラブルシューティングを確認して ください。



トラ ブル No.	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
		入力形式不一致	デジタル入力ユニットとデジタル入力機器の極性 (PNP、NPN)が異なっている場合は、適正な組み合せ になるように交換してください。
15		制御、入力用電源異常	SI ユニットの PWR_LED が、緑点灯になっている か、確認してください。消灯または赤点灯の場合 は、制御、入力用電源に DC24 V±10%を供給して ください。
	モンダルスカ 機器動作異常	配線、接続不良	デジタル入力機器とデジタル入力ユニット間の配線 を正しく接続してください。
		デジタル入力ユニット 故障	デジタル入力ユニットを交換して、動作を確認して ください。
		デジタル入力機器故障	デジタル入力機器を交換して、動作を確認してく ださい。または使用しているデジタル入力機器の トラブルシューティングなどを確認してくださ い。
	デジタル出力 機器動作異常	出力形式不一致	デジタル出力ユニットとデジタル出力機器の極性 (PNP、NPN)が異なっている場合は、適正な組み合せ になるように交換してください。
		出力用電源異常	SI ユニットの PWR(V)_LED が、緑点灯になっている か、確認してください。消灯または赤点灯の場合 は、出力用電源に DC24 V+10/-5%を供給してくださ い。
		配線、接続不良	デジタル出力機器とデジタル出力ユニット間の配線 を正しく接続してください。
		デジタル出力ユニット 故障	デジタル出力ユニットを交換して、動作を確認して ください。
		デジタル出力機器故障	デジタル出力機器を交換して、動作を確認してく ださい。または使用しているデジタル出力機器の トラブルシューティングなどを確認してくださ い。
		プログラムなどの異常	<ol> <li>アドレスの割付、制御プログラムなどが正しいか 確認してください。</li> <li>PLCの状態を確認し、PLCをRUN状態にしてくだ さい</li> </ol>



トラ ブル No.	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
16		制御、入力用電源異常	SI ユニットの PWR_LED が、緑点灯になっている か、確認してください。消灯または赤点灯の場合 は、制御、入力用電源に DC24 V±10%を供給して ください。
		アナログ入力信号レンジ 設定不良	アナログ入力機器の仕様を確認し、仕様に合った 入力信号レンジに設定してください。
	アナログ入力	アナログデータフォー マット不一致	アナログ入力ユニットのデータフォーマット設定 が正しいかどうか確認してください。
	機器動作異常	配線、接続不良	アナログ入力機器とアナログ入力ユニット間の配線 を正しく接続してください。
		アナログ入力ユニット 故障	アナログ入力ユニットを交換して、動作を確認して ください。
		アナログ入力機器故障	アナログ入力機器を交換して動作を確認してくだ さい。または使用しているアナログ入力機器のト ラブルシューティングなどを確認してください。
	アナログ出力 機器動作異常	出力用電源異常	SI ユニットの PWR(V)_LED が、緑点灯になっている か、確認してください。消灯または赤点灯の場合 は、出力用電源に DC24 V+10/-5%を供給してくださ い。
		アナログ出力信号レンジ 設定不良	アナログ出力機器の仕様を確認し、仕様に合った 出力信号レンジに設定してください。
		アナログデータフォー マット不一致	アナログ出カユニットのデータフォーマット設定 が正しいかどうか確認してください。
		配線、接続不良	アナログ出カ機器とアナログ出力ユニット間の配線 を正しく接続してください。
		アナログ出力ユニット 故障	アナログ出力ユニットを交換して、動作を確認して ください。
		アナログ出力機器故障	アナログ出カ機器を交換して動作を確認してくだ さい。または使用しているアナログ出力機器のト ラブルシューティングなどを確認してください。
		プログラムなどの異常	<ol> <li>アドレスの割付、制御プログラムなどが正しいか 確認してください。</li> <li>PLCの状態を確認し、PLCをRUN状態にしてくだ さい</li> </ol>



トラ ブル No.	トラブル現象	トラブル内容推定原因	原因の調査方法と対策
	EX600-L*B1のLED(C/Q) が緑点滅(1Hz)	IO-Link モード時 ・IO-Link デバイス未接 続	IO-Link デバイスを接続してください。
17	EX600-L*B1のLED(C/Q) が緑点滅(2Hz)	<ul> <li>IO-Link モード時</li> <li>・接続 IO-Link デバイ ス照合異常</li> <li>・データサイズ異常</li> <li>・データストレージ 書き込み異常</li> </ul>	<ul> <li>Validation &amp; Backup の設定を確認してください。</li> <li>IO-Link マスタの各ポートのプロセスデータサイズを確認してください。接続する IO-Link デバイスのプロセスデータサイズ以上に設定してください。</li> <li>データストレージの書き込みを再度実施してください。</li> </ul>
	EX600-L*B1 の LED (C/Q) が消灯またはオレンジ点 灯	ポート設定が IO-Link 通信モードになってい ない。	10-Link マスタユニットのポート設定は初期状態 ではすべて Port deactivated になっています。 10-Link 通信を行う場合は、ハードウェアコンフ ィグレーションで Submodules から 10-Link generic Devices を設定してください。
	I0-Link デバイス機器動 作異常	制御、入力用電源異常	SI ユニットの PWR_LED が緑点灯になっているか確認 してください。消灯または赤点灯の場合は、制御、 入力用電源に DC24V±10%を供給してください。
		出力用電源異常	EX600-LBB1 の P24_LED が緑点灯になっているか確 認してください。消灯の場合は、出力用電源に DC24V+10/-5%を供給してください。
		配線、接続不良	IO-Link マスタのポートと IO-Link デバイス間の 配線を正しく接続してください。
		I0-Link デバイス故障	IO-Link デバイスを交換して動作を確認してくださ い。または使用している IO-Link デバイスのトラブ ルシューティングなどを確認してください。
		I0-Link マスタ故障	IO-Link マスタを交換して動作を確認してください。
		プログラムなどの異常	<ol> <li>アドレスの割付、制御プログラムなどが正しいか 確認してください。</li> <li>PLCの状態を確認し、PLCをRUN状態にしてくだ さい。</li> </ol>



## 設定パラメータ

EX600 はユニットとチャンネルごとに設定可能なパラメータを持っています。 各種パラメータは、PLC コンフィグレーションで変更可能です。 下表に SI ユニットと I/0 ユニットのパラメータを説明します。

	SI	ユニ	Ŋ	トパ	ラメ・	ータ
--	----	----	---	----	-----	----

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出荷 状態	パラメータ 有効範囲
1	Monitor	制御、入力用電源 電圧監視。 制御、入力用電源	Enable	エラーを発生します。	0	コーット
	24V_C	電圧が約 19V 以下 になると、エラー を発生します。	Disable	エラーを発生しません。		
2	Monitor	出力用電源電圧監 視。 出力用電源電圧が	Enable	エラーを発生します。		コーット
2	24V_D	約 19 V 以下になる と、エラーを発生 します。	Disable	エラーを発生しません。	0	<u> </u>
2	Activate	OPC UA サーバ機能	Enable	OPC UA サーバ機能が有効 になります。	0	<b>7 -</b> ay k
<sup>3</sup> OPCUA Server	の有効/ 無効を切り 替えます。	Disable	OPC UA サーバ機能が無効 になります。		1-9F	
4	Activate WEB	WEB サーバ機能の 5.00/無効を切り麸	Enable	WEB サーバ機能が有効にな ります。	0	
4	Server	有効/無効を切り皆   えます。	Disable	WEB サーバ機能が無効にな ります。		1-9F
5	Monitor Short	バルブの短絡を検	Enable	エラーを発生します。	0	7 <b>-</b> w k
5	Circuit (Out)	出するとエラーを 発生します。	Disable	エラーを発生しません。		
	Restart	バルブ短絡解除後	Auto	短絡解除すると、自動でエ ラーも解除します。	0	
6	After Short Circuit	の短絡検知エラー 復帰の設定を行い ます。	Manua I	短絡解除しても、電源を再 投入するまでエラーを解除し ません。		ユニット
7	Monitor Open	バルブの断線を検 出するとエラーを	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
,	Circuit	発生します。	Disable	エラーを発生しません。	0	ノマノイル



## SI ユニットパラメータ(続き)

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出荷 状態	パラメータ 有効範囲
		ほに日光叶で山上	Clear	出力を OFF します。	0	
8	Fault mode	通信異常時の出力 設定を行います	Hold	出力を保持します。		チャンネル
		成在で110.49。	ForceON	出力を強制 ON します。		
9	Monitor Counter	バルブ出力の動作回 数が設定値をオーバ	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
	Limit	ーした時にエラーを 発生します。 <sup>※1</sup>	Disable	エラーを発生しません。	0	
10	Counter Limit Value (1K-65000K)	Monitor Counter Limitが有効の 時、エラーを発生 する動作回数を設 定します。	1~65000	設定値 x1000 回の値をバル ブ出カの動作回数の判定 値に設定します。	65000	チャンネル

※1:動作回数の記憶は1時間ごとに行われます。電源を再び ON した際は、最後に記憶された回数からカウントします。記憶された回数をリセット(回数0に設定)にするには、WEB サーバ(105 ページ)または OPC UA サーバ(147 ページ)を使用します。 バルブ出力の動作回数のみ OPC UA サーバを使用した場合、任意の回数を記憶させることができます。



デジタル入力ユニットパラメータ

No.	名称	定義	設定項目	设定項目     設定内容		パラメータ 有効範囲
1	Monitor Short	入力機器電源の短 絡を検出するとエ	Enable	エラーを発生します。	0	コーット
	Circuit (Power)	ラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。		
2	Inrush	電源投入後 100 msec 間、突入電流/ 温電流促満を行う	Enable	突入電流を無視します。		<b>7 -</b> 14 k
2	Filter	<sup>1回电加休</sup> でです。 か否かを切り替え ます。	Disable	突入電流を無視しません。	0	1-9F
			0.1 ms			
3	Input Filtering	人力信号変化を無視   する時間を設定	1.0 ms	フィルタリングする時間を	1 0 ms	7 <b>-</b> % 6
0	Time	する時間を設定します。	10 ms	選択します。	1.0 110	
			20 ms			
	Turnut	] 上 <i>仁 日 ナ 旧 十 十</i>	1.0 ms			
4	Input Extension	人力信号を保持9 る時間を設定しま	15 ms	入力信号を保持する時間を	15 ms	ユニット
	Time	す。	100 ms	選択します。		
			200 ms			
5	Monitor Open	入力機器の断線を	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
J	Circuit <sup>%1</sup>	検出するとエフ を発生します。 <sup>※2</sup>	Disable	エラーを発生しません。	0	J ( 2470
6	Monitor Counter	入力機器の入力動作 回数が設定値をオー バーした時に、エラ	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
	Limit	ーを発生します。 ※3		エラーを発生しません。	0	
7	Counter Limit Value (1K-65000K)	Monitor Counter Limitが有効の 時、エラーを発生 する動作回数を設 定します。	1~65000	設定値 x1000 回の値を入力 機器の入力動作回数の判 定値に設定します。	65000	チャンネル

※1: Monitor Open Circuit は断線検知付デジタル入力ユニット(EX600-DXPC1、EX600-DXNC1)専用の機能です。

※2:ご使用される入力機器が2線式の場合、0FF時の漏れ電流が0.5 mA以下の入力機器(有接点センサ等)は誤検出します。0FF時の 漏れ電流が0.5 mA以上の入力機器を使用してください。 ご使用される入力機器が3線式の場合、消費電流が0.5 mA以下の入力機器は誤検出します。また、入力信号線の断線は検出でき

ません。 ※3:動作回数の記憶は1時間ごとに行われます。電源を再び ON した際は、最後に記憶された回数からカウントします。記憶された回数をリセット(回数0に設定)にするには、WEB サーバ(<u>105</u>ページ)または OPC UA サーバ(<u>147</u>ページ)を使用します。



デジタル出力ユニットパラメータ

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出荷 状態	パラメータ 有効範囲
1	Monitor Short	出力機器の短絡を 検出すると、エラ	Enable	エラーを発生します。	0	7 <b>-</b> 2 k
1	Circuit (Out)	ーを発生します。 <sup>※1</sup>	Disable	エラーを発生しません。		1-9F
	Restart	出力機器の短絡解 除後の短終検知工	Auto	短絡解除すると、自動でエ ラーも解除します。	0	
2	After Short Circuit	ラー復帰の設定 を、行います。	Manual	短絡解除しても、電源を再 投入するまでエラーを解除し ません。		ユニット
3	Monitor	EX600-DY*G1 の み。 外部雲酒供給が	Enable	エラーを発生します。	0	7 <b>-</b> 10 k
0	24V_AUX	のFF のときエラー を発生します。	Disable	エラーを発生しません。		
4	Monitor Open	出力機器の断線を 検出するとエラー	Enable	エラーを発生します。		エッシュナル
4	Circuit	を発生します。 (EX600-DY#G1 を除 く)	Disable	エラーを発生しません。	0	テャンネル
		ᇩᇢᇛᆇᇠᇰᆈᅣ	Clear	出力を OFF します。	0	
5	Fault Mode	通信 異常時の出力 設定を行います	Hold	出力を保持します。		チャンネル
			ForceON	出力を強制 ON します。		
6	Monitor	出力機器の出力動 作回数が設定値を オーバートた時	Enable	エラーを発生します。		エッンクル
0	Limit	オーバーした時 に、エラーを発生 します。 <sup>※2</sup>	Disable	エラーを発生しません。	0	リャンホル
7	Counter Limit Value (1K-65000K)	Monitor Counter Limitが有効の時、 エラーを発生する 動作回数を設定し ます。	1~65000	設定値 x1000 回の値を出力 機器の出力動作回数の判 定値に設定します。	65000	チャンネル

※1:ご使用される負荷(例:ランプ負荷)が短絡と誤検知される場合は、設定を無効にしてください。

※3:動作回数の記憶は1時間ごとに行われます。電源を再び ON した際は、最後に記憶された回数からカウントします。記憶された回数をリセット(回数0に設定)にするには、WEB サーバ(105 ページ)または OPC UA サーバ(147 ページ)を使用します。



No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出荷 状態	パラメータ 有効範囲	
1	Monitor Short	制御、入力用電源 の短絡を検出する	Enable	エラーを発生します。	0	7 – w L	
Ι	Circuit (Power)	とエラーを発生し ます。	Disable	エラーを発生しません。			
2	Monitor Short	出力機器の短絡を	Enable	エラーを発生します。	0		
Z	Circuit (Out)	検出するとエリー を発生します。 <sup>※1</sup>	Disable	エラーを発生しません。		1-9F	
	Restart	出力機器の短絡解	Auto	短絡解除すると、自動でエ ラーも解除します。	0		
3	After Short Circuit	味後の短縮検和エ ラー復帰の設定 を、行います。	Manual	短絡解除しても、電源を再 投入するまでエラーを解除し ません。		ユニット	
Λ	Inrush	電源投入後 100 msec 間、過電流検	Enable	突入電流を無視します。		7 <b>-</b> 34 k	
4	Filter	知を行うか否かを 切り替えます。	Disable	突入電流を無視しません。	0		
			0.1 ms				
5	Input	人力信号変化を無視	1.0 ms	フィルタリングする時間を	1 0 ms	7 <b>-</b> w k	
5	Time	する時間を改定します。	10 ms	選択します。	1.0 113	ユーツト	
			20 ms				
	<b>.</b> .		1.0 ms				
6	Input Extension	人刀信亏を保持す る時間を設定しま	15 ms	入力信号を保持する時間を	15 ms	コニット	
Ū	Time	す。	100 ms	選択します。			
			200 ms				
7	Monitor Open	出力機器の断線を 検知するとエラー	Enable	エラーを発生します。		チャンネル	
,	Circuit	を発生します。	Disable	エラーを発生しません。	0		
		ほに田尚叶の山上	Clear	出力を OFF します。	0		
8	Fault Mode	」 通信 異常時の 出力 します	Hold	出力を保持します。		チャンネル	
		設定を行います。	ForceON	出力を強制 ON します。			

デジタル入出力ユニットパラメータ



### デジタル入出力ユニットパラメータ(続き)

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出荷 状態	パラメータ 有効範囲	
0	Monitor	入力または出力機 器の動作回数が設 字値をオーバー	Enable	エラーを発生します。		エッンクル	
9	Limit	た値をオーバーし た時に、エラーを 発生します。 <sup>※2</sup>	Disable	エラーを発生しません。	ーーを発生しません。 O ク		
10	Counter Limit Value (1K-65000K)	Monitor Counter Limitが有効の 時、エラーを発生 する動作回数を設 定します。	1~65000	設定値 x1000 回の値を入力 /出力機器の動作回数の判 定値に設定します。	65000	チャンネル	

※1:ご使用される負荷(例:ランプ負荷)が短絡と誤検知される場合は、設定を無効にしてください。

※3:動作回数の記憶は1時間ごとに行われます。電源を再び ON した際は、最後に記憶された回数からカウントします。記憶された回数をリセット(回数0に設定)にするには、WEB サーバ(105ページ)または OPC UA サーバ(147ページ)を使用します。



アナログ入力ユニットパラメータ

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
1	Monitor Short	入力機器電源の短 絡を検出すると	Enable	エラーを発生します。	0	ユニット
	Circuit (Power)	エラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。		
2	Monitor Over	入力値がフルスパン の 0.5%を上回ると	Enable	エラーを発生します。	0	7 <b>-</b> 1 <b>-</b> 1
L	Range	エラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。		
3	Monitor	入力値がフルスパン の 0.5%を下回ると	Enable	エラーを発生します。	0	7 <b>-</b> 11 K
5	Lower Range	エラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。		
			Offset binary	オフセットバイナリ形 式。	0	
4	Data Format	PLC へ出力するア ナログデータの形	Sign & Magnitude	符号付バイナリ形式。		ユニット
		式を設定します。	2's complement	2の補数形式。		
			Scaled <sup>%3</sup>	スケール変換形式。 <sup>※3</sup>		
5	Monitor	入力値がUpper Limit Value を上	Enable	エラーを発生します。	O <sup>%4</sup>	チャンネル
5	Upper Limit	回るとエラーを発 生します。	Disable	エラーを発生しません。		ノインイル
6	Upper Limit Value	ユーザー設定上限 値、またはスケー ル上限値を設定し ます。	0~65535	<b>※</b> 1	1000	チャンネル
7	Monitor	入力値がLower Limit Valueを下	Enable	エラーを発生します。	O <sup>%4</sup>	エッンフリ
7	Lower Limit	回るとエラーを発 生します。	Disable	エラーを発生しません。		ノインイル
8	Lower Limit Value	ユーザー設定下限 値、またはスケー ル下限値を設定し ます。	0~65535	<b>%</b> 1	0	チャンネル
			None	アナログフィルタなし。		
	Filtoring	アナログフィルタ	2 Value Average	最新の2回の平均値。	0	
9	Mode	回数を設定しま す。	4 Value Average	最新の4回の平均値。		チャンネル
			8 Value Average	最新の8回の平均値。		



### アナログ入力ユニットパラメータ(続き)

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
10	Measurement Range	アナログ入力機器 のレンジを設定し ます。	-1010 V <sup>**2</sup> -55 V <sup>**2</sup> -2020 mA <sup>**2</sup> 010 V 05 V 15 V 020 mA 420 mA	レンジを選択します。	-10 10 V	チャンネル

※1:設定値はアナログ入力レンジごとに、次表の設定可能範囲内で設定してください。アナログ入力レンジを変更した際は必ず設定 値を確認および適正な値に変更してください。

※2:マイナスのレンジは EX600-AXA のみ設定可能です。

※3 : Scaled は EX600-AXB のみ設定可能です。

※4:EX600-AXBの場合、Monitor Upper Limitと Monitor Lower Limitの工場出荷時のパラメータはDisableです。



	設定可能範囲						
レンジ	EX600	D-AXA	EX600-AXB				
	Lower Limit Value	Upper Limit Value	Lower Limit Value	Upper Limit Value			
-10+10 V	-10.50~+10.45 V	-10.45~+10.50 V					
-5+5 V	−5.25~+5.22 V	-5. 25~+5. 22 V -5. 22~+5. 25 V		/A			
-20+20 mA	-21.00∼+20.90 mA	-20.90∼+21.00 mA					
010 V	0.00~+10.45 V	+0.05~+10.50 V	+0.00~+10.19 V	+0.05~+10.24 V			
05 V	0.00~+5.22 V	+0.03~+5.25 V	+0.00~+5.09 V	+0.03~+5.12 V			
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V	+0.75~+5.09 V	+0.78~+5.12 V			
020 mA	0.00∼+20.90 mA	0.00~+20.90 mA +0.10~+21.00 mA		+0.10~+21.00 mA			
420 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA			

<u>Upper Limit Value またはLower Limit Value の設定可能範囲</u>

<u>Upper Limit Value または Lower Limit Value 設定値対応表</u>

<u>(データフォーマット:Offset Binary /Signed Magnitude /2's Complement)</u>						
1.5.85	EX60	0-AXA	EX600-AXB			
	PLC 設定値	電圧/電流換算値	PLC 設定値	電圧/電流換算値		
10 · 10 V	0~1050	+0.00~+10.50 V				
-10+10 V	32768~33818	-0.00~-10.50 V				
E . E V	0~525	+0.00~+5.25 V	ы	/ •		
-5+5 V	32768~33293	−0.00 <b>~</b> −5.25 V	N/ A			
00	0~2100	+0.00~+21.00 mA				
-20+20 MA	32768~34868	-0.00 <b>~</b> -21.00 mA	1			
010 V	0~1050	+0.00~+10.50 V	0~1024	+0.00~+10.24 V		
05 V	0~525	+0.00~+5.25 V	0~509	+0.00~+5.09 V		
15 V	75 <b>~</b> 525	+0.75~+5.25 V	75~509	+0.75~+5.09 V		
020 mA	0~2100	+0.00~+21.00 mA	0~2100	+0.00~+21.00 mA		
420 mA	300~2100	+3.00~+21.00 mA	300~2100	+3.00~+21.00 mA		

注: PLC で Upper Limit Value/Lower Limit Value を設定する際は、下記の通りに設定願います。

・正の数を設定する場合:設定したいデータ×100の値を10進数でそのまま入力

例:+10.50 Vを設定する場合・・・10.50 × 100 = 1050をPLCにて設定する

・負の数を設定する場合:設定したいデータの絶対値×100の値を16bitの2進数に変換し、最上位ビットを1とした後に再度10進数 に変換してから入力

例:-10.50 Vを設定する場合・・・10.50×100 = 1050 → 10000011010b

→ 1000010000011010b = 33818 を PLC にて設定する



#### スケール変換形式(EX600-AXB のみ対応)

スケール変換形式とは、入力信号レンジに対応する AD 値を-32767~32767 の間で任意に設定できる機 能です。スケールの上限(Upper Limit Value)と下限(Lower Limit Value)を指定することで分解能が 決まります。



スケール設	入力信号レンジ(a~b)						
	10 \# **		電圧[V]			電流[mA]	
	10進致	0~10	1~5	0~5	0~20	4~20	
スケール上限値	-32766~32767	10	5	5	20	20	
スケール下限値	-32767~32766	0	1	0	0	4	

注:データフォーマットをスケール変換形式にしている場合はレンジ設定に関わらず下記表を参考にして、 スケール上限値/下限値を設定してください。

Upper	Limit	Value	またはL	ower l	_imit	Value	設定値対	抗表
		_ / 7 .	+ <b>7</b>	L . 7	لم	山赤協」	<b>55</b> - <b>+</b> )	

PLC 設定値	期待値
0~32767	+0~+32767
32768~65535	-0~-32767



# アナログ出力ユニットパラメータ

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
1	Monitor Short	出力機器電源の 短絡を検出すると	Enable	エラーを発生します。	0	コニット
	Circuit (Power)	エラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。		
			Offset binary	オフセットバイナリ形 式。	0	
2	Data Format	PLC へ出力するア ナログデータの形	Signed Magnitude	符号付バイナリ形式。		ユニット
		式を設定します。	2's complement	2の補数形式。		
			Scaled	スケール変換形式。		
3	Monitor	出力値がUpper Value Limit を上	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
5	Upper Limit	回るとエラーを発 生します。	Disable	エラーを発生しません。	0	ノヤノヤル
4	Upper Value Limit	ユーザー設定上限 値、またはスケー ル上限値を設定し ます。	0~65535	<b>※</b> 1	1000	チャンネル
F	Monitor	出力値がLower Limit Value を下	Enable	エラーを発生します。		*
5	Lower Limit	回るとエラーを発 生します。	Disable	エラーを発生しません。	0	テャノネル
6	Lower Limit Value	ユーザー設定下限 値、またはスケー ル下限値を設定し ます。	0~65535	<b>※</b> 1	0	チャンネル
7	Fault Mode	通信異常時の出力	Enable	Fault Value で設定した 値を出力します。 <sup>※1</sup>		チャンネル
		設定を打います。	Disable	出力を保持します。	0	
8	Fault Value	Fault Mode が Enable の時の通信 異常時の出力値を 設定します。	0	<b>※</b> 1	0	チャンネル
			010 V			
		アナログ出力機器	05 V		010 V	チャンネル
9	measurement Range	のレンジを設定し	15 V	レンジを選択します。		
	Nango	ます。	020 mA			
			420 mA			

※1:設定値はアナログ出力レンジごとに、次表の設定可能範囲内で設定して下さい。アナログ出力レンジを変更した際は必ず設定値 を確認および適正な値に変更して下さい。



1.5.8%	ユーザー設定上限また	Foult Value 恐宁可能符曲	
	Lower Limit Value	Upper Limit Value	「auit value 改正可能創出
010 V	0.00~+10.45 V	+0.05~+10.50 V	0.00~+10.50 V
05 V	0.00~+5.22 V	+0.03~+5.25 V	0.00~+5.25 V
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V	+0.75~+5.25 V
020 mA	0.00∼+20.90 mA	+0.10~+21.00 mA	0.00∼+21.00 mA
420 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA	+3.00~+21.00 mA

<u>Upper Limit Value または Lower Limit Value および Fault Value 設定可能範囲</u>

#### <u>Upper Limit Value またはLower Limit Value およびFault Value の設定値対応表</u> (データフォーマット: Offset Binary Signed Magnitude 2's Complement)

レンジ	PLC 設定値	期待值
010 V	0~1050	0.00~+10.50 V
05 V	0~525	0.00~+5.25 V
15 V	75~525	+0.75~+5.25 V
020 mA	0~2100	0.00∼+21.00 mA
420 mA	300~2100	+3.00∼+21.00 mA

注:データフォーマットがスケール変換形式以外の場合は、設定したい電圧または電流値×100の値を10進数で入力してください。



スケール変換形式とは、出力信号レンジに対応する AD 値を-32767~32767 の間で任意に設定できる機能 です。スケールの上限(Upper Limit Value)と下限(Lower Limit Value)を指定することで分解能が決ま ります。



スケール設	入力信号レンジ(a~b)					
	10.44 米		電圧[V]	電流[mA]		
	10 進致	0~10	1~5	0~5	0~20	4~20
スケール上限値	-32766~32767	10	5	5	20	20
スケール下限値	-32767~32766	0	1	0	0	4

注:データフォーマットをスケール変換形式にしている場合はレンジ設定に関わらず下記表を参考にして、 スケール上限値/下限値を設定してください。

	Upper	Limit	Value	またはLower	Limit	Value a	および Fau	lt Value	の設定値対応表
--	-------	-------	-------	----------	-------	---------	---------	----------	---------

PLC 設定值	換算值
0~32767	+0~+32767
32768~65535	-0~-32767

例: Measurement Range を1~5 V、Upper Limit Value を5000、Lower Limit Value を1000 に設定した 場合、通信異常時の出力値を4Vに設定するには、PLCでFault ModeをEnable、Fault Valueを 4000 に設定します。



No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
1	Monitor Short	r 入力または出力機 器電源の短絡を検	Enable	エラーを発生します。	0	
1	Circuit (Power)	出するとエラーを 発生します。	Disable	エラーを発生しません。		
2	Monitor	入力値がフルスパン の 0.5%を上回る	Enable	エラーを発生します。		
2	Over Range	とエラーを発生 します。	Disable	エラーを発生しません。	0	
2	Monitor	入力値がフルスパン の 0.5%を下回る	Enable	エラーを発生します。		
5	Lower Range	とエラーを発生 します。	Disable	エラーを発生しません。	0	1-9F
			Offset binary	オフセットバイナリ形 式。	0	
4	Data Format	PLC へ出力するア ナログデータの形	Sign & Magnitude	符号付バイナリ形式。		ユニット
		式を設定します。	2's complement	2の補数形式。		
			Scaled	スケール変換形式。		
5	Monitor	入力または出力値 が Upper Limit Value を h回ると	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
5	Upper Limit	value を工画ると エラーを発生しま す。	Disable	エラーを発生しません。	0	(入力、出力)
6	Upper Limit Value	ユーザー設定上限 値、またはスケー ル上限値を設定し ます。	0~65535	<b>※</b> 1	1000	チャンネル (入力、出力)
7	Monitor	入力または出力値 が Lower Limit	Enable	エラーを発生します。		チャンネル
	Lower Limit	wer Limit   Value を下回ると   エラーを発生しま   す。	Disable	エラーを発生しません。	0	(入力、出力)
8	Lower Limit Value	ユーザー設定下限 値、またはスケー ル下限値を設定し ます。	0~65535	×1	0	チャンネル (入力、出力)



No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
9	Fault Mode	通信異常時の出力	Enable	Fault Value で設定した 値を出力します。 <sup>※1</sup>		チャンネル
	設定を行います。	Disable	出力を保持します。	0	(出力)	
10	Fault Value	Fault Mode が Enable の時の通信 異常時の出力値を 設定します。	0~65535	<b>※</b> 1	75	チャンネル (出力)
			None	アナログフィルタなし。		
11 Filtering mode	Filtering mode	ring アナログ入力フィ ルタ回数を設定し ます。	2 Value Average	最新の2回の平均値。	0	チャンネル
			4 Value Average	最新の4回の平均値。		(入力)
			8 Value Average	最新の8回の平均値。		
12 Measur Range		easurement ange アナログ入力また は出力機器のレン ジを設定します。	010 V			
	Measurement Range		05 V			エッンフリ
			15 V	レンジを選択します。	15 V	チャンネル (入力、出力)
			020 mA			
	ļ		420 mA			

## アナログ入出力ユニットパラメータ(続き)

※1:設定値はアナログ出カレンジごとに、次表の設定可能範囲内で設定してください。

アナログ出カレンジを変更した際は必ず設定値を確認および適正な値に変更してください。



1.5.25	ユーザー設定上限また	Fault Valueの	
	Lower Limit Value	Upper Limit Value	出力値設定可能範囲
010 V	0.00~+10.45 V	+0.05~+10.50 V	0.00~+10.50 V
05 V	0.00~+5.22 V	+0.03~+5.25 V	0.00~+5.25 V
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V	+0.75~+5.25 V
020 mA	0.00~+20.90 mA	+0.10~+21.00 mA	0.00∼+21.00 mA
420 mA	+3.00∼+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA	+3.00~+21.00 mA

Upper Limit Value またはLower Limit Value および Fault Value 設定可能範囲

#### <u>Upper Limit Value またはLower Limit Value および Fault Value 設定値対応表</u> (データフォーマット: Offset Binary Signed Magnitude 2's Complement)

レンジ	PLC 設定値	期待值
010 V	0~1050	0.00~+10.50 V
05 V	0~525	0.00~+5.25 V
15 V	75~525	+0.75~+5.25 V
020 mA	0~2100	0.00∼+21.00 mA
420 mA	300~2100	+3.00~+21.00 mA

注:データフォーマットがスケール変換形式以外の場合は、設定したい電圧または電流値×100の値を10進数で入力してください。



スケール変換形式とは、入出力信号レンジに対応する AD 値を-32767~32767 の間で任意に設定できる機 能です。スケールの上限(Upper Limit Value)と下限(Lower Limit Value)を指定することで分解能が決 まります。



スケール設定値(AD 値)		入出力信号レンジ(a~b)					
	10 進数	電圧[V]			電流[mA]		
		0~10	1~5	0~5	0~20	4~20	
スケール上限値	-32766~32767	10	5	5	20	20	
スケール下限値	-32767~32766	0	1	0	0	4	

注:データフォーマットをスケール変換形式にしている場合はレンジ設定に関わらず下記表を参考にして、 スケール上限値/下限値を設定してください。

|--|

<u>(データフォーマット:スケール変換形式)</u>				
PLC 設定值	換算值			
0~32767	+0~+32767			
32768~65535	-0~-32767			

例: Measurement Range を1~5 V、Upper Limit Value を5000、Lower Limit Value を1000 に設定した 場合、通信異常時の出力値を4 V に設定するには、PLC で Fault Mode を Enable、Fault Value を 4000 に設定します。



IO-Link マスタユニットパラメータ

No.	名称	定義	設定項目	設定内容	工場 出荷 状態	パラメータ有 効範囲 (sub module)
1 Monitor Short Circuit (Power)	下記いずれかの短絡 を検出すると、診断 を発生します。	Enable	診断が発生します。	0	ユニット	
	・L+電源 ・C/Q 信号 ・P24 電源	Disable	診断が発生しません。		(StandardIO)	
		(100 エード時)	Clear	デジタル出力の値を OFF します。	0	
2	Fault Mode	DROF INET 通信異常時 のデジタル出力信号	Force ON	デジタル出力の値を ON します。		チャンネル (Digital
		の設定を行います。	Hold	10-Link マスタが最後 に受信したデジタル出 力の値を保持します。		Output)
3	Port configuration	IO-Link マスタユニッ トパラメータを IO- Link Device Tool 経 由にて設定するか GSDML ファイル経由に て設定するかを選択 します。	Ø	GSDML ファイル経由で 設定してください。	0	チャンネル
5	3 without IO-Link Device Tool			IO-Link Device Tool 経由で設定してくださ い。		(10-Link)
4 Fault Mode(10- Link)	(出力を持つ IO-Link モード時) PROF INET 通信異常時 の IO-Link 通信プロ セスデータ出力の設 定を行います。 <sup>※1</sup>	Clear, PDOut valid	プロセスデータ出力は 有効のまま、出力を全 点 OFF します。	0		
		Hold	プロセスデータ出力は 有効のまま、IO-Link マスタが最後に受信し たプロセスデータ出力 の値を保持します。		チャンネル (IO-Link)	
		Clear, PDOut Invalid	プロセスデータ出力を 無効にし、出力を全点 OFF します。			
5 Byte Swap		Direct	データのバイト順序を 並べ替えません。	0		
	Byte Swap	yte Swap に タのバイト順序を並 べ替えます。 <sup>※2</sup>	Swap 16 bit	ワード単位で並べ替え ます。		チャンネル (10-Link)
			Swap 32 bit	ダブルワード単位で並 べ替えます。		
			Swap All	全てのバイトを並べ替 えます。		
6 Port mode	Port mode	IO-Link ポートの動作 t mode モードの設定を行い	Manual	IO-Link デバイス照合 機能設定に基づいて IO-Link 通信を起動し ます。		チャンネル
		ます。	Autostart	IO-Link デバイス照合 を行わず IO-Link 通信 を起動します。	0	(IV-LITIK)



### IO-Link マスタユニットパラメータ(続き)

No.	名称 〈対象サブモジュ ール〉	定義	設定項目	設定内容	工場出 荷状態	パラメータ 有効範囲
7 Validation & Backup			No Device Check	照合機能:無効 DS 機能:無効	0	
			Type compatible Device V1.0	接続デバイス:V1.0 照合機能:有効 DS 機能:無効		
	Validation & Backup	接続デバイスの照合 機能 (ベンダーID と デバイス ID の照合) と、データストレー ジ (DS) 機能の設定 を行います。 <sup>*3</sup>	Type compatible Device V1.1	接続デバイス:V1.1 照合機能:有効 DS 機能:無効		チャンネル (IO-Link)
			Type compatible Device V1.1, Backup+Restor e	接続デバイス:V1.1 照合機能:有効 DS 機能:有効(バック アップ&リストア)		
			Type compatible Device V1.1, Restore	接続デバイス:V1.1 照合機能:有効 DS 機能:有効 (リスト アのみ)		
8 PortCycle Time	IO-Link デバイスとの 通信サイクルタイム を下記範囲で設定し ます。	As fast as possible	IO-Link デバイスの min cycle time に基づいて 最速で通信します。	0	チャンネル	
	Time	0.4-6.3ms (0.1ms 毎) 6.4-31.6ms (0.4ms 毎) 32-132.8ms (1.6ms 毎)	0.4ms∼ 132.8ms	設定したサイクルタイ ムで通信します。		(I0-Link)
9	Vendor ID	IO-Link デバイス照合 機能有効時に使用す るベンダーID を設定 します。	0~65535	接続するデバイスのベ ンダーID を設定してく ださい。	0	チャンネル (IO-Link)
10	DeviceID	IO-Link デバイス照合 機能有効時に使用す るデバイス ID を設定 します。	0~16777215	接続するデバイスのデ バイス ID を設定してく ださい。	0	チャンネル (10-Link)

※1:設定の違いによる接続デバイスの振る舞いについて、「PROFINET 通信異常時の出力設定(IO-Link 設定時)(68ページ)」を参照してください。

※2:接続デバイスのプロセスデータサイズの条件によって、使用可能なバイトスワップパラメータは異なります。詳細は「入出カバ イトスワップ機能(68ページ)」を参照してください。

※3: IO-Link ポート動作モード(Port mode)が「Manual」の場合に有効なパラメータです。



#### PROFINET 通信異常時の出力設定(IO-Link 通信設定時)

PROFINET 通信が異常時における IO-Link 通信の振る舞いを設定できます。 プロセスデータ値の Hold/Clear とプロセスデータの valid/invalid (有効/無効)が決定できます。 各設定での接続デバイスの振る舞いは以下のようになります。

Fau	lt Mode (IO-Link)	接続デバイスの振る舞い	
設定項目	設定内容		
Clear/ PD Out valid	プロセスデータ出力は有効のまま、 出力を全点 OFF する。	出力はクリアされます。	
Hold	プロセスデータ出力は有効のまま、IO- Link マスタが最後に上位から受信した プロセスデータ出力の値を保持しま す。	出力はホールドされます。	
Clear/ PD Out invalid	プロセスデータ出力を無効にし、 出力を全点 OFF します。	IO-Link通信異常時の出力設定機能に 基づき出力します。	

#### 入出カバイトスワップ機能

バイトスワップ機能の各パラメータにおけるデータ構成は、接続デバイスのプロセスデータサイズ と上位通信プロセスデータのマッピングサイズに基づいて以下のようになります。

<u>接続デバイスのプロセスデータサイズと上位通信プロセスデータのマッピングサイズが一致している場合</u>

(例:接続デバイスプロセスデータサイズ:8バイト,マッピングサイズ:8バイト

<sup>8</sup> バイトデータ: 0x 0123 4567 89AB CDEF)

パラメータ	データ構成
Direct	0x 0123 4567 89AB CDEF
Swap 16bit	0x 2301 6745 AB89 EFCD
Swap 32bit≫	0x 6745 2301 EFCD AB89
Swap All	0x EFCD AB89 6745 2301

※:マッピングサイズが2バイトの場合は「Swap 32bit」を設定しても、バイトスワップしません。

#### <u>接続デバイスのプロセスデータサイズと上位通信プロセスデータのマッピングサイズが異なる場合</u> (例:接続デバイスプロセスデータサイズ:10バイト,マッピングサイズ:16バイト、

10 バイトデータ : Ox 0123 4567 89AB CDEF GHIJ)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
パラメータ	データ構成			
Direct	0x 0123 4567 89AB CDEF GHIJ 0000 0000 0000			
Swap 16bit	0x 2301 6745 AB89 EFCD IJGH 0000 0000 0000			
Swap 32bit <sup>%1</sup>	0x 6745 2301 EFCD AB89 0000 IJGH 0000 0000			
Swap All	0x 0000 0000 0000 IJGH EFCD AB89 6745 2301			

※:マッピングサイズが2バイトの場合は「Swap 32bit」を設定しても、バイトスワップしません。

注:上位通信プロセスデータのマッピングサイズと接続デバイスのプロセスデータサイズが異なる場合は、 空きバイトのゼロ値を含めて並び替えます。



#### <u>ポートサイクルタイム設定</u>

通信サイクルタイムは自動設定もしくは 0.4ms~132.8msの範囲で指定します。

注) IO-Link デバイスの最小サイクルタイム、通信速度、プロセスデータサイズ等によって、設定 可能なサイクルタイムの最小値が変動します。自動設定、または最小値以下に設定した場合、実際 に動作するサイクルタイムは設定可能な最小値となります。

値	設定範囲
As fast as possible	自動設定(デバイスのmin. cycle time に基づく)
0.4ms~6.3ms	0.4ms~6.3ms の範囲は0.1msec 間隔で設定します。
6.4ms~31.6ms	6. 4ms~31. 6ms の範囲は 0. 4msec 間隔で設定します。
32. Oms~132. 8ms	32.0ms~132.8ms の範囲は 1.6msec 間隔で設定します。



#### <u>データストレージ機能</u>

IO-Link ポート動作モードを「Manual」に設定し、さらに Validation & Backup を 「Type compatible, Device V1.1, Backup +Restore」または「Type compatible, Device V1.1, Restore」に設定 するとデータストレージ機能が使用できます。

#### バックアップおよびリストア概要

各 IO-Link デバイス内のパラメータ設定データを IO-Link マスタへ保存(「バックアップ」と呼びます)することができます。

また、IO-Link デバイスを同じ型式のものに交換したとき、IO-Link マスタにバックアップしていた パラメータ設定データを IO-Link マスタから IO-Link デバイスに転送(「リストア」と呼びます)す ることができます。

#### 10-Link 通信起動時のバックアップ/リストア動作の条件

データストレージ機能の動作は、IO-Link マスタ内のデータストレージ状態と、IO-Link デバイスの パラメータ変更状態の条件に基づいて以下のようになります。

Validation & Backup 設定値	データストレージ 状態	デバイスからの バックアップ要 求	データストレージと デバイスパラメータの チェックサム比較	データストレージの 動作
No Device Check	_	_	_	クリアする
Type compatible, Device V1.0	_	_	_	クリアする
Type compatible, Device V1.1	-	-	-	クリアする
	データあり	要求あり	_	バックアップ
Type compatible,	データあり	要求なし	不一致	リストア
Device VI.1, Backup +Restore	データあり	要求なし	一致	何もしない
	データなし	-	-	バックアップ
	データあり	要求あり	_	何もしない
Type compatible, Device V1.1, Restore	データあり	要求なし	不一致	リストア
	データあり	要求なし	一致	何もしない
	データなし	_	_	何もしない

注1) ベンダーID またはデバイス ID を変更した場合、データストレージはクリアされます。

注 2) IO-Link ポート動作モードを「Manual」以外へ変更すると、Validation & Backup の値は自動で「No Device Check」へ切り替わります。そのため、データストレージはクリアされます。



# 入出カマップ

EX600の各ユニットの入出力プロセスデータの占有 byte 数を下表に示します。

IO-Link マスタユニットは PROFINET コンフィグレーションでポートごとにサブモジュールを割り当て、入 出力プロセスデータが占有されます。詳細は <u>83</u>ページを参照ください。

## 入出力占有バイト

コ ー w ト タ	コーミアロ米	占有 byte 数		
エニット右	ユーット四番	入力	出力	
	EX600-SPN31 (32 点)	0	4	
SI ユニット	EX600-SPN31 (32 点) (診断データ付)	4	4	
	EX600-DX*B (8 点)	1	0	
	EX600-DX*C (8 点)	1	0	
デジタル入力ユニット	EX600−DX*C1 (8 点) (断線検知付)	1	0	
	EX600-DX*D (16 点)	2	0	
	EX600-DX*E (16 点)	2	0	
	EX600-DX*F (16 点)	2	0	
	EX600-DY*B (8 点)	0	1	
	EX600-DY*E (16 点)	0	2	
デジタル出力ユニット	EX600-DY*E1 (24 点)	0	3	
	EX600-DY*F (16 点)	0	2	
	EX600-DY*G1 (4 点)	0	1	
デジタルスルセット	EX600-DM*E (8/8 点)	1	1	
	EX600-DM*F (8/8 点)	1	1	


7 1 4	ᆿᆕᇖᅣᄆᆓ	占有 b	yte 数
エニット名	ユーット加留	入力	出力
マナログルカマニット	EX600-AXA (2 チャンネル)	4 (2 byte/1チャンネル)	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	EX600-AXB (4 チャンネル)	8 (2 byte/1チャンネル)	0
アナログ出カユニット	EX600-AYA (2 チャンネル)	0	4 (2 byte/1チャンネル)
アナログ入出カユニット	EX600-AMB (2/2 チャンネル)	4 (2 byte/1チャンネル)	4 (2 byte/1チャンネル)
IO-Link マスタ クラス A	EX600-LAB1 (4 ポート)	6~134 (最大 32byte/1 ポー ト)	2~130 (最大 32byte/1 ポー ト)
IO-Link マスタ クラス B	EX600-LBB1 (4 ポート)	6~134 (最大 32byte/1 ポー ト)	2~130 (最大 32byte/1 ポー ト)

## SI ユニットのバルブ出力割り当て

SI ユニットのバルブ出力用のプロセスデータは、D 側のバルブから順に 0、1、2、…最大 31 のように 割り当てられます。出力に対応するバルブはマニホールド仕様 (シングル配線/ダブル配線)によって異 なります。





## IO-Link マスタユニットの StandardIO および PQI マップの詳細

IO-Link マスタユニットの StandardIO および PQI の入出力プロセスデータマップを以下に示します。 (EX600-LAB1、EX600-LBB1 共 通)

## Standard IO

Ctondord				入	.力			出力								
Standard 10	Bit							Bit	Bit							Bit
10	7							0	7							0
Byte O	X2	X4	X2	Х4	X2	Х4	X2	X4	—	Y4	—	Y4	—	Y4	Y4	
	ポート4 ポート3 ポート2 ポート1									・ト 4	ポー	-ト3	ポー	-ト2	ポー	-ト1
Byte 1				予約	(0)							予約	(0)			

※X2:2番ピンの入力信号(EX600-LAB1だけ)

X4: IO-Link ポート動作モードを Digital Input (Class#)に設定した時の4番ピンの入力信号

Y4: IO-Link ポート動作モードを Digital output (Class#)に設定した時の4番ピンの出力信号

## • PQI

		入力			出力	
PQI	Bit 7		Bit O	Bit 7		Bit O
Byte O		ポート1 ステータス(PQI)				
Byte 1		ポート2 ステータス(PQI)			山 カ ゴ タ た	
Byte 2		ポート3 ステータス(PQI)			山カノータなし	
Byte 3		ポート4 ステータス(PQI)				

## ・ポートステータス(PQI)の詳細を示します。

PQI	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit O
Byte n	PQ	Dev- Err	Dev- Com	DSStatus	CQ- Short	Pwr- Short	PDmapping- Mismatch	ID- Mismatch

Bit	名称	内容	値
0	ID- Mismatch	接続デバイス照合異常	0:照合一致 1:照合不一致
1	PDmapping- Mismatch	プロセスデータマッピングサイズ異常 <sup>※1</sup>	0:設定サイズ以下 1:サイズ超過
2	PwrShort	L+短絡または P24 短絡	0:短絡なし 1:短絡あり
3	CQShort	C/Q 短絡	0:短絡なし 1:短絡あり
4	DSStatus	データストレージ(DS)保存状態	0:DS保存データ異常,DSデータなし 1:DS保存データ有効
5	DevCom	ポート通信状態	0 : デバイス未接続 1 : Operate もしくは Preoperate 状態
6	DevErr	イベント状態 (デバイスまたはマスタのイベント状態)	0 : No event または Notification 1 : Warning または Error
7	PQ	受信入力プロセスデータ 有効(正常)/無効(異常) ※2	0:無効(異常) 1:有効(正常)

※1:プロセスデータマッピングで設定したサイズより実際に接続されたデバイスのプロセスデータサイズが超過した場合に異常を 検知します。

※2:受信入力プロセスデータが異常 (Process Data Invalid)時は、プロセスデータ値を保持します。



診断

## 入力マップに診断を割付

EX600 システムはコンフィグレーションのモジュール設定で SI ユニットを追加する際に、「EX600-SPN#(32 coils, Status)」タイプを選択すると、以下の診断情報を入力プロセスデータに割り付けます。



システム診断

・EX600-SPN#(32 coils, Status)の診断データ概要

Byte No.	診断名称	診断種類
Byte O	System diagnostic status O	シュニム参照
Byte 1	System diagnostic status 1	システム診断
Byte 2	Unit diagnostic status O	
Byte 3	Unit diagnostic status 1	ユーツト診断

注:チャンネル診断については PLC のコンフィグレーションソフトウェア上で確認してください。 (Siemens 社製 TIA PORTAL での例: <u>76</u>ページ)



Byte	Bit No.	内容
	0	1:アナログ入力または出力値がユーザー設定値を下回りました。
	1	1:アナログ入力または出力値がユーザー設定値を上回りました。
	2	1:アナログ入力値が設定レンジを下回りました。
0	3	1:アナログ入力値が設定レンジを上回りました。
U	4	1:接点動作回数が設定値を上回りました。
	5	1: 断線を検出しました。
	6	1:バルブ出力またはデジタル出力の短絡を検出しました。
	7	1:入力機器電源の短絡を検出しました。
	0	1:出力機器用電源が仕様範囲外です。
	1	1:制御、入力機器用電源が仕様範囲外です。
	2	Reserved
1	3	1:各ユニット間の接続異常です。(稼動時)
	4	1:各ユニット間の接続異常です。(電源投入時)
	5	Reserved
	6	1:内部メモリ異常が発生しました。(電源投入時)
	7	1:内部メモリ異常が発生しました。(稼働時)
	0	1:ユニット0にエラーがあります。
	1	1:ユニット1にエラーがあります。
	2	1:ユニット2にエラーがあります。
0	3	1:ユニット3にエラーがあります。
Ζ	4	1:ユニット4にエラーがあります。
	5	1:ユニット5にエラーがあります。
	6	1:ユニット6にエラーがあります。
	7	1:ユニット7にエラーがあります。
	0	1:ユニット8にエラーがあります。
	1	1:ユニット9にエラーがあります。
	2	Reserved
0	3	Reserved
3	4	Reserved
	5	Reserved
	6	Reserved
	7	Reserved

# ・EX600-SPN#(32 coils, Status)の診断データの詳細

注:診断データが"0"のときは診断が発生していないことを示し、"1"のときは診断が発生していることを示します。



## チャンネル診断の確認

Siemens 社製 TIA PORTAL を使用したオンライン診断の方法を以下に示します。

- (1) Project tree の対象 PLC の Distributed I/O 内の EX600-SPN[EX600-SPN31]を選択するか、 Device view タブを選択後、<Select device>のプルダウンメニューから対象の EX600-SPN31 を選択 し、Device overview 画面を表示させます。
- (2) Go on line ボタンを押します。下の画像は選択後の表示で、On line 中はウインドウ枠がオレンジ色 で表示されます。
- (3)診断が発生しているスロット・モジュールにエラーのアイコン22が表示されます。
- (4) エラーのアイコン22をダブルクリックすると、診断情報をモニタできます。







診断ログの確認

SI ユニットは EX600 システム上で診断が発生するたびに、内部の不揮発メモリに最大 30 件分の診断ロ グを保存します。最大件数を超えると古いログデータから順に上書きされます。

診断ログを確認するには以下の2つの方法があります。詳細な手順は各操作説明ページを参照してく ださい。

・WEB サーバを使って確認する:<u>98</u>ページ

・OPC UA サーバを使って確認する:145 ページ

#### IO-Link マスタユニットデータの診断

EX600 IO-Link マスタユニットはポートごとに診断機能を持っています。診断内容は LED とプロセスデー タ入力に割り付けられた PQI により表示されます。

各診断時の LED 表示, PQI, イベントコードは以下のようになります。

ポート診断機能	内容	ポート LED 状態	PQI ビット番号 (名称)	イベント コード
L+短絡 検知	1−3 番ピン間の短絡診断	赤点灯	2 (PwrShort)	0x1806
P24 短絡 検知	2-5 番ピン間の短絡診断	赤点灯	2 (PwrShort)	0x180F
C/Q 短絡 検知	1-4 番ピン間もしくは 3-4 番ピン間の 短絡診断	赤点灯	3 (CQShort)	0x1804 0x1813
接続デバイス照合異常	ポートの動作モードが IO-Link で、「接続デ バイス照合レベル」パラメータを「Type Compatible」に設定した場合、登録された Vendor ID と Device ID と接続デバイスか らの読み出した値が不一致の場合、異常を 検出する。	緑点滅 2Hz	O (ID Mismatch)	0x1803
デバイスプロセスデータ マッピング異常 <sup>※1</sup>	ポート動作モードが IO-Link で、 マッピングされたプロセスデータ長よりも 大きいサイズのデバイスが接続された場 合、異常を検出する。	緑点滅 2Hz	1 (PDmapping- Mismatch)	0x1F01
デバイス未接続 検知 <sup>※2</sup>	ポートの動作モードが I0-Link の際、デバ イスが未接続状態を検知	緑点滅 1Hz	5 (DevCom)	0x1800
P24 電圧低下	Class Bタイプの 2-5 番ピンの電源低下を診 断	消灯 (P24 LED)	_	0x180E

※1:マッピング異常時、プロセスデータ入力値および出力値は全点ゼロになります。

※2:ポートがデバイス未接続時、プロセスデータ入力値は全点ゼロになります。

注) 短絡検知(L+、P24、C/Q) 以外の診断は、SI ユニットの診断データとして、取り扱わないため、診断 データを確認するためには、IO-Link マスタの LED 表示、PQI を確認してください。PQI の詳細は <u>73</u>ペ ージを参照してください。

LED 表示の詳細は IO-Link マスタの取扱説明書 (EX※※-OMY0025) を参照してください。



# ハードウェアコンフィグレーション

GSDML ファイルおよびアイコン

PLC で EX600 をコンフィグレーションするためには GSDML ファイルが必要です。また、PLC のソフトウェ ア上に EX600 のアイコンを表示するには専用のアイコンが必要です。 GSDML ファイルおよびアイコンは以下のURL からダウンロードできます。 URL: <u>https://www.smcworld.com/</u> 製品情報 >> 取扱説明書/設定ファイル >> フィールドバス機器シリアル伝送システム >> PROFINET対応 >> EX600-SPN31 >> 設定ファイル

- ・GSDML ファイル: GSDML-V2. 42-SMC-EX600-SPN31-YYYYMMDD. xml
- ・アイコンファイル: GSDML-0083-001F-EX600\_N. bmp

コンフィグレーションのレイアウト(ユニット番号) EX600 ではエンドプレート側から順番にユニット番号が割り振られます。コンフィグレーションソフト ウェアで実機の順番と一致するように設定してください。誤った場合は設定エラーが表示されます。

・ユニット番号の例





## SIEMENS PLC 接続方法

以下に EX600 システムを SIEMENS 社の PLC に接続する方法を示します。 詳しい操作方法に関しては SIEMENS 社のマニュアルを参照してください。

※:記載画面は SIEMENS 社製ソフトウェア TIA PORTAL V15.1 です。

GSDML ファイルインストール

- (1)メニューバーから[Options]→[Manage general station description files(GSD)]を選択します。
- (2) [Manage general station description files] 画面が表示されるので、対象の GSDML ファイルが保存されているフォルダを選択します。
- (3) フォルダに格納されている GSDML ファイル一覧が表示されるので、インストールするファイルを 選択し、[Install]を押します。





(4) [Hardware Catalog] ウィンドウに、EX600-SPN31 のモジュールが追加されます。 モジュールが格納されるパスは以下の通りです。

Other field devices\PROFINET IO\Valves\SMC Corporation\SMC EX600\EX600-SPN31





EX600-SPN31の追加

- [Network view]タブを選択後、[Hardware catalog]から EX600-SPN31 を選択し、[Devices & networks] 画面の空白部分にドラッグ&ドロップするとアイコンが表示されます。
- (2) 追加されたアイコンの[Not assigned]をクリックし、接続対象の PLC を選択します。
   画像は(1)(2)を操作した後の状態です。(2)の[PLC\_1]と表示されている箇所に[Not assigned]が 表示されます。





ユニットの追加

- (1) [Device view]タブを選択後、[Select device]にて EX600-SPN31 を選択します。
- (2) [Hardware catalog]ウィンドウから、モジュールを選択し、[Device overview]の Slot にドラッ グ&ドロップします。EX600 システムのエンドプレート側の I/0 ユニットから順番に Slot に挿入 します。ユニット番号で表すと以下の通りです。ユニット番号の割り振りは <u>78</u>ページを参照して ください。

ユニット番号0 = Slot1 ユニット番号1 = Slot2 : ユニット番号8 = Slot9 ユニット番号9 = Slot10

(3) Slotの末尾には必ず[SI Unit]のモジュールを設定してください。
 [SI Unit]には診断データを入力に4バイト割り付けるタイプと、診断データなしタイプの2種類があります。診断データの詳細は <u>74</u>ページを参照してください。
 EX600-SPN (32 coils)
 :出力4バイト占有
 EX600-SPN (32 coils, Status)
 :出力4バイトおよび診断(入力)4バイト占有



<u>ユニットの追加(IO-Link マスタユニットの具体例)</u> 以下の構成例を設定する場合のコンフィグレーションを示します。 ユニットの追加は前ページの(1)~(3)と同様に設定します。

IO-Link マスタユニットは各ポート設定をサブモジュールとして設定します。

初期状態では全てのポートは無効(Port deactivated)に設定されているので、[Device overview]内の ポート設定を一度削除してから[Hardware catalog]ウィンドウの[Submodules]フォルダから使用した い機能を選択し、ドラッグ&ドロップします。未使用のポートは[Port deactivated]モジュールを設 定してください。

## 構成図例





## 構成例詳細

ユニット 番号	Slot 番号	品名	品番	設定モジュール	備考
_	—	エンドプレート	EX600-ED4	—	設定の必要はありません。
0	1	デジタル入力ユニット	EX600-DXPD	EX600-DX#D	
	2	IO-Link マスタユニット	EX600-LAB1	EX600-LAB1	
	2-1	_	_	StandardI0	固定モジュールです。詳細は <u>73</u> ページを参照してくださ い。
	2–2	_	_	IO-Link In 2 Byte (Class A)	IO-Link デバイスのプロセスデ ータサイズに合わせます。
1	2–3	_	_	IO-Link Out 4 Byte (Class A)	10-Link デバイスのプロセスデ ータサイズに合わせます。
	2-4	_	_	Port deactivated (Class A)	未使用ポート。
	2–5	_	_	Port deactivated (Class A)	未使用ポート。
	2–6	_	_	PQI	固定モジュールです。詳細は <u>73</u> ページを参照してくださ い。
2	3	SI ユニット	EX600-SPN31	EX600-SPN (32 coils)	マニホールドバルブの出力、 診断を行います。
_	_	マニホールドバルブ	_	_	設定の必要はありません SI ユニットが制御します。

## 設定画面例

						_ # # ×	K Hardware catalog	5
			ang to	pology vie	w Network view	Device view	Options	
overview								
Module	Rack	Slot	I address	Q address	Туре	Article no.	✓ Catalog	
<ul> <li>EX600-SPN</li> </ul>	0	0			EX600-SPN31	EX600-SPN31	<search></search>	hil
Interface	0	0 X1			EX600-SPN		Filter Profile: <all></all>	•
EX600-DX#D_1	0	1	01		EX600-DX#D	EX600-DX#D	Head module	
<ul> <li>EX600-LAB1_1</li> </ul>	0	2			EX600-LAB1	EX600-LAB1	✓ Module	
StandardIO	0	2 Stan	. 23	56	StandardIO		Analog IO Units	
IO-Link In 2 Byte (Class A)	0	2 Port 1	89		IO-Link In 2 Byte (Class A)		Digital IO Units	
IO-Link Out 4 Byte (Class A)	0	2 Port 2		710	IO-Link Out 4 Byte (Class A)		Frequency Counter Units	
Port deactivated (Class A)_2	0	2 Port 3			Port deactivated (Class A)		✓ IO-Link Master Units	
Port deactivated (Class A)_3	0	2 Port 4			Port deactivated (Class A)		EX600-LAB1	
PQI	0	2 PQI	47		PQI		EX600-LBB1	
EX600-SPN (32 coils)_1	0	3		14	EX600-SPN (32 coils)	EX600-SPN31	👻 🧊 SI Unit	
	0	4					EX600-SPN (32 coils)	
	0	5					EX600-SPN (32 coils, Status)	
	0	6					Temperature Measurement Units	
	0	7					✓ Im Submodules	
	0	8					IO-Link digital IO	
	0	9					<ul> <li>IO-Link generic Devices</li> </ul>	
	0	10					IO-Link In 1 Byte (Class A)	
							IO-Link In 2 Byte (Class A)	
							IO-Link In 4 Byte (Class A)	
							IO-Link In 8 Byte (Class A)	
							IO-Link In 16 Byte (Class A)	
							IO-Link In 24 Byte (Class A)	
							IO-Link In 32 Byte (Class A)	
							IO-Link In/Out 2/ 2 Byte (Class A)	
							IO-Link In/Out 4/ 4 Byte (Class A)	
							IO-Link In/Out 8/ 8 Byte (Class A)	
							IO-Link In/Out 1/ 1 Byte (Class A)	
							IO-Link In/Out 16/16 Byte (Class A)	.)
							IO-Link In/Out 24/24 Byte (Class A)	)
							IO-Link In/Out 32/32 Byte (Class A)	)
							IO-Link Out 1 Byte (Class A)	
							IO-Link Out 2 Byte (Class A)	
							IO-Link Out 4 Byte (Class A)	
							IO-Link Out 8 Byte (Class A)	



## <u>PROFINET device name の設定</u>

- (1) EX600 モジュールを PLC に割り当てます。
- (2) [Network view]タブを表示し、対象の EX600 モジュールを選択します。
- (3) [Properties]タブを表示し、[PROFINET interface[X1]]の[Ethernet addresses]を選択し、 PROFINET項目の[Generate PROFINET device name automatically]のチェックをはずし、 [PROFINET device name]を設定します。





<u>Assign device name の方法</u>

(1)[Network view]タブを選択後に EX600 を選択(シングルクリック)し、

[Devices & networks]のメニューバーアイコン $^{22}$ 、

または

モジュールのアイコン を右クリック後に[Assign device name]を選択します。

TIA V14	Sie	emens - C:\Users\KA	\15_0	69\Documents\Automa	tior	NEX600-SPN3_test1\EX	600-SPN3_test	1		
Pr	ojeo	t Edit View Inse	ert	Online Options Tools	1	Mindow Help				
	÷ r	Save project	1 1	I TO TO X IS + CH	+		Go online 🔊	Go offlin	e 🕹 🖪	∎ × =
_					-					
	Pr	oject tree 🛛 🕮	<u> 1</u>	EX600-SPN3_test1 >	D	evices & networks				
		Devices							<i>2</i> 1	opology view
	-	•	1	Network	tion	HMI connection				Network over
rks			_						~	
9ML	-	T EX600-SPN3 t	~					- (1)		Y Device
nel		Add new d				PN/IE_1		(1)		
8		Devices & n								FLC
ice.		▼ 📑 PLC_1 [CP	=						-	EX
)evi		Device							-	
-		V Online			_				1	
		▼ 🛃 Progra		EX600-SPN					-	
0		Add		EX600-SPN3/SP	抽					
		Mai		PLC_1	UT	Device configuration				
		Bloc				Write IO-Device name to	Micro Memory C	ard		
		SLI				Start device tool	Micro Memory c	ara	~	
		Technol		< Ⅲ	V	<b>C</b>		Carley	. 1	<
		External		EX600-SPN [EX600-S	*	Conv		Ctrl+A		Properties
		PLC tags				Paste		Ctrí+V		Stroperties
		PLC dat		General 10 tag		Delete		Del		
		Vatch a		▼ General	×	Pename		E2		
		🕨 🙀 Online	and the	Catalog information	-	nenome	1000	12		
		🕨 🔀 Traces	~	<ul> <li>PROFINET interface [X1]</li> </ul>		Assign to new DP maste	r / IO controller			
10	<			General		Highlight DP master syst	ter system / 10 s	ystem	15.4	
	~	Details view	_	Advanced options			ciin no system		/IE_1	
				Interface options	-	Go to topology view			Add ne	wsubnet
5				Media redundan		Compile		,		
9		Name		Real time setting	-	Download to device				
	*	Add new device	^	Port 1 [X1 P1 R]	2	Go offline	— (1)	Ctrl+K	2	
	*	Devices & networks		Port 2 [X1 P2 R]	U	Online & diagnostics	··/	Ctrl+D	2.168.	0.2
		PLC_1	≡	Hardware identifier		Assign device name			5 . 255 .	255.0
		Ungrouped devices		Identification & Mainte	-	Update and display force	ed operands		Use router	
		Common data		Hardware identifier	-	Show catalog	Ctrl	+Shift+C	. 0 .	0.0
		Documentation setti				2.1.5 H Colorby	cur	- Shinere		



- (2)[Assign PROFINET device name]画面が表示されるので、[Update list]を押します。
- (3) [Accessible devices in the networ]k にネットワーク内に接続されているユニットが表示されます。
- (4)[Assign name]を押します。

		PROFINET device name	ex600-spp	
Online access Type of the PGPC interface: PHIE PGPC interface: Realtek PCIe GBE Family Controller © © © Device filter Only show devices of the same type Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names Accessible devices in the network: Paddress MAC address Device PROFINET device name Status 192.168.0.2 00-23-C6:00-00:0 EX600 ex600-spn OK Update list Assign name	<u> </u>	Device type	EX600-SPN3/SPN4	
Type of the PG/PC interface: PG/PC interface: PG/PC interface: PG/PC interface: PG/PC interface: PG/PC interface: Peology show devices of the same type Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names Accessible devices in the network: Paddress MAC address Peology PROFINET device name Status P2.168.0.2 00-23-C6:00-00:0 EX600 ex600-spn V CK PADDRESS Update list Assign name	_	Online access		
PGIPC interface: Realtek PCIe GBE Family Controller   PGIPC interface: Realtek PCIe GBE Family Controller  Period Point Show devices of the same type  Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names  Accessible devices in the network:  Peddress MAC address Device PROFINET device name Status  P2:168.0.2 00-23-C6:00-00-00 EX600 ex600-spn OK  Update list Assign name		Type of the PG/PC interface	e: PN//E	
Device filter  Only show devices of the same type Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names  Accessible devices in the network:  Paddress MAC address Device PROFINET device name Status  IP address MAC address Octoo ex600 ex600 ex600 spn VOK  Update list Assign name		PG/PC interface	Realtek PCIe GBE Family Controller	
Device filter    Only show devices of the same type  Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names  Accessible devices in the network:				
Only show devices of the same type Only show devices with bad parameter settings Only show devices without names Accessible devices in the network: IP address MAC address Device PROFINET device name Status I92.168.0.2 00-23-C6:00-000 EX600 ex600-spn OK I92.168.0.2 00-23-C6:00-000 EX600 ex600-spn OK Update list Assign name		Device filter		
Only show devices with bad parameter settings     Only show devices without names  Accessible devices in the network:      Paddress MAC address Device PROFINET device name Status      192.168.0.2 00-23-C6-00-00 EX600 ex600-spn ♥ OK      Voc Note Status      Update list Assign name		🛃 Only show devices	of the same type	
Only show devices without names     Accessible devices in the network:     Paddress MAC address Device PROFINET device name Status     192.166.0.2 00-23-C6-00-00-00 EX600 ex600-spn ♥ OK     Votation (Constrained on the state of the s		Only show devices	with bad parameter settings	(3)
Accessible devices in the network: Paddress MAC address Device PROFINET device name Status 192.168.0.2 00-23-C6-00-000 EX600 ex600-spn OK K Update list Assign name				(3)
IP address MAC address Device PROFINET device nave Status  192.168.0.2 00-23-C6-00-00 EX600 ex600-spn ♥ OK  ( Update list Assign name		Only show devices	without names	
192.168.0.2         00-23-26-00-00.00         EX600         ex600-spn         ♥ OK	Accessible	Only show devices	; without names	
Update list Assign name	Accessible o	evices in the network: MAC address Device	e PROFINET device name Status	
Update list Assign name	Accessible o IP address 192.168.0.3	Only show devices evices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e PROFINET device name PROFINET device name status o ex600-spn	
Update list Assign name	Accessible of IP address	Only show devices levices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e without names PROFINET device name Status ex600-spn OK	
Update list Assign name	Accessible of IP address	Only show devices levices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e PROFINET device name PROFINET device name ex600-spn OK	
Update list Assign name	Accessible of IP address 192.168.0.	Only show devices levices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e PROFINET device name e PROFINET device name ex600-spn V OK	
opure las range interest	Accessible o IP address 192.168.0.	Only show devices levices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e PROFINET device name Status	
	Accessible o IP address 192.168.0.	Only show devices  Vevices in the network:  MAC address Device  00-23-C6-00-00-00 EX600	e PROFINET device name PROFINET device name status o ex600-spn ♥ OK III III III	Attion name
	Accessible of IP address [192.168.01]	Only show devices  AAC address Device  AAC address Device  CO-23-C6-00-00-00 EX600  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00-00  CO-23-C6-00-00  CO-23-C6-00  CO-23-C6-00-00  CO-23-C6-00  CO-23-C	e without names	Assign name
	Accessible of IP address 192.168.0	Only show devices  AAC address Device  MAC address Device  00-23-C6-00-00-00 EX600	e without names PROFINET device name status a ex600-spn ♥ OK III Update list	Assign name
rmation:	Accessible o IP address 192.168.0 1 (192.168.0 1 (192.	Only show devices evices in the network:  MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e without names PROFINET device name Status a ex600-spn	Assign name
rmation: mpleted. 1 of 2 devices were found.	Accessible of IP address 192.168.0.1	Only show devices  Vevices in the network:  MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e without names PROFINET device name Status a ex600-spn	Assign name
rmation: mpleted. 1 of 2 devices were found.	Accessible of IP address 192.168.0.1	Only show devices levices in the network: MAC address Device 00-23-C6-00-00-00 EX600	e without names PROFINET device name status a ex600-spn	Assign name



## <u>EX600 Module parametersの設定</u>

- (1) [Device view]タブを選択後、[Select device]にて EX600-SPN31 を選択します。
- (2) [Device overview]内の設定を変更する Module または Submodule を選択します。
- (3) [Properties]タブ内の[General]タブ内の[Module parameters]を選択すると、設定可能な パラメーター覧が表示されます。
- (4) 設定変更を行うパラメータの設定値をクリックすると設定が変更可能です。
- (5) 設定を変更した場合は[Download to device]アイコンを選択し、PLCに設定を書き込みします。



## FSU(First Start Up)の設定

EX600 は FSU 機能を備えています。 FSU 機能を有効にするためには、接続する PLC の FSU 設定を変更する必要があります。

<u>PLC の設定</u>

- (1) [Device view]タブを選択後、[Select device]にて PLC を選択します。
- (2) FSU 設定を行う通信ポートを選択し、[Properties]タブ/[General]タブを選択後、[Port options] を選択します。
- (3) [Port options]/[Connection]パラメータの[Transmission rate / duplex]を
   [TP 100 Mbps full duplex]に設定し、[Enable autonegotiation]のチェックを外します。





## <u>EX600の設定</u>

- (1) [Device view]タブを選択後、[Select device]にて EX600-SPN31 を選択します。
- (2) [Device overview]の Interface スロットを選択後、FSU 設定を行う通信ポートを選択し、 [Properties]タブ/[General]タブを選択後、[Port options]を選択します。
- (3) [Port options]/[Connection]パラメータの[Transmission rate / duplex]を
   [TP 100 Mbps full duplex]に設定し、[Enable autonegotiation]のチェックを外します。





- (4) 続いて[Advanced options]を選択し、[Interface options]の[Prioritized startup]のチェック ボックスにチェックを入れます。
- (5) 設定対象の PLC を選択し、[Download to device]アイコンを選択し、PLC に設定を書き込みしま す。





# Web サーバ

## Web サーバ機能の概要

- SI ユニット EX600-SPN31 は Web サーバ機能を持っており、以下の機能があります。
  - ・EX600 システムの動作状況表示
  - ・EX600 システムの診断情報表示
  - ・OPC UA サーバの設定
  - ・証明書の管理
  - ・Web サーバ / OPC UA サーバのアカウント管理

本書は、Web ブラウザ: Google Chrome を使用した設定方法を説明します。

#### 動作確認実施済みのWEBブラウザ

ブラウザ	バージョン
Google Chrome	Ver.125
Microsoft Edge	Ver.125

※Internet Explorerには対応しておりません。

## 注意

- ・上記動作確認済みブラウザ以外またはバージョン以下では正常動作しない場合があります。
- ・1 つの SI ユニットに接続するパソコンは、必ず1台としてください。
- ・Web ブラウザの言語変換機能は使用しないでください。
- ・SI ユニットの Web サーバは Cookie と JavaScript を使用しますので、Web ブラウザで有効に 設定してください。Cookie は定期通信によるログイン状態の監視を行っており、第三者のア クセスや設定の変更等を抑制します。ユーザー情報の収集などには使用しておりません。
- ・ユーザー名とパスワードを定期的に更新させるための仕組みはありませんので、定期的な変更を推奨します。



#### Web サーバ接続手順

以下はSIユニットのIPアドレスを192.168.0.2、サブネットマスクを255.255.255.0とした場合の例を記載します。

- ①パソコンとSIユニットを同一のネットワークに接続します。
- ②パソコンのIPアドレスをSIユニットのIPアドレスと競合しない値に設定します。

例:パソコンのIPアドレス 192.168.0.250、サブネットマスク 255.255.255.0

③WebブラウザのアドレスバーにSIユニットのIPアドレス(例:https://192.168.0.2)を入力し、Webサ ーバにアクセスします。

**警告**および注意

- ・初回のアクセス時などで、Webブラウザによるアクセス警告が表示されることがあります。
   ・セキュリティ保護なしで接続する場合、第三者のアクセスリスクがない閉じられたネットワーク内で使用してください。
- セキュリティ証明書のインストールを行わないと、SIユニットのWebサーバはセキュリティ保護なしでパソコンのWebブラウザと通信することになります。また、セキュリティ証明書のインストールを行う間に、一時的にセキュリティ保護なしで通信する必要がありますので、設定が完了するまでは第三者のアクセスリスクがない閉じられたネットワーク内で使用するか、外部ネットワークと接続できない環境で使用してください。

#### 警告画面例

•	プライバミ	V- IF-	×	+			-	٥	×
÷	$\rightarrow$	G	❷ 保護されていない通信	https://192.168.0.2		Q	☆	•	:
									^
					A				
					この接続ではノフイバンーが保護されません				
					<b>192.168.0.2</b> では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジット カードなどの情報が盗まれる可能性があります。 <u>詳細</u>				
1					NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID				
					<ul> <li> <u>保護強化機能をオンにする</u>と、Chromeの最高レベルのセキュリティで保護できます。      </li> </ul>				
				(	詳細情報を表示しない				
					このサーバーが 192.168.0.2 であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュ				
					リティ証明書は、ご使用のバソコンのオペレーティング システムによって信頼されてい るものではありません。原因としては、不適切な設定や、悪質のあるユーザーによる接続				
				_	が言が考えられます。				
				ſ	192.168.0.2 にアクセスする(安全ではありません)_				
									<b>.</b>

警告画面はご使用のWebブラウザ、バージョンによって異なります。

Google Chromeの場合、セキュリティ保護なしでアクセスするには「詳細設定」ボタンをクリックし、 最下部の<u>192.168.0.2にアクセスする(安全ではありません)</u>をクリックします。表示されるアドレスは SIユニットの設定によって異なります。



④ Webサーバの初回アクセス時はAdministrator権限のアカウント作成ページが表示されます。
 User nameとpasswordを入力し、[Create account]ボタンをクリックし、アカウントを作成します。
 なお、WebサーバとOPC UAサーバのアカウントは共通で使用します。

SMC EX600 Web Monitor × +		
← → C ◎ 保護されていない通信 https://192.168.0.2		
(10000  parts + 10000  parts + 100000  parts + 100000  parts + 100000000000000000000000000000000000	Configure Administrator Acc	count
	No accounts configured.	.+
		it.
	Enter username	
	Enter new password	8
「味辺のためとでした」	⑦ Password requirement	
1 確認のため上で入力した password を再度 λ カ l	8-64 characters     At least one lower letter	
「Create account]ボタンを押	At least one digit	
してください。	Repeat new password	8
	Create account	
	© 2024 SMC Corporation All Rights Reserved. Version	S 1.00

注意

- ・WEB サーバ機能を使うためには Administrator 権限を最低1つは登録する必要があります。
- ・user name と password の作成には以下の制約があります。
  - -user name は1文字以上 32 文字以下の半角英数が使用できます
  - -password は 8~64 文字の半角英数および特殊文字 \_?.- が使用できます
- -password は少なくとも1文字以上の半角小文字、半角大文字、半角数字をそれぞれ含む必 要があります。
- Administrator 権限のユーザー名とパスワードを紛失した場合、セキュリティの観点から 初期化することはできませんので注意してください。
  - 万が一紛失し、再設定をご希望の場合は当社営業担当までお問い合わせください。
- user name または password を 3 回連続誤って入力しした場合、5 分間ログイン操作を 拒否します。
- ・アカウントは、Web サーバと OPC UA サーバで共通で使用します。
- ・アクセス後、Webページの表示は約1秒周期で自動更新されます。



⑤ Administrator権限のアカウントを作成すると、以下のログインページが表示されます。
 2回目以降のアクセス時は、このLogin画面が表示されます。
 ④で作成したアカウントのuser nameとpasswordを入力し、[Login]ボタンをクリックします。

~	SMC EX600 Web Monitor ×	+		-	٥	×
~	→ C ② 保護されていない通信	https://192.168.0.2	Q	☆		÷
		C SMC				
		Account name				
		Password 🕸				
		Login				
		© 2024 SMC Corporation All Rights Reserved.				
		Version S 1.00				

⑥ ログイン後、TOPページが表示されます。詳細は次ページを参照ください。





## 画面例は、以下のユニットが接続されている状態です。

## システム構成

ユニット 番号	-	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	-
製品品番	エンド プレート	EX600- DX#D	EX600- LAB1	EX600- DY#B	EX600- AMB	EX600- AXA	EX600- SPN31	マニホールドバルブ または、 エンドプレート

エンドプレートとマニホールドバルブは表示されません。



# サイドバーの詳細説明

サイドバーはいずれのページに移動しても表示されます。 各項目の説明は以下の通りです。



項目		説明
Top Error log		Top 画面に移動します
	Error log	Error log ページを表示します。
	Natwork	MAC アドレス、IP アドレス、Subnet mask を
	NELWORK	表示します。
	Paramatar	EX600システムのパラメータ設定状態を表示
	Faralleter	します。
Swatom		OPC UA に関する設定ページを表示します。
System		※このページは SI ユニットパラメータの
	UFC UA	Active OPC UA Server が Enable の時だけ表
		示できます。
	Certificate	証明書の管理を行うページを表示します
	Account	アカウントの管理を行うページを表示しま
	ACCOUNT	す。
		接続されているユニットがユニット番号順
	_	に表示されます(ユニット番号の割り当てに
		ついては <u>78</u> ページ参照)。
	I/O manitar	対象ユニットのプロセスデータ動作状態モ
ユーツト留ち	1/0 monitor	ニタのためのページを表示します。
ユーツト加留	Dowomotow	対象ユニットの設定パラメータを表示する
	Parameter	ページを表示します。
	Farra mada	強制入出力操作を行うためのページを表示
	Force mode	します。
Logout		ログイン状態を解除し、ログインページに移
Logoul		動します。
		当社の Web サイト URL がデータ化されてい
		ます。



System の詳細説明

System に分類される各ページの表示内容は以下の通りです。

<u>Error log ページ</u>

[Error log]をクリックすると、エラーログのページが表示されます。

エラーログは最大 30 件保存され、システムに電源を投入してからの経過時間とエラー発生ユニット/チャンネル、エラーの内容を表示します。エラーログは不揮発メモリに保存されるため、電源を切っても保存されますが、経過時間は電源の投入の度に 0 秒から数え直します。 [Export log]ボタンをクリックすると、エラーログを CSV 形式でファイルに出力します。

[Clear all logs]ボタンをクリックすると、記録したエラーログを全て削除します。



#### <u>Network ページ</u>

[Network]をクリックすると、SI ユニットの IP アドレス、サブネットマスク、MAC アドレスを表 示します。





Parameter ページ

[Parameter]をクリックすると、EX600 システムのパラメータ(電源診断のパラメータ)の設定状態 を表示します。

SMC EX600 Web Monitor	+		- 0 X
← → C ◎ 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#		९ 🖈 🛓 😩 :
SMC,	SYSTEM PARAMETER		
	Parameter	Current setting value	
🖾 Тор	Monitor 24V_C (US1)	Enable	
∽ System	Monitor 24V_D (US2)	Disable	
Error log			
Network     Parameter     OPC UA     Certificate     Cecount		© 2024 SMC Corporation All Rights Reserved. Version S 1.00	

## <u>OPC UA ページ</u>

[OPC UA]をクリックすると、OPC UA の接続に関するパラメータの設定ページを表示します。この ページは SI ユニットパラメータの[Active OPC UA Server]が <u>Enable</u>の時だけ表示します。

SMC EX600 Web Monitor	+		-	٥	×
← → C 🛛 🛛 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#		९ ☆	* 2	:
	OPC UA				
√ System	Items	Status	Value		
III Error log	OPC UA TCP port No.	4840			
Network Parameter	OPC UA discovery server URL	opc.tcp://192.168.0.1	opc.tcp://		
Certificate	OPC UA Security mode	UserName+Sign&Encrypt		~	
Account			🖉 Write value		
> 00 EX600-DX#D				_	
> 01 EX600-LAB1 > 02 EX600-DY#B		$\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2024 SMC Corporation All Rights Reserved. Version S 1.00			

パラメータ名	説明	設定値	初期値
OPC UA TCP port No.	OPC UAサーバがTCP/IPで 通信するためのポート番 号を設定します。	1~65535 ※1	4840
OPC UA discovery server URL	OPC UA ディスカバリーサ ーバを使用する場合は、 その hostname または IP アドレスを入力します。	制限なし	OPC UA ディスカバリーサーバがネット ワークに存在する場合、その IP アドレ スが設定されます。存在しない場合は PLC の IP アドレスが設定されます。
OPC UA Security	OPC UA 通信する際のセキ コリティ有無を設定しま	UserName+Sign&Encrypt	llserName+Sign&Encrynt
mode	す。	Anonymous(NoSecurity)	

※1 他のプロトコルで既に使用されているポートは使用しないでください



パラメータを変更するには、[Value]列に値を入力、またはプルダウンメニューから選択した後、 [Write value]をクリックします。

SMC EX600 Web Monitor	+			-	٥	×
← → C ◎ 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#			९ 🕁	•	:
SMC.	OPC UA					
∽ System	Parameter	Current setting value	Value			
Error log	OPC UA TCP port No.	4840				
<ul> <li>Retwork</li> <li>Parameter</li> </ul>	OPC UA discovery server URL	opc.tcp://192.168.0.1	opc.tcp:// 192.168.0.222			
OPC UA	OPC UA Security mode	Username+Sign&Encrypt	Anonymous(NoSecurity)		~	
Account     Logout			🖉 Write	e value		
見滅滅見		$\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2024 SMC Corporation All Rights Reserved. Version S 1.00				

[Write value]が完了すると[Current setting value]の値が変更されますが、<u>この時点で値は有効になっていません</u>。値を有効にするには、変更後のページ上部に現れる[Please reset system to apply settings]をクリックしてリセットを行うか、EX600 システムの電源を入れなおしてください。

## <u>警告</u>

 [Please reset system to apply settings]をクリックした場合、以下の警告が表示されます。
 [Reset]をクリックすると、EX600システム全体がリセットされます。この時、PROFINET 通信を含 <u>む全ての通信が一時的に切断されます</u>ので、<u>いずれの機器も稼働状態でないこと、安全が確保され</u> <u>ていること</u>を確認してください。

SMC EX600 Web Monitor ×	+					3	-	٥	×
← → C ◎ 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#	//192.168.0.2/# 🔍 🖈 🛃 😩 🗄						:	
SMC.	OPC UA	Warning	×						
🖾 Тор	▲ OPC UA settings have been characteristics	System will reset and move to login page.							
∽ System	Items	Reset	cel	Value					
Error log	OPC UA TCP port No.	4840							
Network     Reconstant	OPC UA discovery server URL	opc.tcp://192.168.0.1		one ten://					



## Certificate ページ

[Certificate]をクリックすると、証明書管理画面が表示されます。下図は証明書をインストール した後のページ例です。

SMC EX600 Web Monitor	× +			- 6
→ C 🛛 🛛 🕫 保護されていな	い通信 https://192.168.0.2/#		Q	☆
SMC.	CERTIFICATE			
em rror log	Certificate authorities			
Vetwork	Name Issuer		Expires	Delete
arameter	SMC EX600 Root CA C=JP, ST=Tsukubamirai-shi, L=Ibaraki, O=SMC Corp., OU=section, CN=SMC EX600 Root	CA, emailAddress=smcworld.com	2034-07-20 01:38:22	Delete
ertificate «ccount X600-DX#D	Add			
K600-DY#B	Device certificate			
X600-DM#F	Name Issuer	Issued	Expires	Delete
X600-LAB1 X600-AMB	EX600 C=JP, ST=Tsukubamirai-shi, L=Ibaraki, O=SMC Corp., OU=section, CN=SMC EX600 Root CA, emailAddress=smcworld.com	2024-07-22 04:09:34	2026-10-25 04:09:34	Delete
EX600-AXA	Add			

項目名	説明
Certificate authorities	OPC UA クライアント等の CA 証明書を登録、管理します。
Device certificate	SI ユニットのデバイス証明書を登録、管理します。
Name	CA 証明書のコモンネーム (CN) を表示します。
Issure	CA 証明書の発行者の情報を表示します。
Expires	CA 証明書の有効期限を表示します。
Delete	CA 証明書の削除を行う場合は[Delete]ボタンをクリックします。

#### 注意

- ・本製品は認証局が発行する CA 証明書や秘密鍵を持たない状態で販売しています。
- ・各セキュリティ証明書はユーザー自身で用意する必要があります。
- ・自己証明書の作成をサポートするための証明書生成アプリケーションを提供しており、当社 Web サイトからダウンロードできます。「取扱説明書/設定ファイル」のページで「名称・シリ ーズ名検索」に「EX600-SPN31」と入力し検索し、ダウンロードすることができます。

URL : <u>https://www.smcworld.com/</u>

使用方法は<u>証明書生成アプリケーション</u>ページを参照してください。



証明書のインストールは各証明書欄の[Add...]ボタンをクリックすると、インストール画面が表示されます。[ファイルを選択]ボタンをクリックし、CA 証明書ファイルまたはデバイス証明書と秘密鍵のファイルを選択し、[Apply]ボタンをクリックします。

## Certificate authorityのAdd...画面

SMC EX600 Web Monitor	+			- 0	×
← → C 🛛 🛛 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#		Q	\$	:
SMC.	CERTIFICATE				
🖾 Тор					
✓ System Error log	Certificate authorities				
Network	Name Issuer		Expires	Delete	
<ul> <li>Parameter</li> <li>OPC UA</li> </ul>	SMC EX600 F Certificate authority installation	s=smcworld.com	2034-07-20 01:38:22	Delete	
Certificate     Account	Add				
> 00 EX600-DX#D	ファイルを選択 選択されていません				
> 01 EX600-DY#B	Device ce				
> 02 EX600-DM#F	Apply Close	Issued	Expires	Doloto	
> 03 EX600-LAB1	FX600_C=IP_ST=Tsukuhamirai-chi_L=Iharaki_O=SMC_Corp_OLL=section_CN=SMC_FX600_Root_CA	2024-07-22	2026-10-25	Delete	
> 04 EX600-AMB	emailAddress=smoworld.com	04:09:34	04:09:34		

## Device certificateのAdd...画面

SMC EX600 Web Monitor ×	+		- 6	1	×
← → C ② 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#	Q	☆	1	:
SMC.	CERTIFICATE				
<ul> <li>✓ System</li> <li></li></ul>	Certificate authorities           Name         Device certificate installation	Expires	Delete		
<ul> <li>OPC UA</li> <li>Certificate</li> <li>Account</li> </ul>	SMC EX600 R Choose a device certificate file in PEM format. 27イルを選択 遅沢されていません	2034-07-20 01:38:22	Delete		
> 00 EX600-DX#D > 01 EX600-DY#B > 02 EX600-DM#F	Choose the device certificate private key in PEM format. Device ce ファイルを選択 選択されていません				
> 03 EX600-LAB1 > 04 EX600-AMB	Name Issue         Issued           EX600 C=JP, email.         2024-07-22 04:09:34	Expires 2026-10-25 04:09:34	Delete		
> 05 EX600-AXA					

Account manager ページ

[Account]をクリックすると、アカウント管理ページが表示されます。

[Account list]は現在作成済みのアカウント情報(アカウント名、Role/権限)を表示します。 [Delete]ボタンをクリックすると該当の行のアカウントを削除することができます。

[Add account]は新たにアカウントを作成する入力項目を表示します。ユーザー名とパスワード(確認のため2箇所)を入力し、[Please select role...]のプルダウンメニューから権限を選択します。権限ごとの操作可能範囲は次ページを参照してください。

SMC EX600 Web Monitor	× +		-	٥	×
← → C ◎ 保護されていない浸	https://192.168.0.2/#		९ ☆ ₹		÷
SMC.	Account manager				
Са тор	Account inst				
∽ System	Account	Role			
Error log	admin	administrator	Delete		
Network				_	
OPC UA	A				
♀ Certificate	Add account				
Account					
> 00 EX600-DX#D	Enter user name				
> 01 EX600-LAB1					
> 02 EX600-DY#B	Enter new password		8	2	
> 03 EX600-AMB					
> 04 EX600-AXA	· · · · Password requirement				
> 05 EX600-SPN#	Repeat new password		<sup>1</sup>	2	
Logout	Diegro coloct role				
	Presse Select FUIEw		Create account		
SIVIC WEB SITE					*

注意

- ・WEB サーバ機能を使うためには Administrator 権限を最低1 つは登録する必要があります。 Administrator 権限のアカウントを全て削除した場合、次回アクセスした際にアカウント作成 画面を表示します。
- ・user name と password の作成には以下の制約があります。
  - -user name は1文字以上 32 文字以下の半角英数が使用できます
- -password は 8~64 文字の半角英数および特殊文字 (\_?.-)が使用できます
- -password は少なくとも1文字以上の半角小文字、半角大文字、半角数字をそれぞれ含む必 要があります。
- <u>Administrator 権限のユーザー名とパスワードを紛失した場合、セキュリティの観点から</u>
   <u>初期化することはできませんので注意してください。</u>

万が一紛失し、再設定をご希望の場合は当社営業担当にお問い合わせください。

- ・アカウントは、Web サーバと OPC UA サーバで共通で使用します。
- ・ユーザー名とパスワードを定期的に更新させるための仕組みはありませんので、定期的な変更を 推奨します。



## <u>WEB サーバのアカウント権限</u>

機能	Administrator	Operator	User
システム構成表示	0	0	0
システム診断表示	0	0	0
エラーログ表示	0	0	0
エラーログクリア	0	0	×
ネットワーク設定表示	0	0	×
システムパラメータ表示	0	0	0
OPC UA 設定	0	Read only	×
セキュリティ証明書管理	0	×	×
アカウント管理	0	×	×
I0 モニタ	0	0	0
動作回数カウントクリア	0	0	×
ユニットパラメータ表示	0	0	0
強制入出力設定	0	0	×

## OPC UA サーバのアカウント権限

機能	Administrator	Operator	User
Variable Node 操作	Read/Write	Read/Write	Read only
Method 操作	0	×	×



# ユニット情報詳細

接続中のユニット番号、品番に分類される各ページの表示内容は以下の通りです。

<u>デジタル入力/出力ユニット、SIユニットの I/O monitor ページ (例: EX600-DX\*D)</u>

[I/O monitor]をクリックすると、選択したユニットの[I/O MONITOR]ページが表示されます。

SMC EX600 Web Monitor	× +				- 0 X
← → C 🛛 保護されてい	いない通信 https://1	92.168.0.2/#			۹ 🛧 🛃 🗄
SMC.	Unit.00	) EX600-DX#D	: I/O MONITOR		
	Ch.	ON/OFF	ON/OFF counter	Diagnostics status	
С Тор	All Ch.			Clear all ch.	
∽ System	INO	ON	35	Clear counter -	
Error log	IN1	ON	18	Clear counter -	
Parameter	IN2	OFF	59	Clear counter	
OPC UA	IN3	ON	20	Clear counter -	
Certificate     Account	IN4	ON	54	Clear counter -	
• Account	IN5	OFF	24	Clear counter -	
Se I/O monitor	IN6	OFF	42	Clear counter -	
Parameter	IN7	OFF	26	Clear counter -	
See Force mode	IN8	OFF	0	Clear counter -	
> 01 EX600-LAB1	IN9	OFF	0	Clear counter -	
> 02 EX600-DY#B	IN10	OFF	0	Clear counter	
> 03 EX600-AMB	1011	OFF	0	Creat counter	
2 04 EX600-AXA	1011	OFF	0	Crear counter	
2 03 EX000-SPIN#	IN12	OFF	U	Clear counter	
Logout	IN13	OFF	0	Clear counter -	
IN ASSAULT	IN14	OFF	0	Clear counter -	
	IN15	055	0	Class counter -	

項目	説明
	入力/出力のチャンネルを表示します。
Ch.	All Ch.は ON/OFF Counter の回数リセットをすべてのチャンネルに指示するときに使用
	します。
0N/0FF	現在の入力/出力動作状態を表示します。
	各チャンネルの ON 回数を表示します。
ON/OFF counter	[Clear counter]ボタンをクリックすると、該当行のチャンネルの ON 回数をリセット(回
	数0に設定)します。
Diagnostics status	各チャンネルの診断情報を表示します。



<u>デジタル入力/出力ユニット、SI ユニットの Parameter ページ (例: EX600-DX\*D)</u>

[Parameter]をクリックすると、選択したユニットの[PARAMETER]ページが表示されます。

ユニットパラメータとチャンネルパラメータに分けて表示され、さらにチャンネルパラメータは項目ご とにタブに分けられて表示されます。

SMC EX600 Web Monit	tor × +		- 0	×
← → C ② 保護され	にていない通信 https://192.168.0.2/#		e ☆ Ł 💈	:
SMC.	Unit.00 EX600-DX#D: PARAMETER Unit parameter			•
Сі Тор	Parameter	Current setting value		
∽ System	Monitor short circuit (power)	Enable		- 8
Error log	Inrush current filter	Disable		- 1
Network	Input filtering time	1ms		- 8
Parameter	Input extension time	15ms		. 1
✓ 00 EX600-DX#D     BB VO monitor	Monitor counter limit Counter limit value 項目 Monitor counter limit	ごとにタブ分け		
Se Force mode	Ch.	Current setting value		- 1
> 01 EV600-I AP1	INO	Disable		
y of EXODO EXDI	IN1	Disable		- 1
> 02 EV(COO D)/#D				
> 02 EX600-DY#B	IN2	Disable		
> 02 EX600-DY#B > 03 EX600-AMB	IN2 IN3	Disable Disable		ľ
> 02 EX600-DY#B > 03 EX600-AMB > 04 EX600-AXA	IN2 IN3 IN4	Disable Disable Disable		
> 02 EX600-DY#B > 03 EX600-AMB > 04 EX600-AXA > 05 EX600-SPN#	IN2 IN3 IN4 IN5	Disable Disable Disable Disable		
<ul> <li>&gt; 02 EX600-DY#B</li> <li>&gt; 03 EX600-AMB</li> <li>&gt; 04 EX600-AXA</li> <li>&gt; 05 EX600-SPN#</li> </ul>	IN2 IN3 IN4 IN5 IN6	Disable Disable Disable Disable Disable		
> 02 EX600-DY#B > 03 EX600-AMB > 04 EX600-AXA > 05 EX600-SPN# 	IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7	Disable Disable Disable Disable Disable Disable Disable		



<u>デジタル入力/出力ユニット、SI ユニットの Force mode ページ (例: EX600-DX\*D)</u>

[Force mode]をクリックすると、選択したユニットの[FORCE MODE]ページが表示されます。

SMC EX600 Web Monitor	× +				- 0
← → C ◎ 保護されてい	いない通信 https://192.168	.0.2/#	[強制入出力操作]を	可能にするには、	۹ 🛧 🛃 🛓
SMC.	Unit.00 EX	600-DX#D: FORCE MO	スイッチを有効にし DDE	ます。 へ	
🛱 Тор	▲ Checked swit	ch to enable force mode. If the device	is not safe, don't change the setting.		•
∨ System	Ch.	ON/OFF	Force ON	Force OFF	Reset force
Error log	All Ch.		All ON	All OFF	All reset
Network Parameter	INO	ON	ON	OFF	Reset
OPC UA	IN1	ON	ON	OFF	Reset
Certificate     Account	IN2	OFF	ON	OFF	Reset
• Account	IN3	ON	ON	OFF	Reset
V 00 EX600-DX#D	IN4	OFF	ON	OFF	Reset
Parameter	IN5	OFF	ON	OFF	Reset
Se Force mode	IN6	OFF	ON	OFF	Reset

[FORCE MODE]ページ上部の[強制入出力操作]スイッチを有効にすると、以下の警告画面が表示され、 [OK] ボタンをクリックすると、強制操作が可能な状態になります。

SMC EX600 Web Monitor	× +				- 6	×
← → C ② 保護されていない;	通信 https://192.168.0	).2/#			۹ 🛧 🛃	<b>a</b> :
		r				^
SMC.	Unit.00 EX6	00-DX#D:	Warning ×			
 Д Тор	A Checked switc	n to enable force n	The forced input/output function is used to change the signal status forcibly. When operating this function, be sure to check the safety of the surrounding and equimment			
∽ System	Ch.	ON/OF	Enable force mode?	Force OFF	Reset force	
Error log	All Ch.					
Network	INO	ON	OK Cancel			
OPC UA	IN1	ON	ON			
♀ Certificate	IN2	OFF				
Account	1512	-				
✓ 00 EX600-DX#D	IIND					
88 I/O monitor	IN4	OFF				
Parameter	IN5	OFF				
Se Force mode	IN6	OFF	ON	OFF	Reset	

<u>警告</u>

・強制入出力操作は、PLCの制御やセンサ等の信号によらず信号状態を強制的に変更させます。 実行時は強制操作対象の状態が変化しても安全が確保されていることを確認してください。


強制入出力操作が可能な状態で各チャンネルの[Force ON]、[Force OFF]、[Reset force]ボタンで 強制入出力状態を操作します。



#### 警告および注意

- ・強制操作を実行する時は操作対象の動作状態が変化しても安全が確保されていることを確認 してください。
- ・強制操作は<u>PLCがRUN/STOP状態どちらでも実行</u>されます。
- ・入力値を強制操作した場合は、プロセスデータとしてPLCに通信します。
- ・出力値を強制操作した場合は、プロセスデータとしてPLCに通信せず、出力ユニットの出力状態を直接操作します。(PROFINETやOPC UAのモニタリングに表示されません)
- ・[Reset force]ボタンにより強制入出力状態を解除した場合、センサ等の入力データやPLCからの出力データが直ちに反映されるため、動作状態が変化しても安全が確保されていることを確認してください。
- ・強制入出力状態は[強制入出力操作]スイッチを無効にしても継続します。
- ・各チャンネルの強制入出力状態を完全に解除するには、[Reset force]ボタンにより全てのチャンネルが強制操作状態から解除された後、[強制入出力操作]スイッチを切り替えます。
- ・強制操作は複数のユニットに対して実行できます。強制操作実行中のユニットはトップ画面 で確認できます。



<u>アナログ入力/出力ユニットの I/O monitor ページ: (例: EX600-AXA)</u>

[I/O monitor]をクリックすると、選択したユニットの[I/O MONITOR]ページが表示されます。

SMC EX600 Web Monitor	× +						- 0	×
← → C 🔹 保護されていない通	https://1	92.168.0.2/#				९ 🕁	* 4	:
SMC.	Unit.0	04 EX600-AX4	A: I/O MONITOR					
	Ch.	Value	Process data (dec)	Process data (hex)	Diagnostics status			
🛱 Тор	IN0	2.49V	40536	9E58	-			
> System	IN1	1.61V	37778	9392	Below the lower limit of user setting			
> 00 EX600-DX#D								
> 01 EX600-LAB1			© 2024	SMC Corporation All Rights Rese	erved. Version S 1.00			
> 02 EX600-DY#B								
> 03 EX600-AMB								
<ul> <li>✓ 04 EX600-AXA</li> <li>B I/O monitor</li> <li>Ø Parameter</li> <li>Ø Exce mode</li> </ul>								
Ser Force mode								

項目	前期
Ch.	アナログ入力/出力ユニットのチャンネル番号を表示します
Value	各チャンネルのアナログ入力/出力電圧値を表示します。
	各チャンネルのアナログ入力/出力電圧値をデータ変換した値を表示します。
Process data	dec: 10 進数
	hex: 16 進数
Diagnostics status	各チャンネルの診断情報を表示します。

### <u>アナログ入力/出力ユニットの Parameter ページ (例: EX600-AXA)</u>

[Parameter]をクリックすると、選択したユニットの[PARAMETER]ページが表示されます。

### チャンネルパラメータ設定は、チャンネルごとにタブに分けて表示します。

SMC EX600 Web Monitor	+			-	٥	×
← → C ② 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#	e	2 ☆	4		:
SMC.	Unit.04 EX600-AXA: PARAMETER					
🖾 Тор	Parameter	Current setting value				
> System	Monitor short circuit (power)	Enable				
> 00 EX600-DX#D	Monitor over range	Enable				
> 01 EX600-LAB1	Monitor under range	Enable				
> 02 EX600-DY#B	Data format	Offset binary				
> 03 EX600-AMB	№ № チャンネルごとにタブ分け					
I/O monitor     Parameter	IN1 parameter	)				
≅ Force mode	Parameter	Current setting value				
> 05 EX600-SPN#	Range	-10+10V				
	Monitor upper limit	Disable				
Logout	Upper limit value	10.00V				
103-53-710	Monitor lower limit	Enable				
RUO SWCT	Lower limit value	2.00V				
	Filter	2 value average				
SMC WEB Site						



アナログ入力/出力ユニットの Force mode ページ (例: EX600-AXA)

[Force mode]をクリックすると、選択したユニットの[FORCE MODE]ページが表示されます。

▼ 🔤 SMC EX600 Web Monit	tor × +					- 6
← → C ◎ 保護され	iていない通信 https://192.168.0	2/#				९ ☆ ±
SMC.	Unit.04 EX	500-AXA: FORCE	• MODE	ıg.		•••
≳ System	Ch.	Value	Force value		Force set	Reset force
> 00 EX600-DX#D	All Ch.					All reset
> 01 EX600-LAB1	INO	2.45V		(x0.01)	Set value	Reset
> 02 EX600-DY#B	IN1	1.59V		(x0.01)	Set value	Reset
<ul> <li>✓ 04 EX600-AMB</li> <li>✓ 04 EX600-AXA</li> <li>B I/O monitor</li> <li>Parameter</li> <li>Second for the second second</li></ul>			© 2024 SMC Corporation All	Rights Reserved. Version S 1.00		

[FORCE MODE]ページ上部の[強制入出力操作]スイッチを有効にすると、警告画面が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、強制操作が可能な状態になります。

その後、各チャンネルの[Force value]に値を入力し、[Set value]ボタンをクリックすると、強制 入出力を実行します。入力する値は倍率を考慮して入力してください。

(Offset Binary 形式で強制入力目標値 5V の場合、 Force value 500、倍率 x0.01)

#### **警告**および注意

- ・強制操作を実行する時は操作対象の動作状態が変化しても安全が確保されていることを確認してください。
- ・強制操作は<u>PLCがRUN/STOP状態どちらでも実行</u>されます。
- ・入力値を強制操作した場合は、プロセスデータとしてPLCに通信します。
- ・出力値を強制操作した場合は、プロセスデータとしてPLCに通信せず、出力ユニットの出力状態を直接操作します。(PROFINETやOPC UAのモニタリングに表示されません)
- ・[Reset force]ボタンにより強制入出力状態を解除した場合、センサ等の入力データやPLCからの出力データが直ちに反映されるため、動作状態が変化しても安全が確保されていることを確認してください。
- ・強制入出力状態は[強制入出力操作]スイッチを無効にしても継続します。
- ・各チャンネルの強制入出力状態を完全に解除するには、[Reset force]ボタンにより全てのチャンネルが強制操作状態から解除された後、[強制入出力操作]スイッチを切り替えます。
- ・強制操作は複数のユニットに対して実行できます。強制操作実行中のユニットはトップ画面 で確認できます。



<u>IO-Link マスタユニットの I/O monitor ページ (例: EX600-LAB1)</u>

[I/O monitor]をクリックすると、選択したユニットの[I/O MONITOR]ページが表示されます。

EX600-LAB1 および EX600-LBB1 の IO-Link マスタユニットでは各ポートのプロセスデータとコンフ ィグレーション状態、PQI (Port Qualifier Information)情報を表示します。

SMC EX600 Web Monitor	× +							-	٥	×
← → C 🛛 😵 保護されていない通	thttps://1	92.168.0.2/#					९ 🕁	₹	2	:
*	Unit.01	I EX600-LAB1: I/O	MONITO	R						^
SMC.	Port	Standard IO X2/X4/Y4	Input (hex)	Output (hex)	Port status	PQI				- 11
	Port1	OFF/-/-	1EC8	-	Operate (In/Out = 2/0)	PD valid.				
🖨 Тор										
→ System										
Error log										
Network										
Parameter     OPC 114	Port2	ON/OFF/-	-		DI_C/Q	-				
♀ Certificate										
Account										
> 00 EX600-DX#D										
~ 01 EX600-LAB1										
88 I/O monitor	Port3	OFF/-/OFF	-	_	DO C/O	-				
(9) Parameter	1010				00_0/4					
> 02 EX600-DY#B										
> 03 EX600-AMB										
> 05 EX600-SDN#										
	0.02110									000
🖪 Logout	Port4	OFF/-/-	1.	-	Deactivated	-				
COSMCT.										+

項目	説明
Port	IO-Link マスタユニットのポート番号を表示します
Standard IO X2/X4/Y4	EX600-LAB1 のコネクタピン番号 2: デジタル入力(X2)と、IO-Link ポートを Digital Input または Digital Output に設定した場合のデジタル入力(X4)、デジタル出力(Y4)の入出力 状態を表示します。Standard IO のプロセスデータ割り当ては <u>73</u> ページを参照してくだ さい。
Input(hex)	ポートを入力プロセスデータを含む IO-Link Generic Device に設定した場合、入力状態 を表示します。
Output (hex)	ポートを出力プロセスデータを含む IO-Link Generic Device に設定した場合、出力状態 を表示します。
Port status	ポートの設定状況を表示します。 IO-Link Generic Device に設定した場合、入出力占有サイズも表示します。
PQI	PQI 情報をテキストで表示します。



<u>IO-Link マスタユニットの I/O monitor ページ(例:EX600-LAB1)</u>

[Parameter]をクリックすると、選択したユニットの[PARAMETER]ページが表示されます。

ポートパラメータ設定とコンフィグレーション状況はポートごとにタブに分けて表示します。

SMC EX600 Web Monitor	× +		- 0 ×
← → C ◎ 保護されてい	nない通信 https://192.168.0.2/#		९ 🛧 🛓 😩 :
SMC.	Unit.01 EX600-LAB1: PARAMETER Unit parameter Parameter	Current setting value	Í
🖾 Тор	Monitor short circuit (power)	Enable	
✓ System	IO-Link Port1 IO-Link Port2 IO-Link Port3 IO-Link Port4		
Parameter	IO-Link Port1 parameter		
OPC UA	Parameter	Status	
Q Certificate	Fault mode(IO-Link)	Clear, PDOut valid	
Account	Fault mode(DO_C/Q)	Clear	
> 00 EX600-DX#D	Byte swap	Direct (No Swap)	
✓ 01 EX600-LAB1	Input process data mapping	2byte	
88 I/O monitor	Output process data mapping	Obyte	
Parameter			
> 02 EX600-DY#B	IO-Link Port1 configuration		
> 03 EX600-AMB	Item	Status	
> 04 EX600-AXA	Port mode	IOL_Autostart	
> 05 EX600-SPN#	Validation & backup	No check	
	Port cycle time	AFAP	
Logout	Vendor ID	0000h	
	Device ID	000000h	
■ 法定律 在 SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC			•

注) IO-Link マスタユニットは強制入出力操作に対応していません。(Force ページはありません)



セキュリティ保護通信の設定方法(HTTPS)

SIユニットのWebサーバをセキュリティ保護あり(HTTPS)で通信するには以下の設定を行います。

設定を行うには証明書を事前に用意する必要があります。証明書はユーザー自身で用意するか、SMC が提供するアプリケーション(<u>149</u>ページ参照)を使用します。

<u>デバイス証明書のインストール</u>

対象のSIユニットのWebサーバにアクセスし、[Certificate]ページを表示します。
 [Device certificate]の[Add..] ボタンをクリックします。

SMC EX600 Web Monitor 🛛 🗙	+						-	- 6	I	×
← → C 🛛 🛛 保護されていない通信	https://192.168.0.2/#					Q	\$		-	:
	CERTIFICATE									
✓ System	Certificate authorities									
<ul> <li>Wetwork</li> <li>Parameter</li> </ul>	Name	Issuer	Expires		Delete					
<ul> <li>OPC UA</li> <li>Q Certificate</li> </ul>	Add									
Account										
> 00 EX600-DX#D	Device certificate									
> 01 EX600-LAB1	Name	Issuer	Issued	Expires	Delete					
> 02 EX600-DY#B										
> 03 EX600-AMB	Add									
> 04 EX600-AXA										
> 05 EX600-SPN#		0.0	024 SMC Composition All Diabte Deconver	Varian 5 1 00						
🖪 Logout		₩ 2	24 Sivie, Corporation Air Rights Reserved	. version 3 1.00						
SMC WEB Site										

表示された[Device certificate installation]ウインドウでデバイス証明書と秘密鍵の.pemファイルを選択し、[Apply]ボタンをクリックします。





### ③ インストールが正しく行われると、[Certificate]ページにデバイス証明書の情報が表示されます。

SMC EX600 Web Monitor	x +			-	٥	×
← → C 🛛 🕲 保護されていない通	16 https://192.168.0.2/#			Q 🖞	-	:
SMC.	CERTIFICATE					
∽ System	Certificate authorities					
Pronog     Network     Parameter	Name Issuer		Expires	De	lete	
OPC UA     Ocartificate	Add					
Account	Device certificate					
> 00 EX600-DX#D						
> 01 EX600-DY#B	Name Issuer	Issued	Expires	De	lete	
> 02 EX600-DM#F	EX600 C=JP, ST=Tsukubamirai-shi, L=Ibaraki, O=SMC Corp., OU=section, CN=SMC EX600 Root CA, emailAddress=smcworld.com	2024-07-22 04:09:34	2026-10-25 04:09:34	D	elete	
> 04 EX600-AMB	Add					
> 05 EX600-AXA						
> 06 EX600-SPN#						
Logout	© 2024 SMC Corporation All Rights Reserved. Version S 1.00					

## <u>CA 証明書のインストール</u>

① 前項でインストールしたデバイス証明書のCA証明書を、Webブラウザを使用するパソコンにインスト ールします。CA証明書の.p7bファイルを実行/ダブルクリックします。

(以下の説明はWindows)	OSのパソコンの場合です)
-----------------	---------------

📙   🛃 🧮 🔫   certs					_	×
ファイル ホーム 共有 表示						^ <b>(</b>
← → 👻 ↑ 📙 « CertificateGen	erator → root → certs v Ö					
	名前 ^	更新日時	種類	サイズ		
素 クイック アクセス	🔄 ex600cacert.der	2024/06/21 16:00	セキュリティ証明書	2 KB		
PC	🔄 ex600cacert.p7b	2024/06/21 16:00	PKCS #7 証明書	2 KB		
🧊 3D オブジェクト	ex600cacert.pem	2024/06/21 16:00	PEM ファイル	2 KB		
🖊 ダウンロード						
🛄 デスクトップ						
The liter with						

② 証明書マネージャーが開いたら、左のウインドウで[証明書]を選択し、右のウインドウで証明書ファ イルを実行/ダブルクリックします。

🚟 certmgr - [証明書 - 現在のユーザー¥C:¥USERS¥DIV5YE362¥WORKSPACE¥CERTIFICATEG ー 🛛 🔿								
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘJ	レプ( <u>H)</u> 11							
<ul> <li>□ 証明書 - 現在のユーザー</li> <li>○ ごUSERS¥DIV5YE362¥WORKS</li> <li>□ 証明書</li> </ul>	全行先 ▲ SMC EX600 Root CA	発行者 SMC EX600 Root CA		有 20				



③ 証明書の詳細運動が表示されます。[証明書のインストール]ボタンをクリックします。

08	証明者	×
£	全般 詳細 証明のパス	
	20月 証明書の情報	
	この CA ルート証明書は信頼されていません。 信頼を有効にするにはこの証 明書を信頼されたルート証明機関のストアにインストールしてください。	
	発行者: SMC EX600 Root CA	
	有効期間 2024/06/21 から 2034/06/19	
	証明書のインストール() 発行者のステートメント(5)	
	ОК	

④ 任意の保存場所を選択し、[次へ]をクリックします。

← 🛛 夢 証明書のインポートゥィ	ザード			×
証明書のインポ	ート ウィザードの開始			
このウィザードでは、証 します。	明書、証明書信頼リスト、お	よび証明書失効リストをディン	スクから証明書ストアにコピー	
証明機関によって発行 されたネットワーク接続 ム上の領域です。	テされた証明書は、ユ−ザ−। を提供するための情報を含,	Dを確認し、データを保護した んでいます。証明書ストアは、	り、またはセキュリティで保護 証明書が保管されるシステ	
保存場所 〇 現在のユーザー ④ 回ーカル コンピュ	Q -9-(1)			
続行するには、[次へ]	をクリックしてください。			
			♥次へ(N) キャン	セル



⑤ 証明書ストアで[証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[参照]から[信頼されたルート証明機関]を選択し、[次へ]をクリックします。

証明書	217
1	正明書ストアは、証明書が保管されるシステム上の領域です。
١	Vindows に証明書ストアを自動的に選択させるか、証明書の場所を描定することができます。
	○ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する(U)
	⑥ 証明書をすべて次のストアに配置する(P)
	証明書ストア:
	信頼されたルート証明機関 参照( <u>R</u> )

⑥ 証明書のインストール完了通知が表示されるので、[完了]をクリックして、終了します。

### セキュリティ保護(HTTPS)通信の確認

SIユニットのWebサーバにアクセスします。Google Chromの場合Webブラウザ上のアドレスバー左のアイ コンをクリックすると、通信の状態が確認できます。

SMC EX600 Web	Monitor × +									-	×
$\leftrightarrow$ ) C C	<b>25</b> 192.168.0.2					<b>©</b> 73	QZ	Y	Se	₽	:
	192.168.0.2	_	×								
	∂ この接続は保護されています	t 🖓	>								
	📀 Cookie とサイトデータ		>								
	🕼 サイトの設定		Ľ								
			28	MC							
		Username									
		Password			Ø						
			Log	gin							
		© 2024 SMC (	Corporati Version	on All Rights F n S 1.00	Reserved.						



# OPC UA サーバ

### OPC UA サーバ機能の概要

SIユニット EX600-SPN31 は OPC UA サーバを持っており以下の機能があります。

- ・<u>Variable Node</u>による EX600 システムの動作状況、診断情報の読み出し
- ・Method Node による一部機能の操作

動作確認実施済みのOPC UAクライアント

OPC UA クライアント	バージョン
UaExpert	Ver. 1. 7. 1

警告および注意

- ・セキュリティ保護なしで接続する場合、第三者のアクセスリスクがない閉じられたネットワ <u>ーク内で使用してください。</u>
- ・OPC UA サーバを利用するためには、事前に Web サーバにアクセスし <u>OPC UA サーバの設定</u>を 行う必要があります。
- ・上記動作確認済みのクライアントまたはバージョン以外では、セキュリティ要件が異なる場合や、正常接続できない場合があります。
- ・ユーザー名とパスワードを定期的に更新させるための仕組みはありませんので、定期的な変更を推奨します。
- ・OPC UA クライアントを介して表示される値は、仕様範囲内でのみ正しく表示されます。 例えば、仕様範囲外に設定されたパラメータ値は正しく表示されません。



# OPC UA サーバ仕様

項目	値
	Read
Data access	Write
	Method call
	Basic256Sha256 - Sign & Encrypt
	Aes128_Sha256_Rsa0aep - Sign & Encrypt
Security policies / User authentication	Basic256Sha256 – Sign
	Aes128_Sha256_Rsa0aep
	None(Anonymous)
Number of sessions / OPC UA Clients, max.	2
Number of MonitoredItems, max.	100
Number of Nodes per Browse, max.	20
Number of Nodes per Method Call, max.	5
Number of Nodes per Read, max.	100
Number of Nodes per RegisterNodes, max.	1
Number of Nodes per	20
TranslateBrowsePathsToNodeIds, max.	20
Number of References per Browse Response, max.	30
Minimum publishing interval [ms]	1000
Minimum sampling interval [ms]	1000

OPC UA で使用される用語に関しては OPC Foundation のドキュメントを参照してください。 (<u>https://reference.opcfoundation.org/</u>)



### OPC UA サーバ接続手順フローチャート

以下のフローチャートは、OPC UA クライアントと SI ユニットの OPC UA サーバを接続する手順/フローチャートの概要を示します。SI ユニットの Web サーバと OPC UA サーバのパラメータ (<u>49</u>ページ参照) は Enable に設定してください。(初期状態は Enable です)





OPC UA サーバ接続手順

本書は、OPC UA クライアント: Unified Automation 社製 UaExpert を使用した設定方法を説明します。 セキュリティ保護ありで接続する場合は、事前に証明書のインストールを行ってください。

① UaExpertを起動すると、以下の画面が表示されます。

[Add server]ボタン 🗣 をクリックします。

Unified Automation UaExpert - T	he OPC Unified Architect	ure Client - NewPro	oject*			이 작품을 잘 많다. 또		- 0	×
<u>File View Server D</u> ocument	<u>S</u> ettings <u>H</u> elp								
🗋 💋 🕞 🖉 💽 🗣	= & × %	2 B X							
Project & X	Data Access View					0	Attributes		₽×
Y 🃁 Project	# Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype	Source Timesta	🐓 🧹 દુધ	۲	0
Servers							Attribute	Value	
V Documents									
Data Access View									
Address Space 🗗 🗙									
	<					>	<		>
log									₽ ×
<b>*</b> 🗗									
Timestamp	Source	Server		Message					



② [Add Server]ウインドウが表示されます。

[Discovery]タブを表示し、[Custom Discovery]を展開し、< Double click to Add Server.. >をダブ ルクリックします。

Mdd Server		?	×
Configuration Name @			
PKI Store Default			$\sim$
Discovery Advanced			
Endpoint Filter: No Filter			$\sim$
<ul> <li>Local</li> <li>ServersOnNetwork</li> <li>Global Discovery Server</li> <li>Custom Discovery</li> <li>Custom Discovery</li> <li>Custom Discovery</li> <li>Reverse Discovery</li> <li>Couble click to Add Reverse Discovery &gt;</li> <li>Recently Used</li> </ul>			
Authentication Settings Anonymous			
O Username Password		Store	
O Certificate Private Key			
Connect Automatically	OK	Cano	el

[Enter URL] 画面が表示されます。<u>接続対象の SI ユニットの IP アドレス</u>を入力し、[OK] をクリックし ます。(例: opc.tcp://<u>192.168.0.2</u>)

Enter URL	?	×
Enter the URL of a computer with discovery	service r	unning:
ОК	Can	cel



<u>UserName+Sign&Encrypt(セキュリティ保護あり)で接続する場合</u>

 ③ 追加したデバイスのURLを展開します。アクセス方法の中から1つ選択し、[Authentication Settings]の[Username]と[Password]にWebサーバで作成したAdministratorアカウントのユーザー名 とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

🔛 Add Server		?	×
Configuration Name	EX600@192.168.0.2		
PKI Store	Default		~
Discovery Adv	anced		
Endpoint Filter: N	o Filter		~
<ul> <li>Q. Local</li> <li>ServersOr</li> <li>Global Di</li> <li>Q opcti</li> <li>Q opcti</li> <li>Q opcti</li> <li>Q opcti</li> <li>Q opcti</li> <li>Authentication</li> </ul>	Network scovery Server bile click to Add GDS Server > Discovery bile click to Add Server > cp://192.168.0.2-4840/ Sel128_Sha256_RsaOaep - Sign (uatcp-uasc-uabinary) Aes128_Sha256_RsaOaep - Sign (uatcp-uasc-uabinary) Aes128_Sha256_RsaOaep - Sign & Encrypt (uatcp-uasc-uabinary) Baic255Sha256 - Sign & Encrypt (uatcp-uasc-uabinary) pp://192.108.0.2 timesenet	inary)	~
C inony move			
Username Password	admin	🗹 Store	
Private Key			
Connect Automat	ically OK	Can	cel

初回接続時にSIユニットのデバイス証明書を検証画面が表示されます。 証明書内容を確認し、[Trast Server Certificate]ボタンをクリックします。 デバイス証明書の検証が完了したら[Continue]ボタンをクリックします。

Certificate Validation		? ×	<b>E</b> G	rtificate Validation		?
Validating the certifir	cate of server 'EX600' returned an error:			The certificate of serv	er 'EX600' was validated successfully.	
BadCertificateU	ntrusted		↓ ✓	Good		
ertificate Chain			Cer	tificate Chain		
Name	Trust Status		Na	me	Trust Status	
SMC EX600 Root	CA Known Issuer		~	SMC EX600 Root C	A Known Issuer	
😮 EX600	Untrusted			V EX600	Trusted	
ertificate Details			Cer	tificate Details		
Errors		٦	Su	bject		
Error	ok [BadCertificateUntrusted]			Common Name	EX600	
Subject				Organization	SMC Corp.	
Common Name	EX600			OrganizationUnit		
Organization	SMC Corp.			Locality	Ibaragi	
OrganizationUnit				State	Tsukubamirai-shi	
Locality	Ibaragi			Country	IP	
State	Tsukubamirai-shi			DomainComponent		
Country	JP			suer		
DomainComponent				Common Name	SMC EX600 Root CA	
ssuer				Organization	SMC Corp.	
Common Name	SMC EX600 Root CA			OrganizationUnit		
Organization	SMC Corp.			Locality	Ibaragi	
OrganizationUnit				State	Tsukubamirai-shi	
Locality	Ibaragi			Country	IP	
State	Tsukubamirai-shi			DomainComponent		
Country	JP		No.	lidity		
DomainComponent				Valid From	木 6 13 09:45:43 2024	
/alidity				Valid To	7 9 16 09:45:43 2026	
Valid From	木 6 13 09:45:43 2024		Int	0		
Valid To	水 9 16 09:45:43 2026			Serial Number	1000	
nfo				Signature Algorithm	RSA-SHA256	
Serial Number	1000			Cipher Strength	RSA (2048 bit)	
Signature Algorithm	RSA-SHA256			Thumbprint (SHA1)	5FB22AB42CF1EE6CCEFB576E25F696D129E2CFD7	
Cipher Strength	RSA (2048 bit)	~	UA	Extensions		
		Trust Server Certificate				Trust Server Cert
			-			



### Anonymous(セキュリティ保護なし)で接続する場合

③ [None - None(uatcp-uasc-uabinary)]を選択し、[Authentication Settings]の[Anonymous]が選択 されていることを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

Default				
Advanced				
Nia Eller				_
r. No ritter				_
il iorsOnNetwor	ele			
al Discovery	Server			
< Double clic	k to Add GDS Server >			
om Discoven	y			
< Double clic	k to Add Server >			
opc.tcp://192	.168.0.2			
EX600 (or	x.tcp://192.168.0.2:4840/)	_		
iii None	- None (uatcp-uasc-uabinary)			
rse Discover	/ Is to Add Poyerre Discovery			
ently Used	k to Add Neverse Discovery >			
,				
				_
ation Settings	3			
mous				
ame			Stor	e
ame			Stor	e
ame /ord			Stor	e
ame /ord icate			Stor	e
ame vord icate e Key			Stor	e
	Advanced Advanced INO Filter al eresOnNetworo bal Discovery < Double clic tom Discovery < Double clic Discovery < Ex60 (or Provide clic Composition (Composition) (Compositio	Advanced ar: No Filter al ersOnNetwork < Double click to Add GDS Server > tom Discovery < Double click to Add Server > Opuctrp://192.168.0.2 EXE00 (opc.trp://192.168.0.2:4840/) None - None (uatcp-uasc-uabinary) rev Ussovery < Double click to Add Reverse Discovery > ently Used	Advanced  ar: No Filter  al  ersOnNetwork al Discovery Server < Double click to Add GDS Server > tom Discovery < Double click to Add Server > Double click to Add Reverse Discovery > ently Used  ation Settings	Advanced  ar: No Filter  al  ersOnNetwork al Discovery Server < Double click to Add GDS Server > tom Discovery < Double click to Add Server > opuble click to Add Server > opuble click to Add Server > Servery < Double click to Add Reverse Discovery > ently Used  ation Settings



④ 追加したOPC UAサーバ(例: EX600@192.168.0.2)が[Project]に表示されます。

対象のサーバ名をハイライトし、[connect server] 🌾 をクリックします。

Unified Automation UaExpert - 1	The OPC Unified Architectu	ire Client - NewProject*					_33	
<u>File View Server Document</u>	<u>S</u> ettings <u>H</u> elp							
🗋 🥟 🖯 🐼 🔕 🔮	🌣 🗶 🔌							
Project &	× Data Access View				0	Attributes		ā ×
✓ <sup>™</sup> Project	# Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype	😏 🧹 દ્	۲	0
✓						Attribute	Va	lue
EX600@192.168.0.2						10.12.12		
V Documents								
Data Access View								
Address Space	×							
	1					_		
					/	<		>
Log								₽×
₩ 🗗	-							
Timestamp	Source	Server		Message			1	TT
2024/06/21 14:46:57.784	DiscoveryWidget			Discovery FindServer	s on opc.tcp://lo	calhost:4840 f	ailed (Ba	d I imeout)
2024 00/21 144101000	Discoverymuget			Adding Server EX000	mar one opene	pi,, 152,100,0,2		



⑤ 接続されると、対象のサーバ名のアイコンが に変わり、[Address Space]にEX600システムの情報 が表示されます。

📕 Unified Automation UaExpe	ert - The OPC Unified Arc	h <mark>itecture C</mark> li	ent - NewProject*						<u></u>		×
<u>File View Server Docume</u>	ent <u>S</u> ettings <u>H</u> elp										
🗋 🥟 📄 🛛 🔘	🗣 😑 🗞 💥	2		5							
Project	🗗 🗙 🛛 Data Acces	s View					0	Attributes			đΧ
🗸 📁 Project	#	Server	Node Id	Display Name	Value	Datatype	Source Til	😏 🧹 દ્	۲		0
✓	0.2							Attribute		Value	
✓											
📁 Data Access View	N										
Address Space	₽ ×										
😏 No Highlight	~										
C Root											
✓  ☐ Objects											
> 🚞 Aliases											
> 🖂 DeviceSet											
> 🖂 DeviceTopology											
> 🝰 NetworkSet											
> 🝰 Server											
> 🗋 Views											
	<						>	<			>
Log							,				đΧ
<b>¥</b> 🕞											
Timestamp	Source	S	erver		Message						^
2024/06/21 13:40:49.016	DiscoveryWidget				Discovery FindServe	ers on opc.tcp://le	ocalhost:4840	failed (BadTin	meout)	)	
2024/06/21 13:40:50.376	DiscoveryWidget			1	Adding Server EX60	00 with URL opc.to	p://192.168.0	.2:4840/			
2024/06/21 13:40:51.331	DiscoveryWidget				Adding Url opc.tcp	://192.168.0.2:484	D/				
2024/06/21 12:51:11 424	Sonror Mada	C	V600@102 169 0 2		Indipaint long top	//102 169 0 2.4940	11				



情報モデル

EX600 SIユニットのOPC UAサーバは[DeviceSet]以下の階層にEX600システムの情報モデルを表示し ます。情報モデルはユニットごとに、[ユニット番号\_Model name]で表示され、階層に分けられま す。各ノードの詳細は次ページ以降を参照してください。

また、接続しているアカウント権限によって、操作できるノードが異なります。詳細は、<u>104</u>ページ を参照してください。



Model name(階層一覧リンク)	適用ユニット品番
EX600 System	EX600-SPN31
EX600 Valve unit	EX600-SPN31
EX600 Digital input unit	EX600-DX*
EX600 Digital output unit	EX600-DY*
EX600 Digital in/out unit	EX600-DM*
EX600 Analog input unit	EX600-AX*
EX600 Analog output unit	EX600-AY*
EX600 Analog in/out unit	EX600-AM*
EX600 IO-Link master unit	EX600-L*



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600System	EX600 System	5001
Object	EX600SystemInfo	System information	5002
Variable	SystemInputSize	System input size	16777216
Variable	SystemOutputSize	System output size	16777472
Variable	SystemModuleCount	System module count	16777728
Variable	UnitInputSize	Unit input size	16781312
Variable	UnitOutputSize	Unit output size	16781568
Variable	UnitIdentification	Unit identification	16781824
Variable	OpcuaVersion	OPC UA version	16780288
Object	EX600SystemDiag	System diagnostics	5003
Variable	SystemDiagnostics1	System warning	16777984
Variable	SystemDiagnostics2	System error	16778240
Variable	SystemUnitStatus	System unit status	16779008
Variable	SystemUnitConnection	System unit connection	16779264
Object	EX600SystemParam	System parameter	5004
Variable	ParamControlPower	Monitor 24V_C (US1)	16792064
Variable	ParamOutputPower	Monitor 24V_D (US2)	16792320
Object	EX600Pnet	PROFINET	5005
Object	EX600PnetIM	I &M	5006
Variable	PnetVendorName	Vendor name	16805376
Variable	PnetVendorId	Vendor ID	16805632
Variable	PnetOrderNumber	Order number	16805888
Variable	PnetSerialNumber	Serial number	16806144
Variable	PnetHwRevision	Hardware revision	16806400
Variable	PnetSwRevision	Software revision	16806656
Variable	PnetRevisionCounter	Revision counter	16806912
Variable	PnetProfileId	Profile ID	16807168
Variable	PnetProfileSpecificType	Profile specific type	16807424
Variable	PnetIMVersion	I&M version	16807680
Variable	PnetIMSupported	I&M supported	16807936
Object	EX600PnetNetwork	Network status	5007
Variable	PnetCommStatus	PROFINET Communication status	16808704
Variable	PnetIpAddress	IP Address	16808960
Variable	PnetSubnetMask	Subnet mask	16809216
Variable	PnetMacAddress	MAC Address	16809472
Object	EX600SystemLog	Error log	5008
Method	SystemGetErrorLogText	Get error log	7000
Method	SystemClearAllErrorLogs	Clear all error log	7001
Object	EX600SystemCmd	System command	5009
Method	DeviceBlinking	Device blinking	7007

<u>階層一覧:EX600 System(EX600-SPN31)</u>



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600Valve	EX600 Valve unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Variable	DigitalCount	0N/0FF count	16788992
Method	UnitSetOnOffCount	Set ON/OFF count	7003
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataDigital	Unit channel I/O data	16783360
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit2	Monitor short circuit (output)	16789760
Variable	ParamRestartOutput	Restart after short circuit	16790784
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamOpenCircuit	Monitor open circuit	16797696
Variable	ParamCountLimit	Monitor counter limit	16797952
Variable	ParamCountLimitValue	Counter limit value (1-65000K)	16798208
Variable	ParamFaultDigital	Fault mode	16800256

階層一覧:EX600 Valve unit (EX600-SPN31)

階層一覧:EX600 Digital input unit (EX600-DX\*)

Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600DI	EX600 Digital input unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Variable	DigitalCount	0N/0FF count	16788992
Method	UnitSetOnOffCount	Set ON/OFF count	7003
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataDigital	Unit channel I/O data	16783360
Variable	UnitInputDataRaw	Unit raw data input	16782848
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Variable	ParamInrushFilter	Inrush current filter	16790528
Variable	ParamInputFilterTime	Input filtering time	16791296
Variable	ParamInputExtTime	Input extension time	16791552
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamOpenCircuit	Monitor open circuit	16797696
Variable	ParamCountLimit	Monitor counter limit	16797952
Variable	ParamCountLimitValue	Counter limit value (1-65000K)	16798208



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600D0	EX600 Digital output unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Variable	DigitalCount	0N/0FF count	16788992
Method	UnitSetOnOffCount	Clear ON/OFF count	7003
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataDigital	Unit channel I/O data	16783360
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit2	Monitor short circuit (output)	16789760
Variable	ParamRestartOutput	Restart after short circuit	16790784
Variable	ParamOutputPower	Monitor 24V_D (US2)	16792320
Variable	ParamOutputPowerFilter	Monitor 24V_AUX filter (x10ms)	16792576
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamOpenCircuit	Monitor open circuit	16797696
Variable	ParamCountLimit	Monitor counter limit	16797952
Variable	ParamCountLimitValue	Counter limit value (1-65000K)	16798208
Variable	ParamFaultDigital	Fault mode	16800256

階層一覧: EX600 Digital output unit (EX600-DY\*)



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600DI0	EX600 Digital in/out unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Variable	DigitalCount	ON/OFF count	16788992
Method	UnitSetOnOffCount	Clear ON/OFF count	7003
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataDigital	Unit channel I/O data	16783360
Variable	UnitInputDataRaw	Unit raw data input	16782848
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Variable	ParamShortCircuit2	Monitor short circuit (output)	16789760
Variable	ParamInrushFilter	Inrush current filter	16790528
Variable	ParamRestartOutput	Restart after short circuit	16790784
Variable	ParamInputFilterTime	Input filtering time	16791296
Variable	ParamInputExtTime	Input extension time	16791552
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamOpenCircuit	Monitor open circuit	16797696
Variable	ParamCountLimit	Monitor counter limit	16797952
Variable	ParamCountLimitValue	Counter limit value (1-65000K)	16798208
Variable	ParamFaultDigital	Fault mode	16800256

階層一覧:EX600 Digital in/out unit (EX600-DM\*)



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600AI	EX600 Analog input unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataAnalog	Unit channel I/O data	16783616
Variable	UnitDataAnalog0	Unit channel O I/O data	16783872
Variable	UnitDataAnalog1	Unit channel 1 I/O data	16784128
Variable	UnitDataAnalog2	Unit channel 2 I/O data	16784384
Variable	UnitDataAnalog3	Unit channel 3 I/O data	16784640
Variable	UnitInputDataRaw	Unit raw data input	16782848
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Variable	ParamOverRange	Monitor over range	16790016
Variable	ParamUnderRange	Monitor under range	16790272
Variable	ParamAnalogDataFormat	Data format	16791808
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamUpperLimitMonitor	Monitor upper limit	16798464
Variable	ParamUpperLimitValue	Upper limit value	16798720
Variable	ParamLowerLimitMonitor	Monitor lower limit	16798976
Variable	ParamLowerLimitValue	Lower limit value	16799232
Variable	ParamAnalogFilter	Filter	16801792
Variable	ParamAnalogRange	Range	16802048

<u>階層一覧:EX600 Analog input unit (EX600-AX\*)</u>



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600A0	EX600 Analog output unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataAnalog	Unit channel I/O data	16783616
Variable	UnitDataAnalog0	Unit channel O I/O data	16783872
Variable	UnitDataAnalog1	Unit channel 1 I/O data	16784128
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Variable	ParamAnalogDataFormat	Data format	16791808
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamFaultModeAnalog	Fault mode	16800512
Variable	ParamFaultValueAnalog	Fault value	16800768
Variable	ParamUpperLimitMonitor	Monitor upper limit	16798464
Variable	ParamUpperLimitValue	Upper limit value	16798720
Variable	ParamLowerLimitMonitor	Monitor lower limit	16798976
Variable	ParamLowerLimitValue	Lower limit value	16799232
Variable	ParamAnalogRange	Range	16802048

階層一覧:EX60	0 Analog	output un	nit (EX60	)0-AY*)
-----------	----------	-----------	-----------	---------



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600A10	EX600 Analog in/out unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Object	EX600ProcessData	Process data	5003
Variable	UnitDataAnalog	Unit channel I/O data	16783616
Variable	UnitDataAnalog0	Unit channel O I/O data	16783872
Variable	UnitDataAnalog1	Unit channel 1 I/O data	16784128
Variable	UnitDataAnalog2	Unit channel 2 I/O data	16784384
Variable	UnitDataAnalog3	Unit channel 3 I/O data	16784640
Variable	UnitInputDataRaw	Unit raw data input	16782848
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5004
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5005
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Variable	ParamOverRange	Monitor over range	16790016
Variable	ParamUnderRange	Monitor under range	16790272
Variable	ParamAnalogDataFormat	Data format	16791808
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5006
Variable	ParamFaultModeAnalog	Fault mode	16800512
Variable	ParamFaultValueAnalog	Fault value	16800768
Variable	ParamUpperLimitMonitor	Monitor upper limit	16798464
Variable	ParamUpperLimitValue	Upper limit value	16798720
Variable	ParamLowerLimitMonitor	Monitor lower limit	16798976
Variable	ParamLowerLimitValue	Lower limit value	16799232
Variable	ParamAnalogFilter	Filter	16801792
Variable	ParamAnalogRange	Range	16802048

階層一覧:EX600 Analog in/out unit (EX600-AM\*)



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600IOL	EX600 IO-Link master unit	5001
Object	EX600UnitStatus	Unit status	5002
Variable	UnitDiagnostics	Unit diagnostics	16782336
Variable	UnitChannelStatus	Unit channel status	16782592
Variable	ChannelDiagnostics	Channel diagnostics	16788736
Object	EX600PortStatusInfo1	IO-Link port 1 Port status info	5003
Variable	IoLinkPortStatusInfo1	Port status info	16810496
Variable	IoLinkPortQualityInfo1	Port quality info	16810752
Variable	IoLinkRevisionId1	Revision ID	16811008
Variable	IoLinkTransmissionRate1	Transmission rate	16811264
Variable	IoLinkMasterCycleTime1	Master cycle time	16811520
Variable	IoLinkInputDataLength1	Input data length	16811776
Variable	IoLinkOutputDataLength1	Output data length	16812032
Variable	IoLinkVendorId1	Vendor ID	16812288
Variable	IoLinkDeviceId1	Device ID	16812544
Object	EX600PortStatusInfo2	IO-Link port 2 Port status info	5004
Variable	IoLinkPortStatusInfo2	Port status info	16812800
Variable	IoLinkPortQualityInfo2	Port quality info	16813056
Variable	IoLinkRevisionId2	Revision ID	16813312
Variable	IoLinkTransmissionRate2	Transmission rate	16813568
Variable	IoLinkMasterCycleTime2	Master cycle time	16813824
Variable	IoLinkInputDataLength2	Input data length	16814080
Variable	IoLinkOutputDataLength2	Output data length	16814336
Variable	IoLinkVendorId2	Vendor ID	16814592
Variable	IoLinkDeviceId2	Device ID	16814848
Object	EX600PortStatusInfo3	IO-Link port 3 Port status info	5005
Variable	IoLinkPortStatusInfo3	Port status info	16815104
Variable	IoLinkPortQualityInfo3	Port quality info	16815360
Variable	IoLinkRevisionId3	Revision ID	16815616
Variable	IoLinkTransmissionRate3	Transmission rate	16815872
Variable	IoLinkMasterCycleTime3	Master cycle time	16816128
Variable	IoLinkInputDataLength3	Input data length	16816384
Variable	IoLinkOutputDataLength3	Output data length	16816640
Variable	IoLinkVendorId3	Vendor ID	16816896
Variable	IoLinkDeviceId3	Device ID	16817152
Object	EX600PortStatusInfo4	IO-Link port 4 Port status info	5006
Variable	IoLinkPortStatusInfo4	Port status info	16817408
Variable	IoLinkPortQualityInfo4	Port quality info	16817664
Variable	IoLinkRevisionId4	Revision ID	16817920
Variable	IoLinkTransmissionRate4	Transmission rate	16818176
Variable	IoLinkMasterCycleTime4	Master cycle time	16818432
Variable	IoLinkInputDataLength4	Input data length	16818688
Variable	IoLinkOutputDataLength4	Output data length	16818944
Variable	IoLinkVendorId4	Vendor ID	16819200
Variable	IoLinkDeviceId4	Device ID	16819456

階層一覧:EX600 IO-Link master unit (EX600-L\*)



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600ProcessData	Process data	5007
Variable	UnitDataIoLinkIq	Pin2 digital input (I/Q)	16784896
Variable	UnitDataIoLinkInCq	Pin4 digital input (C/Q)	16785152
Variable	UnitDataIoLinkOutCq	Pin4 digital output (C/Q)	16785408
Variable	UnitInputDataIoLinkPort1	IO-Link port 1 input data	16785664
Variable	UnitInputDataIoLinkPort2	IO-Link port 2 input data	16785920
Variable	UnitInputDataIoLinkPort3	IO-Link port 3 input data	16786176
Variable	UnitInputDataIoLinkPort4	IO-Link port 4 input data	16786432
Variable	UnitOutputDataIoLinkPort1	IO-Link port 1 output data	16786688
Variable	UnitOutputDataIoLinkPort2	IO-Link port 2 output data	16786944
Variable	UnitOutputDataIoLinkPort3	IO-Link port 3 output data	16787200
Variable	UnitOutputDataIoLinkPort4	IO-Link port 4 output data	16787456
Variable	UnitDataIoLinkPqi	IO-Link port status (PQI)	16787712
Variable	UnitInputDataRaw	Unit raw data input	16782848
Variable	UnitOutputDataRaw	Unit raw data output	16783104
Object	EX600Param	Parameter	5008
Object	EX600UnitParam	Unit parameter	5009
Variable	ParamShortCircuit1	Monitor short circuit (power)	16789504
Object	EX600ChParam	Channel parameter	5010
Variable	ParamFaultIol	Fault mode (IO-Link)	16802816
Variable	ParamFaultDigital	Fault mode	16800256
Variable	ParamPortByteSwap	Byte swap	16803584
Variable	ParamLpControl	L+ control	16803328
Object	EX600PortConfig1	IO-Link port 1 Port configuration	5011
Variable	ParamIolPortMode1	Port mode	16819712
Variable	ParamIolValidationBackup1	Validation & backup	16819968
Variable	ParamIolIqBehavior1	I/Q behavior	16820224
Variable	ParamIolPortCycleTime1	Port cycle time	16820480
Variable	ParamIolVendorId1	Vendor ID	16820736
Variable	ParamIolDeviceId1	Device ID	16820992
Object	EX600PortConfig2	IO-Link port 2 Port configuration	5012
Variable	ParamIolPortMode2	Port mode	16821248
Variable	ParamIolValidationBackup2	Validation & backup	16821504
Variable	ParamIolIqBehavior2	I/Q behavior	16821760
Variable	ParamIolPortCycleTime2	Port cycle time	16822016
Variable	ParamIolVendorId2	Vendor ID	16822272
Variable	ParamIolDeviceId2	Device ID	16822528



Node Class	BrowseName	DisplayName	Identifier
Object	EX600PortConfig3	IO-Link port 3 Port configuration	5013
Variable	ParamIo PortMode3	Port mode	16822784
Variable	ParamIolValidationBackup3	Validation & backup	16823040
Variable	ParamIolIqBehavior3	I/Q behavior	16823296
Variable	ParamIo PortCycleTime3	Port cycle time	16823552
Variable	ParamIolVendorId3	Vendor ID	16823808
Variable	ParamIo DeviceId3	Device ID	16824064
Object	EX600PortConfig4	IO-Link port 4 Port configuration	5014
Variable	ParamIolPortMode4	Port mode	16824320
Variable	ParamIolValidationBackup4	Validation & backup	16824576
Variable	ParamIolIqBehavior4	I/Q behavior	16824832
Variable	ParamIo PortCycleTime4	Port cycle time	16825088
Variable	ParamIolVendorId4	Vendor ID	16825344
Variable	ParamIolDeviceId4	Device ID	16825600

階層—暫 · FX600	10-Link master	unit	(FX600-I *)	(続き)
咱后 見.LA000		unic		(心にて)



BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
SystemInputSize	UINT16	Scalar	RO	合計入力データサイズ	16777216
SystemOutputSize	UINT16	Scalar	RO	合計出力データサイズ	16777472
SystemModuleCount	BYTE	Scalar	RO	接続ユニット数	16777728
SystemDiagnostics1	BITS8*1	Scalar	RO	01h: Below the lower limit of the setting 02h: Exceeding the upper limit of the setting 04h: Under range 08h: Over range 10h: Counter value exceeded 20h: Open circuit in load 40h: Short circuit (output) 80h: Short circuit (power)	16777984
SystemDiagnostics2	BITS8*1	Scalar	RO	<ul> <li>01h: Valve power supply voltage outside the range</li> <li>02h: Operating power supply voltage outside the range</li> <li>04h: IO-Link master process data mapping fault</li> <li>08h: Unit disconnected</li> <li>10h: Connection fault (When the power supply is applied)</li> <li>20h: Reserved</li> <li>40h: Reserved</li> <li>80h: Reserved</li> </ul>	16778240
SystemUnitStatus	ENUM	Array	RO	0: No error 1: Error ユニット分の配列データ	16779008
SystemUnitConnection	ENUM	Array	RO	0:Unit disconnected 1:Unit connected ユニット分の配列データ	16779264
OpcuaVersion	CHAR	Array	RO	OPCUA 情報モデルファイルバージョン	16780288
UnitInputSize	BYTE	Array	RO	ユニット毎の入力サイズの配列データ	16781312
UnitOutputSize	BYTE	Array	RO	ユニット毎の出力サイズの配列データ	16781568
UnitIdentification	ENUM	Array	RO	ユニット毎の製品品番の配列データ	16781824
UnitDiagnostics	BITS8*1	Array	RO	01h: Below the lower limit of the setting 02h: Exceeding the upper limit of the setting 04h: Under range 08h: Over range 10h: Counter value exceeded 20h: Open circuit in load 40h: Short circuit (output) 80h: Short circuit (power) チャンネル分の配列データ	16782336
UnitChannelStatus	ENUM	Array	RO	0:No error 1:Error チャンネル分の配列データ	16782592
UnitInputDataRaw	BYTE	Array	RO	ユニットの入力サイズ (byte) 分の配列データ	16782848
UnitOutputDataRaw	BYTE	Array	RO	ユニットの出力サイズ (byte)分の配列データ	16783104
UnitDataDigital	ENUM	Array	RO	0:0FF 1:0N チャンネル分の配列データ	16783360



			1		
BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
lls :+ D =+ = A = = l = =		A	DO	0~65535	10700010
UNITUATAANATOg	UINIIO	Array	RU	エンテイアンを考慮したノロセステータ   チャンネル公の配列データ	10/83010
UnitDataAnalog0	CHAR	Arrav	RO	○ 変換値(文字列)	16783872
UnitDataAnalog1	CHAR	Arrav	RO		16784128
UnitDataAnalog2	CHAR	Array	RO		16784384
UnitDataAnalog3	CHAR	Array	RO		16784640
	UTIAN	Array	NO	0: OFF	10704040
UnitDataIoLinkIq	ENUM	Array	RO	1: ON	16784896
				ポート分の配列データ	
			50	0: OFF	40705450
UnitDataloLinkInCq	ENUM	Array	RU	I: UN   ポート公の配列データ	16/85152
				0: 0FF	
UnitDataIoLinkOutCq	ENUM	Array	RO	1: ON	16785408
				ポート分の配列データ	
UnitInputDataIoLinkPort1	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 1 プロセス入力データ(可変長)	16785664
UnitInputDataIoLinkPort2	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 2 プロセス入力データ(可変長)	16785920
UnitInputDataIoLinkPort3	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 3 プロセス入力データ(可変長)	16786176
UnitInputDataIoLinkPort4	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 4 プロセス入力データ(可変長)	16786432
UnitOutputDataIoLinkPort1	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 1 プロセス出力データ(可変長)	16786688
UnitOutputDataIoLinkPort2	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 2 プロセス出力データ(可変長)	16786944
UnitOutputDataIoLinkPort3	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 3 プロセス出力データ(可変長)	16787200
UnitOutputDataIoLinkPort4	BYTE	Array	RO	IO-Link Port 4 プロセス出力データ(可変長)	16787456
				0: No status 1: Short circuit	
				2: ID mismatch	
				3: Process data mapping mismatch	
			50	4: Device disconnected	40707740
UNITUATAIOLINKPOI	ENUM	Array	ĸu	5. Event - Error or Warning 6. Process data invalid	16/8//12
				7: Process data and Data storage valid	
				8: Process data valid	
				9: Data storage valid	
				ボート分の配列データ	
				01h: Below the lower limit of the setting	
				02h: Exceeding the upper limit of the setting	
				04h. Under range	
ChannelDiagnostics	BITS8*1	Array	RO	10h: Counter value exceeded	16788736
_		-		20h: Open circuit in load	
				40h: Short circuit (output)	
				80h: Short circuit (power) チャンネルハの配利データ	
	ļ				
				Read: 0~4294967295   Write: 0 (SIコニットのななきの店を書きいで	
DigitalCount	UINT32	Array	RW	III-105・0 (31 ユーットのみ仕息の値を書き込み   可能)	16788992
				チャンネル分の配列データ	



BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
ParamShortCircuit1	ENUM	Scalar	RO	0: Disable 1: Enable	16789504
ParamShortCircuit2	ENUM	Scalar	RO	0: Disable 1: Enable	16789760
ParamOverRange	ENUM	Scalar	RO	O: Disable 1: Enable	16790016
ParamUnderRange	ENUM	Scalar	RO	O: Disable 1: Enable	16790272
ParamInrushFilter	ENUM	Scalar	RO	0: Disable 1: Enable	16790528
ParamRestartOutput	ENUM	Scalar	RO	0: Manual 1: Auto	16790784
ParamInputFilterTime	ENUM	Scalar	RO	0: 0.1ms 1: 1ms 2: 10ms 3: 20ms	16791296
ParamInputExtTime	ENUM	Scalar	RO	0: 1ms 1: 15ms 2: 100ms 3: 200ms	16791552
ParamAnalogDataFormat	ENUM	Scalar	RO	0: Offset binary 1: Signed magnitude 2: 2's complement 3: Scaled	16791808
ParamControlPower	ENUM	Scalar	RO	O: Disable 1: Enable	16792064
ParamOutputPower	ENUM	Scalar	RO	O: Disable 1: Enable	16792320
ParamOutputPowerFilter	BYTE	Scalar	RO	[Value×10]ms (Value:0~100)	16792576
ParamOpenCircuit	ENUM	Array	RO	0: Disable 1: Enable チャンネル分の配列データ	16797696
ParamCountLimit	ENUM	Array	RO	0: Disable 1: Enable チャンネル分の配列データ	16797952
ParamCountLimitValue	UINT16	Array	RO	[Value]×1000 (Value:1~65000) チャンネル分の配列データ	16798208
ParamUpperLimitMonitor	ENUM	Array	RO	0: Disable 1: Enable チャンネル分の配列データ	16798464
ParamUpperLimitValue	SINT16	Array	RO	アナログ入力、出力ユニット ・Data format 設定 Scaled の場合: [Value] ・Data format 設定 offset binary, Sign&Magnitude, 2's complement の場合: [Value] × 100 チャンネル分の配列データ	16798720
ParamLowerLimitMonitor	ENUM	Array	RO	0: Disable 1: Enable チャンネル分の配列データ	16798976



BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
ParamLowerLimitValue	SINT16	Array	RO	アナログ入力、出力ユニット ・Data format 設定 Scaled の場合: [Value] ・Data format 設定 offset binary, Sign&Magnitude, 2's complement の場合: [Value] × 100 チャンネル分の配列データ	16799232
ParamFaultDigital	ENUM	Array	RO	0: Clear 1: Force On 2: Hold チャンネル分の配列データ	16800256
ParamFaultModeAnalog	ENUM	Array	RO	0: Disable 1: Enable チャンネル分の配列データ	16800512
ParamFaultValueAnalog	SINT16	Array	RO	アナログ入力、出力ユニット ・Data format 設定 Scaled の場合:[Value] ・Data format 設定 offset binary, Sign&Magnitude, 2's complement の場合: [Value]×100 チャンネル分の配列データ	16800768
ParamAnalogFilter	ENUM	Array	RO	0: None 1: 2 value average 2: 4 value average 3: 8 value average チャンネル分の配列データ	16801792
ParamAnalogRange	ENUM	Array	RO	0: -10+10V 1: -5+5V 2: -20+20mA 3: 010V 4: 05V 5: 15V 6: 020mA 7: 420mA チャンネル分の配列データ	16802048
ParamFaultIol	ENUM	Array	RO	0: Clear, PDOut valid 1: Hold 2: Clear, PDOut invalid チャンネル分の配列データ	16802816



Varia	ble	Node	一覧
-------	-----	------	----

BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
ParamLpControl	ENUM	Array	RO	0: ON 1: OFF チャンネル分の配列データ	16803328
ParamPortByteSwap	ENUM	Array	RO	0: Direct (No Swap) 1: Swap 16bit 2: Swap 32bit 3: Swap All チャンネル分の配列データ	16803584
ParamPortIoMapping	UINT16	Array	RO	[U]: Input size [1]: output size チャンネル分の配列データ	16803840
PnetVendorName	CHAR	Array	RO	"SMC Corporation"	16805376
PnetVendorId	UINT16	Scalar	RO	0083h	16805632
PnetOrderNumber	CHAR	Array	RO	"EX600-SPN31"	16805888
PnetSerialNumber	CHAR	Array	RO	"xxxxxxxx"	16806144
PnetHwRevision	UINT16	Scalar	RO	1	16806400
PnetSwRevision	CHAR	Array	RO	"Vx. x. x"	16806656
PnetRevisionCounter	UINT16	Scalar	RO	0001h	16806912
PnetProfileId	UINT16	Scalar	RO	F600h	16807168
PnetProfileSpecificType	UINT16	Scalar	RO	0004h	16807424
PnetIMVersion	CHAR	Array	RO	"V1.1"	16807680
PnetIMSupported	UINT16	Scalar	RO	001Eh	16807936
PnetCommStatus	ENUM	Scalar	RO	0: Communication not established 1: Communication established (Idle) 2: Communication established (Run) 3: Configuration mismatch	16808704
PnetIpAddress	CHAR	Array	RO	"X. X. X. X"	16808960
PnetSubnetMask	CHAR	Array	RO	"X. X. X. X"	16809216
PnetMacAddress	CHAR	Array	RO	"00-23-C6-xx-xx-xx"	16809472
IoLinkPortStatusInfo1	ENUM	Scalar	RO	<pre>IO-Link Port 1 O: No device 1: Deactivated 2: Validation error 3: Preoperate 4: Operate 5: Standard I/O input 6: Standard I/O output 253: Port error 254: Power off 255: Not available</pre>	16810496
IoLinkPortQualityInfo1	BITS8*1	Scalar	RO	<ul> <li>IO-Link Port 1</li> <li>O1h: Valid IO Process Data from Device</li> <li>O2h: Used as storage for PDOut Valid</li> <li>O4h: Update of Device parameter detected</li> <li>O8h: Reserved</li> <li>10h: Port activated</li> <li>20h: Device detected and is in PREOPERATE or OPERATE state</li> <li>40h: Error/warning assigned to Device or Port occurred</li> <li>80h: Reserved</li> </ul>	16810752



BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
IoLinkRevisionId1	BYTE	Scalar	RO	0~255	16811008
				10-LINK Port I	
				1: COM1	
IoLinkTransmissionRate1	ENUM	Scalar	RO	2: COM2	16811264
				3: COM3 IO-Link Port 1	
				0: AFAP	
				4: 0.4ms	
IoLinkMasterCycleTime1	ENUM	Scalar	RO	: 101 · 132 8ms	16811520
				IO-Link Port 1	
IolinkInnutDatalength1	BYTE	Scalar	RO	0~32	16811776
	5112	oourui		IO-Link Port 1	10011770
IoLinkOutputDataLength1	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 1	16812032
Iol inkVendorId1	UINT16	Scalar	RU	0000h~FFFFh	16812288
	UINITO	564141	NO	IO-Link Port 1	10012200
IoLinkDeviceId1	UINT32	Scalar	RO	10-Link Port 1	16812544
IoLinkPortStatusInfo2	ENUM	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkPortStatusInfo1)	16812800
IoLinkPortQualityInfo2	BITS8*1	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkPortQualityInfo1)	16813056
IoLinkRevisionId2	BYTE	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkRevisionId1)	16813312
IoLinkTransmissionRate2	ENUM	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkTransmissionRate1)	16813568
IoLinkMasterCycleTime2	ENUM	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkMasterCycleTime1)	16813824
IoLinkInputDataLength2	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See IoLinkInputDataLength1)	16814080
IoLinkOutputDataLength2	BYTE	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkOutputDataLength1)	16814336
I oL i nkVendor I d2	UINT16	Scalar	RO	10-Link Port 2 (See IoLinkVendorId1)	16814592
IoLinkDeviceId2	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See IoLinkDeviceId1)	16814848
IoLinkPortStatusInfo3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkPortStatusInfo1)	16815104
IoLinkPortQualityInfo3	BITS8*1	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkPortQualityInfo1)	16815360
IoLinkRevisionId3	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkRevisionId1)	16815616
IoLinkTransmissionRate3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkTransmissionRate1)	16815872
IoLinkMasterCycleTime3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkMasterCycleTime1)	16816128
IoLinkInputDataLength3	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkInputDataLength1)	16816384
IoLinkOutputDataLength3	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkOutputDataLength1)	16816640
I oL i nkVendor I d3	UINT16	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkVendorId1)	16816896
IoLinkDeviceId3	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See IoLinkDeviceId1)	16817152
IoLinkPortStatusInfo4	ENUM	Scalar	RO	<pre>IO-Link Port 4 (See IoLinkPortStatusInfo1)</pre>	16817408
IoLinkPortQualityInfo4	BITS8*1	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkPortQualityInfo1)	16817664
IoLinkRevisionId4	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkRevisionId1)	16817920
IoLinkTransmissionRate4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkTransmissionRate1)	16818176
IoLinkMasterCycleTime4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkMasterCycleTime1)	16818432
IoLinkInputDataLength4	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkInputDataLength1)	16818688
IoLinkOutputDataLength4	BYTE	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkOutputDataLength1)	16818944
IoLinkVendorId4	UINT16	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkVendorId1)	16819200
IoLinkDeviceId4	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See IoLinkDeviceId1)	16819456



BrowseName	DataType	ValueRank	R/W	ValueRank/Value	Identifier
ParamIo PortMode1	ENUM	Scalar	RO	O: Deactivated 1: IOL_Manual 2: IOL_Autostart 3: DI_C/Q 4: DO_C/Q IO-Link Port1	16819712
ParamIo Va idationBackup1	ENUM	Scalar	RO	0: No check 1: V1.0 2: V1.1 3: V1.1,Backup + Restore 4: V1.1,Restore 10-Link Port1	16819968
ParamIolIqBehavior1	ENUM	Scalar	RO	1: Digital input IO-Link Port1	16820224
ParamIo PortCycleTime1	ENUM	Scalar	RO	0: AFAP 4: 0.4ms : 191: 132.8ms IO-Link Port1	16820480
ParamIolVendorId1	UINT16	Scalar	RO	0000h~FFFFh IO-Link Port1	16820736
ParamIo DeviceId1	UINT32	Scalar	RO	000000h~FFFFFh IO-Link Port1	16820992
ParamIolPortMode2	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIo PortMode1)	16821248
ParamIolValidationBackup2	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIolValidationBackup1)	16821504
ParamIolIqBehavior2	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIolIqBehavior1)	16821760
ParamIolPortCycleTime2	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIolPortCycleTime1)	16822016
ParamIolVendorId2	UINT16	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIolVendorId1)	16822272
ParamIoIDeviceId2	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 2 (See ParamIolDeviceId1)	16822528
ParamIolPortMode3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIo PortMode1)	16822784
ParamIolValidationBackup3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIolValidationBackup1)	16823040
ParamIolIqBehavior3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIolIqBehavior1)	16823296
ParamIolPortCycleTime3	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIolPortCycleTime1)	16823552
ParamIolVendorId3	UINT16	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIolVendorId1)	16823808
ParamIoIDeviceId3	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 3 (See ParamIolDeviceId1)	16824064
ParamIolPortMod4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIo PortMode1)	16824320
ParamIolValidationBackup4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIolValidationBackup1)	16824576
ParamIolIqBehavior4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIolIqBehavior1)	16824832
ParamIolPortCycleTime4	ENUM	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIolPortCycleTime1)	16825088
ParamIolVendorId4	UINT16	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIolVendorId1)	16825344
ParamIolDeviceId4	UINT32	Scalar	RO	IO-Link Port 4 (See ParamIolDeviceId1)	16825600


Method	Node	—暫
mounda	nouo	52

BrowseName	Identifier	Arguments/Function
SystemGetErrorLogText	7000	• Input Arguments
		なし
		• Output Arguments
		Text (CHAR Array): エラーログテキスト(JSON フォーマット)
		Function
		接続ユニットおよびエラーログ 30 件を JSON フォーマットの文字列で出力します。
SystemClearAllErrorLogs	7001	• Input Arguments
		なし
		• Output Arguments
		なし
		Function
		SI ユニットに記録されたエラーログをクリアします。
UnitSetOnOffCount	7003	• Input Arguments
		StartCh (UINT8): ON/OFF 回数設定開始チャンネル番号
		NumOfCh (UINT8): ON/OFF 回数設定チャンネル数
		Value (UINT32): 0N/0FF 回数設定値(0~4294967295)*1
		• Output Arguments
		なし
		Function
		StartCh から ChCount 分のチャンネルに対して ON/OFF 回数を Value に設定します。
DeviceBlinking	7007	• Input Arguments
		BlinkingTimer (UINT8): LED 点滅時間(秒)
		• Output Arguments
		なし
		• Function
		SF-LED を BlinkingTimer だけ緑点滅(1Hz)させます。
		設定時間を経過する、もしくはBlinkingTimer に0を設定すると点滅を終了しま
		す。



エラーログの取得

OPC UAサーバを使用して、EX600システムで発生したエラーの履歴を取得することができます。

なお、SIユニットは診断が発生するたびに、内部の不揮発メモリに最大30件分の診断ログを保存することができ、最大件数を超えると古いログデータから順に上書きされます。

① OPC UAサーバにアクセスします。

[Address space]のノードを展開し、[Get error log]のノード上で右クリックし、[Call..]をクリッ クします。



② 以下のウインドウが表示されるので、[Call]ボタンをクリックすると、[Result]に[Succeeded]が表示されます。

#### その後、[...]ボタンをクリックします。

Call Get error log on Error log		? ×	Call Get error log on Error log	? ×
Output Arguments Name Value JSON format (1	DataType Description Dutput log file Dutput log file Dutput log file	e as JSON- nes	Output Arguments Name Value DataType Description JSON format uit" ] ]	s JSON-
Result	Call	Close	Result Succeeded Call	Close



③ [...]ボタンをクリックすると以下のウインドウが表示されます。

テキストが見切れる場合は、ウインドウ内で右クリックし、[Copy Value]で内容をコピーし、メモ帳 などに貼り付けてから参照してください。





デジタル入力/出力動作回数のリセット

OPC UAサーバを使用して、EX600のデジタル入力/出力ユニット、SIユニットが記憶しているバルブ出力、入力/出力動作回数をリセット(回数0に設定)することができます。

なお、バルブ出力(SIユニット)のみ動作回数を指定の数値を設定することができます。

以下は、バルブ出力(SIユニット)の場合の操作手順を説明します。

① OPC UAサーバにアクセスします。

[Address space]のノードを展開し、[\*\_EX600 Valve unit]内の[Set ON/OFF count]ノード上で右ク リックし、[Call..]をクリックします。





 ② 以下のウインドウが表示されるので、[StartCh]、[NumOfCh]、[Value]に値を入力し、[Call]ボタン をクリックすると、[Result]に[Succeeded]が表示されます。

全てのチャンネルをリセット(回数0に設定)する場合は、以下のように入力します。

[StartCh]	= 0
[NumOfCh]	= 32
[Value]	= 0

Call S	et ON/OFF count on Unit status	? ×	Call Set	: ON/OFF count on Unit status		?	
Teout A	rgumonte		Input Are	rumonte	_		
Name	Value	DataType Description	Name	Value	DataType	Descr	ip <sup>.</sup>
StartCh		Byte	StartCh	0	Byte		
NumOfCh		Byte	NumOfCh	32	Byte		
Value		UInt32	Value	0	UInt32		
Result			Result				
			Succeeded				
	E	Call Close			Call	Clo	se

同様に、Ch0~15を動作回数10,000回に設定する場合は、以下のように入力します。

[StartCh]	= 0
[NumOfCh]	= 16

[Value] = 10000



## 証明書生成アプリケーション

OPC UA は暗号化およびデジタル署名をサポートするために X.509 に則った通信方法を使用します。ただし、SI ユニットは認証局が発行する CA 証明書と秘密鍵を持たない状態で販売しているため、各証明書は ユーザー自身で用意する必要があります。

一方で、ユーザー自身で証明書の作成をサポートするための証明書生成アプリケーションを提供しており、当社 Web サイトからダウンロードできます。「取扱説明書/設定ファイル」のページで「名称・シリーズ名検索」に「EX600-SPN31」と入力し検索し、ダウンロードすることができます。

URL : <u>https://www.smcworld.com/</u>

ファイル名	説明	出力ファイル形式	
	CA 証明書、秘密鍵、証明書失効リ	証明書	.der .pem .p7b
01_MakeRootCertificate.bat	ストを生成します。	秘密鍵	.pem
		証明書失効リスト	.crl .pem
02_MakeServerCertificate.bat	CA 証明書からデバイス証明書を生	証明書	.der .pem
	成しまり。	秘密鍵	.pem
ConvertDERtoPEM.bat	証明書のファイル形式を DER から PEM に変換します。	-	
openssl.cfg	証明書生成に使用するパラメータ が定義されています(操作しません)。	-	

## 証明書生成アプリケーション詳細



## 証明書生成手順

#### 注意

・各証明書および秘密鍵は、セキュリティで保護された環境で生成、保管し、デバイスへのイン ストールを行ってください。

SI ユニットの CA 証明書と証明書失効リストの生成

- 証明書生成アプリケーションはオープンソースのOpenSSLライブラリを使用しますので、事前に OpenSSLをパソコンにインストールしてください。
   OpenSSLのダウンロードおよび詳細はhttps://www.openssl.org/を参照してください。
- ② ダウンロードした証明書生成アプリケーションを展開してください。

📕 📝 🔜 🗢 🛛 CertificateGer	nerator				- 1	⊐ ×
ファイル ホーム 共有	表示					^ <b>(</b> )
$\leftarrow \rightarrow \cdot \uparrow$ - works	pace > CertificateGenerator ~	ට 🔎 CertificateGen	eratorの検索			
	名前	更新日時	種類	サイズ		
🖈 クイック アクセス	01_MakeRootCertificate.bat	2024/06/13 8:52	Windows パッチ ファ	2 KB		
PC	02_MakeServerCertificate.bat	2024/06/13 9:41	Windows バッチ ファ	3 KB		
🧊 3D オブジェクト	ConvertDERtoPEM.bat	2024/06/21 14:32	Windows バッチ ファ	1 KB		
👃 ダウンロード	openssl.cfg	2024/06/12 18:11	CFG ファイル	3 KB		
🛄 デスクトップ						
🔮 ドキュメント						
📰 ピクチャ						
■ ビデオ						



③ 証明書生成アプリケーションの「01\_MakeRootCertificate.bat」を実行します。 アプリケーションが起動したら、証明書に必要な項目を入力します。

入力しない項目は未入力のままEnterキーを押してください。ただし、未入力の項目がある証明書は 使用するOPC UAクライアントによっては必要事項の不足と判断される場合があります。

項目	説明
CA Cartificata Nama	生成されるCA証明書と秘密鍵のファイル名にな
	ります。
Country Name (2 letter code)	国名を2文字コードで入力します。(例:JP)
State or Province Name (full name)	州または都道府県名等を入力します。
Locality Name (eg, city)	市名または地域名等を入力します。
Organization Name (eg, company)	会社名または組織名等を入力します。
Organizational Unit Name (eg, section)	部署名等を入力します。
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)	FQDNサーバ名または担当者名等を入力します
Email Address	E-mailアドレスを入力します。

入力し終えた後、Enterキーを押すとSIユニットのCA証明書、秘密鍵、証明書失効リストの生成が行われます。

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe	_	đ	×
Input CA Certificate Name: ex600cacert			^
Writing KSA key You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank.			I
Country Name (2 letter code) []:JP State or Province Name (full name) []:Tokyo Locality Name (eg, city) []:Chiyoda-ku Organization Name (eg, company) []:SMC Corp. Organizational Unit Name (eg, section) []: Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:SMC EX600 Root CA Email Address []: Using contiguration from openss1.ctg 続行するには何かキーを押してください			
			Ų



④ SIユニットのCA証明書と証明書失効リストは以下のフォルダ/パスに生成されます。

CA証明書 : {証明書生成アプリケーションフォルダ}¥root¥certs 証明書失効リスト : {証明書生成アプリケーションフォルダ}¥root¥cr|

-   <mark>→</mark> - マ   certs ファイル ホーム 共有 表示					_	× ^ ?
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\frown$ $\sim$ Certificated	enerator > root > certs					
	名前	更新日時	種類	サイズ		
	ex600cacert.der	2024/06/21 16:00	セキュリティ証明書	2 KB		
PC	🙀 ex600cacert.p7b	2024/06/21 16:00	PKCS #7 証明書	2 KB		
🧊 3D オブジェクト	ex600cacert.pem	2024/06/21 16:00	PEM ファイル	2 KB		
🖊 ダウンロード						
🔜 デスクトップ						
The start						

<mark>→   → → → → → → → → → → → → → → → → → →</mark>				_	đ	× ^ ?
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\square$ $\rightarrow$ CertificateGer	nerator > root > crl		ڻ ~	♀ crlの検索		
🖈 クイック アクセス	名前	更新日時	種類	サイズ		
	🗵 crl.crl	2024/07/23 16:25	Certificate Revoca	1 KB		
PC	crl.pem	2024/07/23 16:25	PEM File	1 KB		
🧊 3D オブジェクト						
🖊 ダウンロード						
🛄 デスクトップ						
(本) ドキュイント						



<u>デバイス証明書の生成</u>

※ ユーザーが用意したCA証明書を使用してデバイス証明書を生成する場合は、以下のフォルダにCA証明 書を配置します。ただし、正しく生成されない場合はデバイス証明書と秘密鍵もユーザー自身で用意 してください。

{証明書生成アプリケーションフォルダ}¥root¥certs

① 証明書生成アプリケーションの「02\_MakeServerCertificate.bat」を実行します。

アプリケーションが起動したら、証明書に必要な項目を入力します。

入力しない項目は未入力のままEnterキーを押してください。ただし、未入力の項目がある証明書は 使用するOPC UAクライアントによっては必要事項の不足と判断される場合があります。

項目	説明
Input CA Certificate Name	CA証明書のファイル名を入力します。
Input Device Certificate Name	生成するデバイス証明書のファイル名を入力し
	ます。
Input Device IP Address	対象のSIユニットのIPアドレスを入力します。
Country Name (2 letter code)	国名を2文字コードで入力します。(例:JP)
State or Province Name (full name)	州または都道府県名等を入力します。
Locality Name (eg, city)	市名または地域名等を入力します。
Organization Name (eg, company)	会社名または組織名等を入力します。
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)	FQDNサーバ名または担当者名等を入力します

入力し終えるとデバイス証明書の生成が始まります。

「証明書にサインしますか?(Sign the certificate?)」と「証明書要求1件中1件が認証されました。よろしいですか?(1 out of 1 certificate requests certified, commit?)」の質問事項に対し、「y」を入力します。





③ 入力後Enterキーを押すとデバイス証明書、秘密鍵が以下のフォルダ/パスに生成されます。

デバイス証明書: {証明書生成アプリケーションフォルダ}¥server¥certs 秘密鍵: {証明書生成アプリケーションフォルダ}¥server¥private

-					_	× ^ ?
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ $\lt$ Certificated	Senerator > server > certs			5 V		
3. 5.(5.7557	名前	更新日時	種類	サイズ		
* ワイツク アクセス	ex600devcert1.pem	2024/06/21 16:16	PEM ファイル	2 KB		
PC	🙀 ex600devcert1.pem.der	2024/06/21 16:16	セキュリティ証明書	2 KB		
🧊 3D オブジェクト						
🖊 ダウンロード						
🔜 デスクトップ						
(四) ドキュメント						

<mark>□   ⑦ □ マ</mark>   private ファイル ホーム 共有 表示				-	٥	×
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\Box$ $\rightarrow$ CertificateGene	erator > server > private		ٽ ~			
🛃 ሳተック アクセス	名前	更新日時	種類	サイズ		
PC	ex600devcert1_key.pem	2024/07/24 14:19	PEM ファイル	2 KB		
🖊 ダウンロード						
<u>こ</u> , デスクトップ 岡 ビキョットル						

OPC UA クライアントの CA 証明書の取得とファイル形式変換

本項目は、OPC UA クライアントに Unified Automation 社製 UaExpert を使用した設定方法を説明します。

SIユニットが使用できる証明書ファイル形式は.pemのみなので、UaExpertの証明書.der を.pem 形式に 変換する必要があります。

① UaExpertを起動し、メニューバーの[Settings]の[Manage Certificates..]を開きます。

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture CI	lient - NewProject			-	٥	×
File View Server Document Settings Help						
🗋 🥔 🕞 🔯 💽 📲 🎴 Plugins						
Project 2 Conligure Dackpert		0	Attributes			Β×
✓	Node Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp	Statuscode	😏 🧹 💺 🛞			0
Difference Servers			Attribute	Value		
✓						
📁 Data Access View						



② [Manage Certificates]ウインドウの[Default Certificate store]タブの[Trusted]タブを選択し、
 [Copy Application Certificate To..]ボタンをクリックし、UaExpertのCA証明書を任意の場所に保存します。

( )) ( )													
ault Cert	ificate Store	GDS Serv	er 1										
ult certi	ifcate store wi	th self-signe	d certificate										
usted	Issuers	FLS Issuers											
Certifica	ites												
Status	× 1	Name Va	lid From	Valid To	Organization	OrganizationUnit	Locality	State	Country	AppURI	DomainName	IP	1
<b>0</b> w	n Certificate l	JaExpert 8/	22/2024 9:50 AM	8/21/2029 9:50 AM	SMC corp.	-	Tokvo		JP	urn:K	KAI5 135		0
< Certifica	ite Revocation	Lists											>
< Certifica	er Valid From	Lists Next Upda	te Organizatic	n OrganizationUni	t Locality St	ate Country Filer	name		_		_		>

③ 保存したUaExpertのCA証明書と同じフォルダに、証明書生成アプリケーションの 「ConvertDERtoPEM. bat」を配置し、「ConvertDERtoPEM. bat」を実行します。

🔥   🛃 🚽 =   convert				_	
File Home Share Vi	ew				~ ?
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\square$ $\rightarrow$ Certificate	eGenerator > convert	ٽ ~	🔎 Search conv	rert	
OneDrive - Personal	Name	Date modified	Туре	Size	
This PC	🔄 uaexpert.der	8/22/2024 9:50 AM	Security Certificate	2	KB
3D Objects	ConvertDERtoPEM.bat	6/21/2024 2:36 PM	Windows Batch File	1	KB
E. Desktop					
Documents					
👃 Downloads					



④ Enter the file name of the certificate to be converted(cert.der)にUaExpertのCA証明書のファ イル名および拡張子を入力し、Enterキーを押します。

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe		×
Enter the file name of the certificate to be converted(cert.de	r): uaexpert.der_	^

### 変換が完了するとファイル名末尾が.der.pemのファイルが生成されます。

📕 🛛 🚽 🔤 🗸 convert				– 🗆 ×
File Home Share V	/iew			~ 🕐
← → · ↑ 🔒 > Certificat	eGenerator > convert	ٽ ~		t
OneDrive - Personal	Name	Date modified	Туре	lize
This DC	ConvertDERtoPEM.bat	6/21/2024 2:36 PM	Windows Batch File	1 KB
	🔄 uaexpert.der	8/22/2024 9:50 AM	Security Certificate	2 KB
3D Objects	uaexpert.der.pem	8/22/2024 11:03 AM	PEM File	2 KB
E Desktop				
Documents				
Downloads				

OPC UAクライアントのCA証明書をSIユニットにインストールする方法はWebサーバの<u>Certificate</u>ページ を参照してください。



OPC UA クライアントに SI ユニットの CA 証明書をインストールする方法

SI ユニットと OPC UA クライアントがセキュリティ保護ありで通信するためには、OPC UA クライアント が SI ユニットの CA 証明書を認証する必要があります。以下に Unified Automation 社製 UaExpert を使 用した際の手順を説明します。

以下の手順を行うには、あらかじめ SI ユニットの CA 証明書を用意してください。SI ユニットの CA 証明 書を当社の証明書生成アプリケーションで作成する場合は 149 ページを参照してください。

① UaExpertを起動し、メニューバーの[Settings]の[Manage Certificates...]をクリックします。



 ② Manage Certificatesウインドウの[Issures]タブを選択し、[Open Certificate Location]ボタンを クリックします。

lanage certificates											?	
fault Certificate Sto	e GDS Server	1										
fault certiifcate stor	e with self-signed o	certificate										
rusted Issuers	TLS Issuers											
Certificates												
Status Name Va	lid From   Valid To	Organization	OrganizationUnit	Locality Stat	e Country A	ppURI DomainNa	ne IP	Filename				
Certificate Revoca	tion Lists om Next Update	Organization	DrganizationUnit L	ocality State	Country Fil	ename			 			
Certificate Revoca Number Valid Fr	ion Lists	Organization (	DrganizationUnit L	ocality State	Country Fil	ename				Open Certifi	cate Locati	ion



④ UaExpertのCertフォルダが開かれるので、SIユニットのCA証明書を配置します。

フォルダパス : uaexpert¥PKI¥issures¥certs

						_	× ^ (?)
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\square$ $\prec$ uaexpert $\rightarrow$ F	PKI > issuers > certs	ٽ ~	♀ certsの検索				
<ul> <li>★ クイック アクセス</li> <li>■ PC</li> <li>③ 3D オブジェクト</li> <li>◆ ダウンロード</li> <li>■ デスクトップ</li> <li>※ドキュメント</li> </ul>	名前 同 ex600_ca.der		更新日時 2024/06/13 9:45	種類 セキュリティ証明書	サイズ 2 KB		

⑤ ④に続いて、以下のフォルダに移動し、SIユニットのCA証明書失効リストを配置します。

フォルダパス : uaexpert¥PKI¥issures¥cr|

□   ⑦ □ 〒   crl ファイル ホーム 共有 表示				_	×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow                    $	,○ crlの検索				
<ul> <li>余前</li> <li>▲ クイック アクセス</li> <li>● PC</li> <li>● 3D オブジェクト</li> <li>● ダウンロード</li> <li>● デスクトップ</li> <li>※ ドキュメント</li> </ul>	更新日時 2024/06/13 9:45	種類 証明書失効リスト	サイズ 1 KB		

 ⑥ UaExpertのManage Certificatesウインドウに戻り、左下の更新ボタンを押して、④、⑤で配置した ファイルが表示されることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。

ult certiifo	cate store v	rith self-signed	certificate									
usted	Issuers	TLS ISSUERS										
Pertificate	as .											
Status N	Vame Valid	From Valid To	Organization	OrganizationUnit	t Locality	State Countr	y AppURI DomainNa	me IP Fil	ename			
≪ SI	MC 2024	/06/ 2034/0	. SMC Corp.		Ibaragi	Isu JP		C:/	User			
Certificate	e Revocatio	ı Lists										
Certificate	e Revocatio Valid From	n Lists Next Update	Organization	OrganizationUnit	Locality 5	itate Country	Filename					
Dertificate Number ❤ 0	Revocatio	Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi T	itate Country su JP	Filename C:/User			 		
Dertificate Number ❤ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	n Lists Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename C:/User			 		
Dertificate Number ✔ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename C:/User			 		
Certificate Number ✔ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	1 Lists Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename C:/User			 		
Dertificate Number ✔ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename C:/User					
Certificate Number ✔ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	n Lists Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename Cr/User			 		
Certificate Number ✔ 0	Prevocatio Valid From 2024/06/	1 Lists Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi T	itate Country isu JP	Filename C:/User			 		
Certificate Number ✔ 0	e Revocatio Valid From 2024/06/	1 Lists Next Update 2024/07/13	Organization SMC Corp.	OrganizationUnit	Locality S Ibaragi 1	itate Country su JP	Filename C:/User				Castificate Los	



# アクセサリ

選定に際しては、カタログを参照ください。

(1) バルブプレート

EX600-ZMV1

同梱品:ナベ小ねじ(M4×6)2本 ナベ小ねじ(M3×8)4本



EX600-ZMV2(SY シリーズ専用) 同梱品:ナベ小ねじ(M4×6)2本 ナベ小ねじ(M3×8)4本

(2) エンドプレート用金具
 EX600-ZMA2
 同梱品:ナベ小ねじ(M4×20)1本
 Pタイトねじ(4×14)2本
 EX600-ZMA3(SY シリーズ専用)
 同梱品:ナベ小ねじワッシャー付(M4×20)1本
 Pタイトねじ(4×14)2本



(3)中間補強用金具
 EX600-ZMB1..直接取付用
 同梱品:ナベ小ねじ(M4×5)2本







(4)防水キャップ(10個) EX9-AWES..M8用 EX9-AWTS..M12用



(5) マーカー (1 シート、88 個) EX600-ZT1

(6) 組立式コネクタ

PCA-1446553	PROFINET 用、M12(4 ピン)、プラグ、D コード
PCA-1578078	電源用、7/8インチ、プラグ、ケーブル外径 12~14 mm
PCA-1578081	電源用、7/8インチ、ソケット、ケーブル外径12~14 mm

- (7) 電源ケーブル
  - PCA-1558810 7/8 インチコネクタ付ケーブル、ソケット、ストレート2 m
     PCA-1558823 7/8 インチコネクタ付ケーブル、ソケット、ストレート6 m
     PCA-1558836 7/8 インチコネクタ付ケーブル、ソケット、ライトアングル2 m
     PCA-1558849 7/8 インチコネクタ付ケーブル、ソケット、ライトアングル6 m
     PCA-1564927 M12 コネクタ付ケーブル、B コード、ソケット、ストレート2 m、SPEEDCON 対応
     PCA-1564930 M12 コネクタ付ケーブル、B コード、ソケット、ストレート6 m、SPEEDCON 対応
     PCA-1564943 M12 コネクタ付ケーブル、B コード、ソケット、ライトアングル2 m、SPEEDCON 対応
     PCA-1564969 M12 コネクタ付ケーブル、B コード、ソケット、ライトアングル6 m、SPEEDCON 対応
- (8) PROFINET 通信ケーブル

PCA-1446566	M12 コネクタ付ケーブル、D コード、プラグ、ストレート5 m、SPEEDCON 対応
EX9-AC010EN-PSRJ	M12コネクタ付ケーブル、D コード-RJ45、プラグ、ストレート1m
EX9-AC020EN-PSRJ	M12コネクタ付ケーブル、D コード-RJ45、プラグ、ストレート2m
EX9-AC030EN-PSRJ	M12コネクタ付ケーブル、D コード-RJ45、プラグ、ストレート3m
EX9-AC050EN-PSRJ	M12コネクタ付ケーブル、D コード-RJ45、プラグ、ストレート5m
EX9-AC100EN-PSRJ	M12コネクタ付ケーブル、D コード-RJ45、プラグ、ストレート 10 m

(9) IO-Link 通信ケーブル

EX9-AC005-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 0.5 m
EX9-AC010-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 1.0 m
EX9-AC020-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 2.0 m
EX9-AC030-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 3.0 m
EX9-AC050-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 5.0 m
EX9-AC100-SSPS	両側 M12 コネクタ付ケーブル、ソケット、プラグ、ストレート 10.0 m



#### 改訂履歴

1 版:誤記修正 [2024 年 10 月] 2 版: OPC UA の表示内容詳細を追加 [2024 年 10 月]



URL https://www.smcworld.com



注 この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© SMC Corporation All Rights Reserved

