文書 No.JXC※-OMU0015



取扱説明書

機種名称

コントローラ設定キット インストールマニュアル(CD-ROM 同梱版)

型式 / シリーズ

LEC-W2 JXC-W2

SMC株式会社

LEC-W2、JXC-W2 ドライバとソフトウェアのインストール手順

インストールマニュアル(中国語/簡体字)は CD-ROM 内のファイルを参照ください。 中文简体版的安装指南请参照 CD-ROM 里面的文件。 Please refer to the file in the CD-ROM for the installation manual (Chinese / simplified Chinese character).

O. 準備

本設定ソフトウェア(ACTController)を使用いただく前に以下の準備を願います。

0.1 対応パソコン

本ソフトウェアは Microsoft®社の Windows® XP 32bit、Windows® 7 32bit/64bit または Windows® 8.1 32bit/64bit が動作できる環境のパソコンで使用できます。

<u>0. 2 USB ケーブルの準備</u>

付属の通信ユニット,通信ケーブル, USB ケーブル(A-ミニ B タイプ)を準備願います。

1. インストール

<u>1.1 通信ユニットのドライバのインストール</u>

パソコンの USB ポートに、通信ユニット を接続すると、以下のような画面が表示されます。Windows® 7 の場 合、「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」から[デバイスマネージャ]をクリックします。「ほかのデ バイス」に表示されている「SMC Serial Converter」を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]ボタンを押し て下さい。(Windows® 8.1 の場合は「コントローラ設定キットインストールマニュアル(Windows® 8.1 用)」を参照してください。)

- ① CD-ROMを挿入ください。
- ② Windows® XPの場合は、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)] にチェックし[次へ (N)]ボタンを押して下さい。Windows® 7の場合は、[コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)]ボタンを押して下さい。



Windows® 7

③ 以下のような画面が表示されますので、Windows® XPの場合は、[次の場所で最適のドライバを検索する(S)]と[次の場所を含める(O)]にチェック、Windows® 7の場合は、[サブフォルダーも検索する(I)]をチェックしてください。

[参照(R)]にてCD-ROM内のフォルダから使用しているOSのビット数に合わせたフォルダを選択して、 [次へ(N)] ボタンを押して下さい。

OS	フォルダ場所
Windows® XP (32bit)	
Windows® 7 (32bit)	+Drivers+32bit
Windows® 7 (64bit)	¥Drivers¥64bit

ホバードウェアの検出ウィザード	
検索とインストールのオブションを選んでください。	コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。
	水の都市でドライバーソフトウェアを採用します: - - - - - - - - - - - - -
	■ コンピューターとのデバイスドライバーの一覧の登録化ます()) この一覧には、デバイスと登録出ゆるインストールを作たドライバーソフトウェア と、デバイスと見たがプランにあるドイでのドライバーソフトウェアが発言されま 下。
(原2回) (水へ00) (水小七ル)	(京へ(ji)) 年#少/
Windows® XP	Windows® 7

④ 検索が行われて、以下のような画面が表示されます。Windows® XPの場合は、[続行(C)] ボタンを押して下さい。Windows® 7の場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします(I)]ボタンを押して下さい。



⑤ インストールが終わると次のような画面が表示されます。Windows® XPの場合は、[完了]ボタンを押して、 Windows® 7の場合は、[閉じる(C)]ボタンを押して、ドライバのインストールを完了します。

新しいハードウェアの検出ウィザード		
	新しいハードウエアの検索ウィザードの完了 3800-ドウェア0027052706/224-54所在7しました SMO Senal Converter	 トライバーソフトウェアが原来・SMC Serial Converter ドライバーソフトウェアが正常に変新されました。 このデバイスのドライバー、ソフトウェアのインストールを発了しました:
	「死了」もジックするとウィザードを開います。	SMC Serial Converter
	く 展る(目) 第7 キャンセル	
Wi	ndows® XP	Windows® 7

- ⑥ これで [USB デバイスドライバ] のインストールが完了となります。
- ⑦ 続いて [仮想COMポートドライバ] のインストールが開始します。
 ②からと同様の手順で[仮想COMポートドライバ] のインストールを行ってください。Windows® 7の場合は、デバイスマネージャの「ほかのデバイス」に「USB Serial Port」が表示されているので、同様の手順でインストールを行って下さい。

<u>1.2</u> 設定ソフトウェア(ACT Controller)のインストール

CD-ROM 内の¥ACT Controller¥JP(Ver1200)¥Setup.exe を起動してください。インストールを開始します。 インストールは表示される画面にしたがって行ってください。

インストール完了後にはデスクトップに「ACT Controller Menu」が表示されます。このアイコンをクリックするとソフトが起動します。

起動前に必ず「2. 通信ポートの確認」を確認ください。

2. 通信ポートの確認

本設定ソフトウエアを使用の前に, 通信ユニットの割り当てられた通信ポート番号(COM 番号)を確認する 必要があります。この COM 番号は, デバイスマネージャにて確認いたします。

①Windows® XP の場合は、スタートメニュー内の「コントロールパネル」-「システム」を起動し、画面上中央の「ハードウエア」タブをクリックします。Windows® 7 の場合は、スタートメニュー内の「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



②画面上側の「デバイスマネージャ」をクリックします。



③「ポート(COM とLPT)」に表示されている機器の中から, SMC Serial Port に記載されている COM 番号を 確認ください。本例では COM4になります。

男 デバイス マネージャ		き デバイスマネージャー	-0
ファイル(F) 操作(A) 表示(A) へルフ(H)		ファイル(E) 操作(A) 表示(y) ヘルプ(H)	
-→ IBI @ @ B		(e) (□) □ (□) A (≥ 6 6	
	Î	□ UR ARAMING 20 FO 30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-3	

Windows® XP

Windows® 7

この通信ポート番号は、設定ソフトウェア(ACT Controller)を使用する際に必要となります。

この通信ポート番号は、接続したUSBポートによって変わります。	
通信ユニット接続の際には確認ください。	

3. 起動メニュー

ソフトをインストールすると、デスクトップに「ACT Controller Menu」のアイコンができます。このアイコンをダ ブルクリックすると下記のメニューが表示されますので、「Normal モード」もしくは「Easy モード」クリックください。

ACTController Menu
Normalモート*
Easyt∼ŀ*

4. 通信設定

「Normal モード」、「Easy モード」起動時に本ソフトが接続されているコントローラを自動確認します。しかし、 COM ポート番号等の通信設定が異なると通信ができませんので、通信設定が必要になります。

通信を行う際は,以下の点を確認ください。 通信対象のコントローラに電源が入っていること。 コントローラとパソコンが通信ユニットを介して接続されていること。

<Normal モード>

メニューバーから「Action」-「System」-「Setting」を選択すると、下記のウインドウが表示されますので、「2... 通信ポートの確認」にて確認した COM ポート番号を設定ください。

最大軸数	確認する軸数を設定します。		通信設定	X
COM	通信ユニットの COM ポート番		項目	単位 備考
ポート	号を設定します		- RCY==00 COMポート 通信速度1	COM3 1 ~ 20
通信速度	コントローラへの通信速度を指		通信速度2 通信速度3	無効 19200bps 有効 38400bps
	定します。		通信速度4 通信速度5	無効 115200bps 無効 230400bps
	※コントローラ(LEC/JXC)の出			OK
	荷時の通信速度は 38400bps			
	です。			

設定後に、「Action」-「System」-「Reset」を選択すると、接続コントローラの確認が始まります。

※「Normal モード」では、起動後の画面が下図のように赤枠部分に「00-オフライン」と表示される場合は、 コントローラが認識されていません。通信ポート設定、配線及びコントローラへの電源供給等を確認してく ださい。

ndow(W) Help(H)	
ン ・ 0 ÷	Go

コントローラが正しく認識された場合の起動画面は、下図のように「00-オフライン」以外の表示(「01-※ ※※」等)と表示されます。



<Easy モード>

通信ができない際に通信設定画面が表示されます。通信設定完了後に,接続が確認できると,操作可能 となります。

5. 各モードの機能説明

各モードの機能説明につきましては、インストール後にプログラムメニュー(デスクトップ画面のスタートボタン)内の「ACT Controller」-「ACT Control Help」にて確認ください。

注意点

設定ソフトウェア(ACT Controller)起動中は、通信対象コントローラの電源は切らないでください。 また、設定ソフトウェア起動中にケーブルの抜差はしないでください。 設定ソフトウェア起動中は、常に通信をおこなっております。通信中にケーブルを抜くとソフトウェアの誤作 動の要因となります。

※Microsoft®、Windows® XP、Windows® 7 および Windows® 8.1 は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

改訂履歴				
NO. JXC※-OMU0015	2016 年 12 月初版			

SMC株式会社 URL http://www.smcworld.com お客様技術相談窓口 フリーダイヤル 200 0120-837-838 _{受付時間} 9:00~17:00 [月~金曜日]

健 この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 © 2016 SMC Corporation All Rights Reserved