

# 使用说明书 安装•运行篇

温控器

风冷冷冻式温控器 HRS050-A※-20-※ 水冷冷冻式温控器 HRS050-W※-20-※



请妥善保管并确保可以随时使用。

© 2011 SMC CORPORATION All Rights Reserved

# 致用户

此次,您购买了 SMC 温控器(以下简称为「本产品」),我公司谨致以万分的感谢。

为了长久保证使用安全,请务必阅读本使用说明书(以下简称为「本书」),并在充分理解其内容的基础上,方可加以使用。

- 请务必遵守本书所记载的警告·注意事项。
- 本书将对本产品的安装及运行进行说明。仅限于充分理解本书所示的基本运行方法,并具备工业用机械 设备安装、运行基本知识的人员进行作业。除上述人员之外,不得进行作业。
- 本书及其它书类所述的内容不能成为合同条款的一部分,也不能对已达成的协定、约定或关系进行修改 或变更。
- 如果事先未得到本公司许可,严禁出于为第三者使用之目的而对本书进行任何部分的复制。
- 本书是原本 HRX-0M-0021 的翻译资料。

#### 

# 目录

1章	安全	1-1
1.1	使用本产品前	1-1
1.2	阅读本书前	1-1
1.3	危险分类	1-2
1.3	.1 危险等级	1-2
1.3	.2 「重伤」、「轻伤」的定义	1-2
1.3	3 危险警告标识	1-3
1.3	.4 危险警告标识的粘贴位置	1-4
1.4	其他标识	1-5
1.4.	.1 型号铭板	1-5
1.4.	.2 地线铭板	1-5
1.5	安全对策	1-6
1.5	.1 安全注意事项	1-6
1.5.	.2 保护用具	1-6
1.6	紧急措施	1-7
1.7	废弃物的处理	1-8
1.7.	.1 冷媒及冷冻机油的回收	1-8
1.7.	.2 本产品的废弃	1-8
1.8	产品安全数据表(MSDS)	1-8
2章	各部位的名称和功能	2-1
2.1	产品型号	2-1
2.2	各部位的名称	2-2
2.3	各部位的功能	2-3
2.4	操作显示面板	2-4
3章	搬运和安装	3-1
3.1	搬运	3-1
3.1.	.1 脚轮搬运	
3.2	安装	3-3
3.2	.1 安装环境	3-3
安装	专场所(必要的换气量及冷却水源)	3-4
0.0	9 字壮容间乃雉拍容间	2 5
3.2.	2 又衣工时汉维护工时	
3. 2. <b>3. 3</b>	之	3-5 <b>3-6</b>
3. 2. <b>3. 3</b> 3. 3.	2	3-5 <b>3-6</b> 
3. 2. 3. 3 3. 3. 3. 3.	<ul> <li>2 安农工间及维护工间</li> <li>安装顺序</li> <li>1 安装</li> <li>2 电气配线</li> </ul>	3-5 3-6 3-6 3-7
3. 2. 3. 3 3. 3. 3. 3. 3. 3.	2 安装工向及建业工内         安装顺序	
3. 2. 3. 3 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	<ul> <li>2 安农工间及建业工间</li> <li>安装顺序</li></ul>	

		2	0	c		2 4 2
		3	. პ. ი	0	) K5-480 进行即线	
	~	3	. J.	. (	KS-2320 迪信吡线	
	3.	. 4	-	Ĕ	汇官	3-15
	3.	. 5	)	2		3-17
	3.	. 6	j	1	仕选项 J【带目动给水】的配管万法	3-18
	3.	. 7	,	5	外部廾关的连接方法	3-19
		3	. 7.	1	外部开关的读取	3-20
		3	. 7.	2	连接方法示例	3-21
		3	. 7.	3	设定项目	3-22
4	貢	£			产品的启动	4-1
	4.	1	-	J	自动前的确认项目	4-1
	4.	2	2	J	自动准备	4-2
		4	. 2.	1	电源供给	4-2
		4	. 2.	2	循环液温度设定	4-2
	4.	3	}	ì	送水准备	4-3
	4.	4	Ł	J	自动・停止方法	4-6
		4	. 4.	1	产品的启动	4-6
		4	. 4.	2	产品的停止	4-7
	4.	5	5	J	自动中的确认事项	4-8
	4.	6	5	彳	盾环液流量的调整	4-8
	~	Ż.				
5	肓	Ξ.			各种功能旳表示。按定	5-1
5	耳 5	更 1		т	各种功能的表示・ <b>设定</b> <sup>由能</sup>	5-1
5	写 5.	<u></u> 1	. 1	ļ	各种功能的表示・设定 b能 <sup>按键操作一览</sup>	<b>5-1</b> 5-2
5	写 5.	<b>1</b> 5	.1.	ן 1 2	各种功能的表示・设定 功能 按键操作一览	<b>5-1</b> <b>5-2</b>
5	写 5.	1 5 5 9	. 1. . 1.	<b>1</b> 2	各 仲 切 能 的 表 示 ・ 改 定 助能 按键操作一览 参数一览	<b>5-1</b> <b>5-2</b> 5-2
5	耳 5. 5.	1 5 5 2	. 1. . 1.	1 1 2 1	各种功能的表示・设定 b能 按键操作一览 参数一览 主画面	<b>5-1</b> 5-2 5-4 5-7
5	耳 5. 5.	1 5 5 2	. 1. . 1. . 2.	1 2 1 1	各种功能的表示・设定	5-1 5-2 5-4 5-7 5-7
5	耳 5. 5.	<b>1</b> 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2.	1 2 1 1 2	各种功能的表示・设定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2.	」 1 2 1 2 月	各种功能的表示・设定	5-1 5-2 5-4 5-4 5-7 5-7 5-7
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3.	1 2 1 2 <b>7</b> 1	各种功能的表示・设定 b能	5-1 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8
5	耳 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3.	1 2 1 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 1 2	各一切能的表示・设定	5-1 5-2 5-4 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 <b>4</b>	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3.	<b>1</b> 1 2 1 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b>	各种切能的表示・设定	5-1 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 <b>4</b> 5 - <b>4</b> 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3.	<b>1</b> 2 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b>	各 <b>一</b> 切 能 的 表 示 ・ 按 定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 <b>4</b> 5 - <b>4</b> 5 -	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 4.	<b>1</b> 1 2 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2	各 中 切 能 的 表 示 ・ 设 定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9
5	耳 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 <b>4</b> 5 <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b>	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 4.	<b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	各 <b> </b>	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-12
5	写 5. 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 4. . 5.	<b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 <b>7</b> 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 1 2 7 7 7 7	各种切能的表示・按定 b能 按键操作一览	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-12
5	写 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 <b>2</b> 5 <b>3</b> 5 <b>4</b> 5 <b>5</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 4. . 5. . 5.	<b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	各种切能的表示・佼定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-12 5-12
5	写 5. 5. 5. 5.	1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 6	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 5. . 5.	<b>1</b> 1 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> 2 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>11</b> <b>11</b> <b>1111111111111</b>	各种功能的表示・按定 b能	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-9 5-12 5-12 5-13 5-14
5	耳 5. 5. 5. 5. 5.	<b>1</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 5. . 5. . 5.	<b>リ</b> 1 2 三 1 2 <b>才</b> 1 2 <b>村</b> 1 2 <b>そ</b> 1 2 <b>1</b> 1 1 2 <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	各种功能的表示・按定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-12 5-12 5-13 5-14
5	写 5. 5. 5. 5. 5.	1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	. 1. . 1. . 2. . 2. . 3. . 3. . 3. . 4. . 5. . 5. . 5. . 6.	1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	各种功能的表示・按定	5-1 5-2 5-2 5-4 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-9 5-9 5-9 5-12 5-12 5-13 5-14 5-14

5.7.1	关于准备完了信号(TEMP READY)功能	
5.7.2	准备完了信号(TEMP READY)功能的设定・确认方法	5-19
5.8 补	偿功能	5-21
5.8.1	关于补偿功能	
5.8.2	补偿功能的设定/确认方法	5-23
5.9 停	电复位功能	5-25
5.9.1	停电复位功能	5-25
5.9.2	停电复位功能的设定·确认方法	5-26
5.10 防	止冻结功能	5-27
5.10.1	关于防止冻结功能	5-27
5.10.2	防止冻结功能的设定·确认方法	5-28
5.11 按	键音设定	5-29
5.11.1	关于按键音设定	5-29
5.11.2	按键音的设定・确认方法	5-29
5.12 温	度单位切换	5-30
5.12.1	温度单位切换	5-30
5.12.2	温度单位切换的设定·确认方法	5-30
5.13 压	力单位切换	5-31
5.13.1	关于压力单位切换	5-31
5.13.2	压力单位切换的设定·确认方法	5-31
5.14 报	警器蜂鸣音设定	5-32
5.14.1	关于报警器蜂鸣音设定	5-32
5.14.2	报警器蜂鸣音的设定 · 确认方法	5-32
5.15 报	警器定制功能	5-33
5.15.1	关于报警器定制功能	5-33
5.15.2	报警器定制功能的设定・确认方法	5-35
5.16 数	据初始化功能	5-46
5.16.1	关于数据初始化功能	5-46
5.16.2	数据初始化功能的初始化方法	5-46
5.17 累	计时间初始化功能	5-47
5.17.1	关于累计时间初始化功能	5-47
5. 17. 2	累计时间初始化功能的初始化方法	5-47
5.18 通	信功能	5-49
5. 18. 1		
5. 18. 2	进信切能的设定 ● 确认万法	
5.19 任:	选坝 」 【 常 目 初 绐 水 】	5-65
5. 19. 1	天士仕选坝 」 【带目动给水】	
5.20任:	选坝 【 排水 間 组 件 】	5-66
5. 20. 1	天士仕选坝 【 排水槽组件】	
5.20.2	仕选坝 【排水槽组件】的设定 • 确认万法	5-67

	5.21	任选项 【电阻率传感器组件】	5-68
	5.21	.1 关于任选项 【电阻率传感器组件】	5-68
	5.21	.2 任选项 【电阻率传感器组件】的设定·确认方法	5-69
6	章	报警显示和发生时的对策	6-1
	6.1	报警显示	6-1
	6.2	报警蜂鸣音停止	6-3
	6.3	报警发生时的对策	6-4
7	章	管理和检查·清扫	7-1
	7.1	关于水质管理	7-1
	7.2	检查和清扫	7-2
	7.2.	1 日常检查	7-2
	7.2.	2 每个月检查	7-3
	7.2.	3 每3个月的检查	7-4
	7.2.	4 每半年的检查	7-4
	7.2.	5 冬季期间的检查	7-5
	7.3	消耗零部件	7-5
	7.4	长时间的停止	7-6
	7.4.	1 循环液及冷却水的排出	7-6
8	章	资料	8-1
8	章 8.1	资料规格一览表	8-1
8	章 8.1 <sup>8.1.</sup>	<b>资料</b> 规格一览表 1 产品规格	<b>8-1</b> <b>8-1</b> 8-1
8	章 8.1 8.1. 8.1.	<ul> <li>资料</li> <li>规格一览表</li> <li>1 产品规格</li></ul>	<b>8-1</b> 8-1 8-1 8-2
8	章 8.1 8.1. 8.1. 8.2	<ul> <li>资料</li></ul>	<b>8-1</b> 8-1 8-1 8-2 8-3
8	章 8.1 8.1. 8.1. 8.2 8.3	<ul> <li>资料</li></ul>	<b>8-1</b> 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4
8	章 8.1. 8.1. 8.2 8.3 8.3.	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3.	<ul> <li>资料</li></ul>	<b>8-1</b> 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.4	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-4 8-5 8-6
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.4. 8.4.	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5 8-6
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.4 8.4. 8.5	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.3. 8.4 8.4 8.5	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3 8.3. 8.3. 8.4 8.4 8.5. 8.5.	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.4 8.4 8.5 8.5. 8.5. 8.6	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-7
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3 8.3. 8.3. 8.4 8.4 8.5 8.5. 8.5. 8.6	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-7 8-7
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3 8.3. 8.3. 8.4 8.5. 8.5. 8.5. 8.6 8.7	<ul> <li>资料</li></ul>	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-7 8-7 8-7
8	章 8.1 8.1. 8.2 8.3 8.3. 8.3. 8.3. 8.4 8.5. 8.5. 8.5. 8.6 8.6. 8.7 8.8	资料         规格一览表         1 产品规格         2 通信规格         外形尺寸图         流程图         1 HRS050-A※-20-(BJM)         2 HRS050-W※-20-(BJM)         冷却能力         1 HRS050-※※-20-(BJM)         加热能力         1 HRS050-A-20-(BJM)         2 HRS050-A-20-(BJM)         加热能力         1 HRS050-A-20-(BJM)         2 HRS050-A-20-(BJM)         2 HRS050-A-20-(BJM)         2 HRS050-W-20-(BJM)         2 HRS050-W-20-(BJM)         2 HRS050-W-20-(BJM)         日常的抽力         1 HRS050-※※-20-(BJM)         必要的冷却水流量(水冷冷冻式的场合)         日常检查表	8-1 8-1 8-1 8-2 8-3 8-3 8-4 8-4 8-5 8-6 8-6 8-6 8-6 8-7 8-7 8-7 8-7 8-8

# 1章 安全



使用本产品前,请仔细阅读本书所记载的重要警告事项,并请在充分理解后加以使用。

# 1.1 使用本产品前

- 在本章中,重点对用户使用本产品时的有关安全的事项进行了记载。
- 本产品为循环式水冷却装置。如果使用条件超出下述使用范围而产生故障,本公司概不负责。
- 本产品为室内规格。不得用于室外。
- 本产品不是洁净规格。产品内部的泵和风扇马达等会产生灰尘。
- 本产品在高压下工作,运行过程中,设备内部的一些零件会出现高温或 旋转现象。需要进行零件更换或维修时,请委托专业人士实施。
- 本产品的操作人员,设备维护与操作人员,以及在设备附近的作业人员, 都务必熟读本书中与安全有关的记述,并在充分理解的基础上进行操作。
- 遵守使用方面的安全规则,是每位操作者和维修人员的必要职责。
- 请妥善保管本书,将它保存在上述操作者可以随时取出阅读的地方。

# 1.2 阅读本书前

在本书中,对于安装、运行及维护时的重要指示事项,附上以下标识进行说明。



# 1.3 危险分类

### 1.3.1 危险等级

在产品的安全方面,出于保障产品正常运行、防止作业者受伤及对设备造成损 伤之目的,在本书中将根据危险的严重性及紧急程度,分为「注意」「警告」 和「危险」三个阶段来表示。由于其中包含了与安全相关的重要事项,所以请 务必充分阅读有标识位置的确认、各种注意及警告的事项,并在透彻理解后方 可操作本产品。

按严重性的高低程度分「危险」、「警告」与「注意」(即危险>警告>注意)。 其相关内容说明如下。



「警告」 误操作时,有可能造成人员死亡或者重伤。



「注意」 误操作时,有可能给人造成伤害的危险,以及损坏物品的可能。



### 1.3.2 「重伤」、「轻伤」的定义

■「重伤」

■ 「轻伤|

指因失明、受伤、烫伤、冻伤、触电、骨折和中毒等原因留下后遗症,以及需 要住院或长期就诊来治疗的伤病。

#### 无需住院或长期就诊来治疗的伤病。(上述「重伤」之外的情况)。

### 1.3.3 危险警告标识

为了保障作业者的安全,本产品贴有特定的危险分类及代表上述分类内容的危 险警告标识。在作业前,请先对危险分类的内容及危险警告标识进行确认。

#### ■ 有关电气的危险

	▲ 警告
$\wedge$	此标识警告触电危险。
<u>/</u> <u>/</u>	在本产品内部,存有高电压且未遮盖的端子部位。 ● 请勿在拆下防护盖板的状态下运行本产品。 ● 除接受培训且获得资格的人员外,其他人均不可对产品内部进行作业。

■ 有关高温的危险

此标识警告灼伤危险。
<ul> <li>本产品在运行过程中会有产生高温的部分,可能会因接触而烫伤。另外,切断电源后,也可能会因余热而导致烫伤。</li> <li>请勿在拆下防护盖板的情况下运行本产品。</li> <li>高温部位降温前请勿进行产品内部的作业。</li> </ul>

■ 有关旋转体的危险

▲ 警告
此标识警告旋转体切断或卷入手指的危险。 本产品在运行过程中会有风扇旋转(风冷冷冻式)。另外,在运行过程中会 有风扇暂停,然后继续旋转的情况。 ●请勿在拆下防护盖板的情况下运行本产品。

■ 其他危险

	▲ 警告
^	此标识警告其他危险。
<u> </u>	内部危险警告 高 温 - 本产品的防护盖板内部有高温部位。 旋转风扇 - 本产品的防护盖板内部有旋转物(风冷冷冻式)。 高 压 - 本产品的防护盖板内部有高压液体部位。 • 请勿在拆下防护盖板的情况下运行本产品。

### 1.3.4 危险警告标识的粘贴位置

请确认本产品的危险警告标识的粘贴位置。



图 1-1 危险警告标识的粘贴位置



图 1-2 危险警告标识的粘贴位置

# 1.4 其他标识

### 1.4.1 型号铭板

在与营业所的联系中请告知装置的型号及生产序号(SERIAL No.)。型号及生产序号(SERIAL No.)请参考下图。



- 图 1-3 型号铭板的粘贴位置
- 1.4.2 地线铭板



1.5 安全对策 1.5.1 安全注意事项



使用本产品时,请严格遵守以下事项。如有未遵守的情况,则可能会发生伤 害或灾害。

告

- 在使用本产品之前,请仔细阅读本书,并充分理解其内容。
- 在维护过程中操作本产品时,请务必大声提醒周围的全体操作者小心。
- 在对本产品进行维护时,请务必将总电源(用户的电源设备)断路器上 锁或挂牌。
- 请按正确的顺序使用恰当的工具。

▲ 警

- 请参照「1.5.2 保护用具」,按正确方法佩戴护具。
- 操作结束后,请确认所有的零部品或螺栓,都恢复到作业之前的状态。
- 酒后操作或身体状况不佳时进行作业,可能会成为诱发事故的原因,因此请予以避免。
- 除本书所许可的情形外,请勿拆下防护罩。
- 运行本产品时,请勿拆下防护罩。

### 1.5.2 保护用具

在本书中,按照不同的作业性质,规定了相应的保护用具。

■ 搬运、安装及拆卸时



■ 处理循环液时



■ 运行时



1.5 安全对策

HRS050 Series

# 1.6 紧急措施

发生自然灾害或火灾、地震等紧急情况或是人员受伤等事件时,请关闭电源开关。电源开关在本产品的背面。



1. 请关闭本产品背面的电源开关,停止温控器的运行。





请务必关闭总电源(客户端电源设备)的断路器。



图 1-6 总电源的切断

# 1.7 废弃物的处理

### 1.7.1 冷媒及冷冻机油的回收

本产品属于「氟里昂回收破坏法第一种特定产品」。 在本产品中氟利昂类(HFC)及冷冻机油被用作冷媒。

「1.4.1型号铭板」中记载了氟利昂类的种类及使用量。

回收时,请仔细阅读下列注意事项,并加以充分理解后再进行回收处理。如有 不明,请直接与营业所联络。





### 1.7.2 本产品的废弃

废弃本产品时,请依「废弃物的处理及清扫的相关法律」规定,必须委托专业 的产业废弃物处理业者进行处理。

# 1.8 产品安全数据表(MSDS)

需要本产品所用化学物质的 MSDS 的顾客,请直接与营业所联系。 对于客户所购买的化学物质, MSDS 应由客户自行准备。

# 2章 各部位的名称和功能

# 2.1 产品型号

本产品的型号体系如下所述。 不同型号其使用方法不同,请参照「1.4.1 型号铭板」,确认产品的型号。



图 2-1 型号体系

# 2.2 各部位的名称



图 2-2 各部位的名称

1	报警编码一览表		1张
2	使用说明书		2册 (日文1册、英文1册)
3	输入/出信号连接器	Comments	1个
4	铁氧体磁芯(通信用)		1个
5	捆扎带(电源线固定用)		1个

# 2.3 各部位的功能

下述内容为各部位的功能。

名 称	功 能
<b>墙作目</b> 一面板	进行产品的运行停止、循环液温度设定等操作。
深下亚小田极	详细内容请参阅「2.4 操作显示面板」。
<b>泥</b> 中	切断供给给产品内部设备的电源。漏电遮断器定格电流 20A
御电巡り奋	(本产品内部有一部分通电位置。)
刑导构版	记录产品的型号。
至与拓恢	详细内容请参阅「1.4.1 型号铭板」。
循环液吐出口	循环液从本体的吐出口吐出。
循环液返回口	循环液返回本体的返回口。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	从本体的冷凝水口将储液箱内的循环液排出。
行驶水口	(标准品在出厂时装配了堵塞。高扬程泵规格安装了球阀)
冷却水入口	请将冷却水配管导入本体入口。
(水冷冷冻式)	请在冷却水压力为 0.3~0.5MPa 的范围内进行供给。
冷却水出口	
(水冷冷冻式)	近1]  1 目, 使存却小 <u>从</u> 平山口 这回到用户 以留干。
自动给水口	对自动给水口进行配管,通过内藏电磁阀将循环液供给给本产品。请在供给
(选择任选项J【带自动给水】)	压力为 0.2~0.5MPa 的范围内使用。
过流量溢流口	在使用自动给水功能时,请务必配管。储液箱内液位上升时,排出多余的循
(选择任选项 J 【带自动给水】)	环液。

# 2.4 操作显示面板



本产品的基本操作在产品前面的操作面板上进行。

图 2-3 操作面板

表	2 - 2	操作面板
10	~ ~	不正凹仏

No	名 称	功 能			
	数字显示部	PV 循环液吐出温度、压力以及警告编码或是其他菜单的项目(编码)的现在值。	5.2章		
(1)	(7段、4行)	SV 循环液吐出温度的设定值或其他菜单的设定值。	5.1.2		
2	[ ℃ ℉ ] 指示灯	显示温度的单位 (℃或 °F)。	5.12 章		
3	[MPa PSI] 指示灯	显示压力的单位 (MPa 或 PSI)。	5.13章		
4	[REMOTE] 指示灯	用通信功能远程操作时指示灯亮。	5.18章		
5	[RUN] 指示灯	<ul> <li>启动、运行时指示灯亮,停止时指示灯灭。</li> <li>准备停止时指示灯闪烁(间隔 0.5 秒)。</li> <li>泵单独运行时指示灯闪烁(间隔 0.3 秒)。</li> <li>防冻结运行设定中,指示灯闪烁(待机时:间隔 0.2 秒;作动时:间隔 0.3 秒)。</li> </ul>	4.4章		
6	[ALARM] 指示灯	发生报警时,蜂鸣的同时指示灯也闪烁(间隔0.3秒)。	5.3章		
$\overline{\mathcal{O}}$	[ 🖬 ] 指示灯	液面计的液面在L标准的刻度以下时,指示灯亮。			
8	[ 🕘 ] 指示灯	运行开始、停止的计时设定中指示灯亮。			
9	[ 📿 ] 指示灯	停电复位功能设定中指示灯亮。			
(10)	[RUN/STOP] 键	启动或停止。			
1	[MENU] 键	主菜单(循环液吐出温度、压力等的显示页面)与其他菜单(各控制值 或设定值的输入页面)的切换。			
12	[SEL] 键	菜单内项目的切换及设定值的确认。			
(13)	[▼] 键	减小设定值。			
14	[▲] 键	增大设定值。			
15	[PUMP] 键	同时按[RUN/STOP]和[MENU]键时,只有泵单独运行。			
16	[RESET] 键	请同时按[▼]和[▲]键。停止报警蜂鸣音及进行[ALARM]指示灯的初始化。			

# 3章 搬运和安装



## 3.1 搬运

因本产品为重物,所以在运输的过程中会伴有危险。另外,为了防止产品破损 或故障,在搬运过程中,请务必遵守以下内容。





## 3.1.1 脚轮搬运



- 1.请务必解除前轮的锁定杆。
- **2.**按住左右防护板的把手部位及产品棱角部位,移动至目的地。 请不要抓着产品的箱盖进行移动。否则会使产品内部配管承受不适当的力,从而产生液漏 等故障。
- 3. 需按前后面板时,请按棱角部位。如果按面板中央位置可能会造成变形。请注意。



图 3-1 脚轮搬运

## 3.2 安装

	▲ 警告
$\diamond$	<ul> <li>请勿将本产品安装在可能会泄露可燃性气体的场所。万一气体泄露到本产品周围会引起火灾。</li> <li>请勿在屋外使用本产品。如果淋到雨、水等将会导致触电・火灾・设备故障。</li> </ul>
	▲ 注 意
0	<ul> <li>• 请将本产品安装在结实的水平地面上,防止倾倒。安装不当可能会产生因水泄露、倾倒• 掉落而造成的损伤。</li> <li>● 请在环境温度为 5℃~40℃的范围内使用本产品。如果在环境温度范围外使用会导致产品故障。另外如果在 40℃以上使用时,冷凝器的散热效果将会下降,安全装置的作动及本产品的运行也可能会停止。</li> </ul>

#### 3.2.1 安装环境

请勿在以下环境中使用和保管本产品。否则不但影响正常作动,而且会导致产 品故障。

另外,本产品不是洁净规格。泵及冷却风扇都会产生灰尘。

- 屋外
- 溅上水・水蒸气・盐水・油等的场所
- 有灰尘·粉末的场所
- 有腐蚀性气体・有机溶剂・化学药品溶液・可燃性气体的场所 (本产品不是防爆结构。)
- 环境温度在以下范围外的场所
   运输・保管时 0~50℃(配管内部不可以有水和循环液)
   运行时 5~40℃(选择任选项 G【高温环境规格】时:5~45℃)
- 环境湿度在如下范围外的场所及结露的场所 运输・保管时 15~85%
   运行时 30~70%
- 阳光直射及有辐射热的场所
- 周围有热源、以及通风不好的场所
- 温度急剧变化的场所
- 发生强电磁脉冲的场所(产生强电·强磁·高压的场所)
- 产生静电的场所、对本体放静电的情况
- 产生强高频波的场所
- 有可能会被雷击的场所
- 高度在 1000 米以上的场所(保管・运输时除外)
- 有可能受到强烈震动·冲击的情况
- 承受使本体变形的力、重量的情况

● 不能保证维护空间的情况

其他及环境设置方法

环境污染度: 「1」或者「2」(IEC60664-1) 电源的过电压种类: 区分皿(IEC60664-1) 装置的最大噪音值: 66.9db(A) (机械指令 2006/42/ec)

### 安装场所(必要的换气量及冷却水源)



风冷冷冻式温控器利用搭载风扇的通风来散热。 如果安装在通风不畅的场所,环境温度达到 40℃\*以上时,将会超负载运行。 从而影响温控器的性能和寿命。 为使环境温度迟缓上升,请务必遵循以下内容进行换气。

#### ■ 安装多台设备的场合

为了避免吸入相邻设备的排出气体,请拉开安装的空间。

#### ■ 安装场所的换气(风冷冷冻式)

- 安装场所在宽敞的建筑物内(自然换气顺畅的建筑物) 请在高处墙面设置排气口,在低处墙面设置进气口来进行换气。
- ② 安装场所在狭窄的建筑物内(自然换气不畅的建筑物) 请在高处墙面设置排气口、排风扇,在低处墙面设置进气口来进行换气。

		表 3-1 散热量和必要换气量	
<b>逝</b> 日	散热量	必要换气量	t m³/min
至 亏	k₩ 室内外的ǎ	室内外的温度差为 3℃的情况	室内外的温度差为6℃的情况
HRS050-A涨-20	约10	140	70

意

注



水冷冷冻式温控器利用冷却水散热。 为此供给冷却水是必要的。 请准备符合下述要求的水源。

■ 准备的冷却水源(水冷冷冻式)

			必要冷却水水量			
刑旦	散热量 k₩	冷却水温度范围 。 C	1/min			
坐亏			冷却水温度			
			25℃时	32℃时	40℃时	
HRS050-W※-20	约 10	5~40 (额定 25)	16	19	27	

## 3.2.2 安装空间及维护空间

推荐安装时能够确保如图 3-2 所示空间。 进行维护保养时,请移动到温控器能够作业的场所。



图 3-2 安装空间

注

意



温控器的排气口以及面板的表面温度可能会达到约 50℃。 安装时,请确认对周围没有任何影响。

Δ

- 3.3 安装顺序
- 3.3.1 安装
- 请将产品安装在振动较少稳定的水平地面上。
- 本产品的尺寸请参阅「8.2 外形尺寸图」。

### ■ 〈安装要领〉

- 1. 将产品移动到安装场所。
- 2. 请锁住前脚轮。



图 3-3 安装要领

#### ■ 〈固定件的使用〉

- 请按以下要领将产品固定在地面或架台上。
- 1. 请预备下表所示的固定件 (另售品)。

项目	型 号	
抗震托架	HRS-TK002	

2. 请使用 M8 地脚螺栓,按下述尺寸进行固定。



※请用户自备 M8 地脚螺栓(4 个)。

3.3.2	电气配线
	▲ 警告
C	<ul> <li>请勿改造产品内部的电源配线。如果配线不正确,将会引发触电·火灾等。</li> <li>另外,改造后的产品将不再保证质量。</li> <li>绝对禁止将接地线与水管道、天然气管道、避雷针连接。</li> </ul>
	▲ 警告
	<ul> <li>请具有充分的专业知识和经验者根据「内线规定」<sup>*</sup>进行电气设备的安装及配线工程。</li> <li>为了安全,请务必在配线作业前切断总电源。绝对禁止在通电状态下进行作业。</li> </ul>
	<ul> <li>● 配线请使用满足表 3-3 规格要求的电缆,开要连接半面。为避免电缆外力 传递到端子连接部位,请将电缆固定好。连接、固定不牢固的情况下,可 能会诱发触电和发热・火灾等情况。</li> <li>● 请提供不受干扰的稳定的电源。</li> </ul>
	<ul> <li>●为了防止触电及冷冻机马达烧损,请装配能够满足表 3-3 规格要求的漏电 容量和负载容量的漏电断路器。</li> <li>●请对本设备提供符合其规格的电源。</li> </ul>
	电源的过电压种类请从区分Ⅲ电源中提供(IEC60664-1) ●为了安全,请务必接地。 ●请使用能够上锁的总电源。
└ ※↓	● <b>平厂前的忌电源項甲畑配线。右与共匕汉备谣言配线则会引起发热和火火</b> 是对「电气企业法」、「规定关于电气设备的技术基准的省令」(通称:电气设备技术基准)的; 体方法加以补充说明的(社)日本电气协会规定。

#### ■ 〈电源规格、电源电缆及漏电断路器〉

请准备下表所示电源。产品与电源连接时,请使用下表所示的电源电缆及漏电 断路器。 需要与客户设备进行信号交换时,请使用下表中的信号电缆。

	电源电压规格			推荐漏电断路器		
型号			电缆规格	额定 电压 [V]	额定 电流 [A]	感度 电流 [mA]
	单相 AC (50, 接线台	200-230V 60Hz)	3 芯× 3. 5mm²			
HRS050−A※−20 HRS050−W※−20	紧钉口 径	推荐压姐 接头	(3 芯× 12AWG)	200, 230	20	30
	M4	5.5-4	*含接地线			

表 3-3 电源电缆及漏电断路器(推荐)

※电线的推荐口径(AWG12)和电源线,根据客户需求,依据 NEC(National Electrical Code)及び CEC(Canadian Electrical Code)的要求,适当地进行安装。

### 3.3.3 电源电缆的准备与配线



※ 是对「电气企业法」、「规定关于电气设备的技术基准的省令」(通称: 电气设备技术基准)的具体方法加以补充说明的(社)日本电气协会规定。



■ 准备

1. 为了拆下上面护板,请取下螺钉(6处)



HRS050 Series

2. 向体前(本装置背面一侧)拉动护板,向上抬起取下护板。



图 3-6 拆卸上面护板

**3.** 如图所示进行电源线和地线的布置。



图 3-7 电线的配置图

※安装在本设备的电源线,为了防止危险发生,请连接本设备外的过电流保护器。

### 3.3.4 远程操作信号输入的配线

远程操作信号输入是指通过外加给本产品的触电信号输入来远程操控本产品的 运行/停止。在本章将说明配线示例。

使远程操作信号输入有效,请将通信模式设定为「DIO模式」。配线后,请参照使用说明书-通信功能篇,将通信模式设定为「DIO模式」。

#### 【要 点】

本产品的输入信号预备2点,可根据客户用途定制。

详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。



- 选择使用远程操作信号时,请准备开关(电源电压: DC24V,触点容量: 35mA以上,最小 负载电流: 5mA)、电缆(直径 0.14~1.5mm<sup>2</sup>)。
- 将远程操作信号电缆及开关按下图所示方法向附属的触点输入/输出通信插头配线,且请 务必装配铁氧体磁芯 (绕三圈)。(本配线为举例说明。详细内容请参阅使用说明书-通 信功能篇。)



3. 请用已备插头连接产品背面的触点输入/输出用接头。



图 3-9 通信接口

### 3.3.5 运行信号输出、异常(报警)信号输出的配线

运行信号输出、异常(报警)信号输出是将产品状态用触点信号输出的方式。

告



配线作业前请务必切断总电源(客户端电源设备)的电缆。

Λ

各信号输出的触点规格如下表所示。

表 3-4 出厂时的信号输出触点规格						
触点输出	信号说明(出厂时)	动 作				
输出信号 1 (端子序号 5、6 号)	运行状态信号	A 接	运行时: 停止时: 电源切断时:	触点闭(close) 触点开(open) 触点开(open)		
输出信号 2 (端子序号 3、4 号)	远程信号	A 接	远程操作中: 解除中: 电源切断时:	触点闭(close) 触点开(open) 触点开(open)		
输出信号 3 (端子序号 1、2 号)	报警信号	B 接	发生时: 未发生时: 电源切断时:	触点开(open) 触点闭(close) 触点开(open)		

#### 【要 点】

本产品的输入信号预备3点,可根据客户用途定制。

其它输出信号如下所示。详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。

- · 准备完了状态信号(TEMP READY)
- 动作停止报警状态信号
- 动作继续报警状态信号
- 选择报警状态信号
- 运行开始计时器设定状态信号
- · 运行停止计时器设定状态信号
- · 停电复位设定状态信号
- 防止冻结设定状态信号
- 触点输入信号检测

### 3.3.6 RS-485 通信配线

本产品可通过远程操作来进行串行通信 RS-485 通信、运行开始 / 停止的控制、循环液温度的设定及读取、产品状态及报警状态的读取。

详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。

#### ■ 接口通信电缆的配线



● 与计算机连接的场合 通常的计算机不能直接连接 RS-485。请准备市场出售的 RS-232C/RS-485 转换器。

多台设备连接时请按以下要领进行配线。

● 连接形态

上层计算机1台:本设备1台或上层计算机1台:本设备N台的连接方式。 (本产品的最大连接数量为31台。)



图 3-10 RS-485 通信连接方法

#### 【要 点】

作为传送线路两端(末端子局)的指示、有必要将上层计算机与末端子局进行 连接。

本产品的终端电阻可以在操作显示面板上进行设定。设定方法请参阅「5.18通信功能」。

### 3.3.7 RS-232C 通信配线

本产品可通过远程操作来进行串行通信 RS-232C 通信、运行开始 / 停止的控制、循环液温度的设定及读取、产品状态及报警状态的读取。

详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。

#### ■ 通信电缆的配线



请按以下要领进行配线。

● 连接形态

主局1台:本产品1台。



# 3.4 配管

	注意
0	<ul> <li>切实进行配管。如果因配管引发泄漏而浸水,不仅本产品,对周围设备也会造成故障。</li> <li>进行配管工程时,请注意不要使垃圾、异物等进入水回路等循环回路中。</li> <li>请使用扳手等工具将配管连接口固定,且拧紧。</li> <li>水冷冷冻式温控器根据其实用条件,冷却水排出口的温度可能会达到约60 ℃。</li> </ul>
	<ul> <li>● 请根据截流压力、温度,仔细考虑选择相适应的配管。</li> <li>● 不匹配的情况下,使用过程中配管可能会破裂。</li> </ul>



#### ■ 配管口径

秋 5 5 HL 目 口 1上						
配管名称	配管口径*1	推荐紧固力矩	推荐配管耐压强度			
循环液吐出口	Rc1/2	$28{\sim}30$ N· m	0.8MPa 以上			
循环液返回口	Rc1/2	$28{\sim}30$ N· m	0.8MPa 以上			
冷却水出口*2	Rc1/2	$28{\sim}30$ N·m	1.0MPa 以上			
冷却水入口*2	Rc1/2	$28{\sim}30$ N· m	(冷却水压力 0.3~0.5MPa)			
自动给水口**3	Rc3/8	22~24N· m	1.0MPa以上 (给水压力 0.2~0.5MPa)			
过流量溢流口*3	Rc3/4	28~30N• m	配管内径 19mm 以上			

表 3-5 配管口径

※1 使用 NPT, G 螺纹的配管时,请使用其附带的转换插头。

※2 水冷冷冻式的场合。

※3 选择任选项 J 【带自动给水】。

#### ■ 配管要领

循环液吐出口/返回口的配管安装





■ 推荐配管回路



冬	3-13	推荐配管回路
_		

No.	名 称	尺寸
1	阀	Rc1/2
2	Y 型滤网及过滤器	Rc1/2 (#500) Rc1/2 (50μm)
3	流量计	0~50 L/min
4	压力表	0~1.0MPa
5	其他(管路・软管等)	内径 Φ15 以上

# 3.5 给水

请向左旋转箱盖打开,将循环液注入到液面计"H"刻度的位置。循环液需使用 满足**エラー! 参照元が見つかりません。**所示水质基准的清水(自来水)或是 含15%乙二醇的水溶液。





▲ 注 意
● 为避免已注入的循环液向四周泄漏,请确认排水口已用堵塞或阀封闭住。
● 请将循环液注入,使储液箱的液面达到 "H" 刻度。 如果储液箱液面下降到 "L" 刻度以下,设备停止。



● 设置循环液的设定温度为 10℃以下的场合,请使用 15%乙二醇水溶液。如果使用清水(自来水)将可能造成产品内部冻结引发故障。

#### ■ 15%乙二醇水溶液

使用 15%乙二醇水溶液时,请预备乙二醇水溶液(另售品)。 另外为了进行乙二醇水溶液的浓度管理,请预备浓度计(另售品)。

项目	型号	备注
60%乙二醇水溶液	HRZ-BR001	请用清水(自来水)将浓度稀释到 15%
浓度计	HRZ-BR002	_

# 3.6 任选项 J 【带自动给水】的配管方法

选择任选项 J 【带自动给水】时,将有必要对自动给水口以及过流量溢流口进行配管。

#### ■对自动给水口的配管

连接供给循环液的配管。自动给水是通过使用温控器内藏电磁阀进行的。

#### ■对过流量溢流口的配管

如果使用自动给水功能,请务必配管。若因电磁阀故障等原因导致储液箱内液位异常上升时将会排出多余的循环液。



图 3-15 对自动给水口和过流量溢流口的配管

#### ■从自动给水口供给液体

循环液液面在液面计"L"刻度以下时,如果将电源开关设定为 0N(请参阅 P4-2 启动准备。),则开始给水。直到液面达到适当位置时,给水停止。 给水开始后,在一定时间内液面未能达到适当水平时,则会发生报警「AL01.储液箱液面低下」。 本报警发生过程中仍继续供给液体,在液面达到适当位置后,供液停止。供液结束后报警仍 会持续。请参阅 6 章内容解除报警。

3.6 任选项 J 【带自动给水】的配管方法
# 3.7 外部开关的连接方法

本产品可以读入客户已备的外部开关信号进行监视。

表 3-6 电源、触点规格					
名 称 端子序号 端子序号 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		规格			
由湄輪山	12 (DC 24V)	DC $24V \pm 10\%$ 0 54 MAV <sup>*1</sup>			
电你制出	11(24V COM)	DC 24V 110% 0. 3A MAX			
価占給λ信早1	10(触点输入信号1)				
₩ </td <td>9(触点输入信号1接地)</td> <td>NPN 开环集电极输出</td>	9(触点输入信号1接地)	NPN 开环集电极输出			
舳占給λ 信号 9	8(触点输入信号 2)	PNP 开环集电极输出			
馬馬·桐八百 5 2	7(触点输入信号2接地)				

※1: 使用本产品的电源时,其负载电流总量需在 500mA 以下。

如果负载超过 500mA 时,保护产品的内部保险丝熔断,且发生「AL21 DC 线路保险丝熔断」报警。 报警的对应请参阅「6章」内容。

> 可将触点输入信号1和触点输入信号2各连接1台(共2台)外部开关。根据 通信模式不同,有外部开关不能连接触点输入信号1的情况。请参阅表3-7设 定表所示。

	- PC - 0		
通信模式※1		触点输入信号1	触点输入信号2
本地模式		0	0
	MODBUS	0	0
SERIAL 模式	简易通信协议1	0	0
	简易通信协议 2	×	0
DIO 模式		×	0

表 3-7 外部开关的设定

※1:各种模式的详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。 本地模式:通过操作显示面板操作本产品的模式(出厂设定) SERIAL模式:通过串行通信操作本产品的模式 DIO模式:通过触点输入/输出通信操作本产品的模式

#### 3.7.1 外部开关的读取

本产品在运行过程中可读取客户所备的外部开关信号进行监视。 本产品运行停止时,无法进行监视。 如果检测到外部开关异常,本产品将会发生报警并停止运行。

通过设定,可选择「继续运行」「不检测报警」。



图 3-16 外部开关监视时刻图

#### ■读取延迟计时器

即使运行本产品,但客户所备的外部开关信号不希望马上切换到 CLOSE 状态时,请设定读取延迟计时器。通过此计时器设定,从开始运行,且经过读取延迟计时后开始对外部开关进行监视。 出厂时的设定为 0 秒。请根据客户的使用环境设定时间。

例)使用流量开关

#### ■0FF 检测计时器

如果客户所备的外部开关切换到 OPEN 状态时,不立刻发生报警。希望在经过一段时间发生报警(持续为 OPEN 状态)时,请设定 OFF 检测计时器。

通过设定此计时器,自切换到 OPEN 状态并经过 OFF 检测计时后再发生报警。 出厂时设定为 0 秒。请根据客户的使用环境设定时间。

#### ■触点输入

外部开关信号输入可选择 A 接口或 B 接口。请进行适合客户自备开关的设定。

运行开始后,从配管送水到流量开关检测需要时间。请设定到流量开关作动为止所需 的时间。

## 3.7.2 连接方法示例

本章举例说明配线。			
	▲ 警告		
0	配线作业前请务必切断总电源(用户端电源设备)的断路器。		

PNP) 例举连接方法。

外部开关连接的示例,将使用我公司自制的流量开关(NPN、

表 3-8 连接示例的外部开关

名 称	制造商	型号	输出形式	消耗电流
流量开关	SMC	PF2W7□□−□□−27□(−M)	NPN 开环集电极输出	70mA 以下
	SMC	PF2W7□□−□□−67□(−M)	PNP 开环集电极输出	70mA 以下

## 1. 请准备外部开关。

2. 根据备好的外部开关的输出形式,按如下所示方法对其附属的触点输入/输出用通信插头进行配线,且请务必安装附属铁氧体磁芯(卷3圈)。(本配线仅为举例。详细内容请参阅使用说明书-通信功能篇。)

NPN 开环集电极输出





PNP 开环集电极输出



图 3-18 外部开关 (PNP 开环集电极输出)的配线 (例)

3. 请将备好的插头连接到本产品背面的触点输入/输出用接口。



#### 图 3-19 插头的连接

#### 3.7.3 设定项目

外部开关设定项目如表 3-9 所示。详细内容请参阅 5.18 章。

显示		项目	初期值 (出厂设定)	记录示例*	参考来源	范畴
<u>[ o. ]  </u>	通	信模式	LOC	LOC		
<u>[ o. 15</u>		触点输入信号1	RUN	SW_A		
<u>[ o. 15</u>		触点输入信号1形态	ALT	ALT		
[ 0.17	触占	触点输入信号 1 读取延迟计时器(延迟时间)	0	30		
<u>[ o. 18</u>	「輸入」	触点输入信号 10FF 检测计时 器	0	2	5.18 章	通信设定目录
<u>[ o. 19</u>	输	触点输入信号 2	OFF	OFF		
[0.20]	遇	触点输入信号2形态	ALT	-		
[ 0.2 ]	通信	触点输入信号 2 读取延迟计时器(延迟时间)	0	-		
[ 0.22		触点输入信号 2 0FF 检测计时器	0	-		

表 3-9 外部开关设定一览表

※记录示例:在本地模式下将流量开关A连接触点输入信号1的设定示例。



请确认冷却水是否满足「7.1水质管理」(P7-1)的水质标准以及「8.1 规格一 览表」(P8-1)的条件要求。

#### 【要 点】

产品内部安装了控水阀,如果产品不运行,冷却水将不会流动(水冷冷冻式)。

■ 自动给水配管 (选择任选项 J 【带自动给水】)

- 请确认自动给水口配管的正确连接。
- 过流量溢流口配管(选择任选项J【带自动给水】)
  - 使用自动给水功能时,请务必配管。
  - 请确认过流量溢流口配管的正确连接。
- 液面计
- 请确认液面达到"H"刻度。

# 4.2 启动准备

4.2.1 电源供给

请将供给电源开关设定为 ON。

如果正常接入电源,本产品的操作显示面板将出现如下状态。

- 操作显示面板显示约8秒钟的初期画面(HELL0画面)后,则切换为循环 液吐出温度显示画面(主画面)。
- 在数字显示部位 PV 处显示循环液的温度值。
- 在数字显示部位 SV 处显示循环液的温度设定值。



图 4-1 接入电源

#### 4.2.2 循环液温度设定

按动操作显示板的 [▼]键、 [▲]键,将数据显示部位 SV 设定为希望温度值。 通过通信设定循环液温度时,请参阅附册使用说明书-通信功能篇。



图 4-2 循环液温度设定

# 4.3 送水准备

产品安装时只向其内部供给循环液。如果在此状态下开始运行,本产品的循环 液将会供给客户端设备及配管,产品的液面计的液位会下降,故需追加给水。 请根据以下步骤进行追加给水作业。

**1.** 请按操作面板的 [PUMP] 键 (同时按 [RUN/STOP] 键和 [MENU] 键)。

长按[PUMP]键时,泵单独运行。泵单独运行的过程中[RUN]灯(绿色)闪烁、储液箱内的循环液向客户端设备及配管进行供给。据此可确认配管泄露,同时进行排除空气。

此时如果储液箱内的水位降低到下限,将会鸣音报警,数据显示部位 PV 处显示报警编码 "AL01(储液箱液面低下)"且[ALARM]灯(红色)闪烁, [ ] [] ]灯亮起,泵单独运 行停止。







图 4-4 储液箱液面低下报警



**3.** 请打开储液箱箱盖将循环液注入到 "H"刻度。





4. 按 [RESET] 键 (同时按 [▼] 和 [▲] 键) 解除报警。
 报警解除(储液箱液面低下), [ALARM] 灯 (红色)、[ □ 灯灭。画面切换到主菜 单初始画面的「循环液温度・循环液设定温度」显示画面。再按 [PUMP] 键 (同时按 [RUN/STOP] 键和 [MENU] 键),进行泵单独运行。





图 4-7 报警解除

**5.** 重复 1. ~4. 操作步骤并对客户端设备及配管供给循环液, 使产品的储液箱内的液面上升至液面计的 "H" 刻度。

# 4.4 启动•停止方法

## 4.4.1 产品的启动



启动前请确认「4.1 启动前的确认项目」所述内容。

报警灯亮起时,请参阅「6章 报警显示和发生时的对策」解除相应报警。

按操作显示面板的 [RUN/STOP] 键。
 本产品的操作显示面板的 [RUN] 灯(绿色)亮起,运行开始。
 设定温度(SV) 控制循环液的吐出温度(PV)。





## 4.4.2 产品的停止

**1.** 按操作面板的 [RUN/STOP] 键。

本产品操作面板上的 [RUN] 灯(绿色) 以1秒间隔闪烁,运行正在进行停止准备。约15秒后 [RUN] 灯(绿色) 灭掉,运行完全停止。



- 图 4-9 产品的停止
- 2. 请将电源开关设为 OFF 状态。 所有指示灯熄灭。





# 4.5 启动中的确认事项

启动过程中请确认下述项目。

A



出现异常时,按[STOP]键后将电源开关设为 0FF 状态,使本产品停止运行。 且请切断总电源(客户端电源设备)的断路器。

告

韾

- 配管处无泄露。
- 储液箱冷凝水口无循环液流出。
- 循环液压力在规格范围内。
- 循环液液面在要求范围内。
- 4.6 循环液流量的调整
- 流量的调整

流量为7L/min以下时,将不能确保所设定的冷却能力。流量调整请参考图 3-13 推荐配管回路,在客户端设备侧监控压力和流量,且调节手动分支阀使其达到必要的压力和流量。 (另售品:分流配管组合【HRS-BP001】)

<sup>4.5</sup> 启动中的确认事项

# 5章 各种功能的表示• 设定

变更设定前,请仔细阅读本书并充分理解其内容。

Δ

#### 本产品可进行表 5-1 的显示・设定项目的设定。

警

告

NO	功能	概 要	参考来源
1	主画面	显示循环液的现在温度值及设定温度值。进行循环液设定温度变更。	5.2章
2	报警显示菜单	发生报警时,显示报警编码。	5.3章
3	检查监视菜单	可作为每日检查的内容,确认本产品的温度、压力以及作动累 计时间。请客户使用确认其每日检查项目。	5.4章
4	键盘锁定	为避免由于作业者误操作等原因变更设定值,可锁定键盘,使 其设定无法变更。	5.5章
5	运行开始、运行停止的 定时功能	通过定时器设定产品的运行开始/停止。	5.6章
6	准备完了信号功能	利用触点输入/输出、串行通信的通信功能,使循环液温度达 到设定温度时,输出信号。	5.7章
7	补偿功能	请在本产品的吐出温度与客户端设备的温度产生差异时使用。	5.8章
8	停电复位功能	电源为 0N 后,自动开始运行。	5.9章
9	防止冻结功能	在冬季或夜间,本产品有防止循环液冻结的功能。担心冻结时, 请预先设定此功能。	5.10章
10	按键音设定	操作面板的按键输入时,设定其按键确认音是否鸣响。	5.11章
11	温度单位切换	变更温度单位。 摄氏(℃)⇔ 华氏(° F)	5.12章
12	压力单位切换	变更压力单位。 MPa ⇔ PSI	5.13章
13	报警器蜂鸣音设定	发生报警时,设定其报警蜂鸣音是否鸣响。	5.14章
14	报警器定制功能	根据报警种类,变更发生报警时的动作及临界值。	5.15章
15	数据初始化功能	将各功能的设定恢复到购入时(出厂时)的设定状态。	5.16章
16	累计时间初始化功能	交换泵、风扇、冷冻机时使用。各累计时间初始化。	5.17章
17	通信功能	进行触点输入/输出,以及串行通信时使用。	5.18章
18	任选项 J【带自动给 水】	仅对选择了任选项 J【带自动给水】(请参考 P2-1 产品型号) 的客户有效功能。	5.19章
19	任选项【排水槽组件】	仅对购入的另售品排水槽组件【品番: HRS-WL002】的客户有效功能。	5.20章
20	任选项【电阻率传感器 组件】	仅对购入的另售品电阻传感器组件【品番: HRS-DI001】的客户有效功能。	5.21 章

表 5-1 功能一览表

## 5.1 功能

5.1.1 按键操作一览

本产品的按键操作如图 5.1-1 按键操作一览(1/2)及 图 5.1-2 键操作一览(2/2)所示。



图 5.1-1 按键操作一览(1/2)



图 5.1-2 键操作一览 (2/2)

## 5.1.2 参数一览

本产品的参数一览如表 5.1-1 参数一览表(1/3)~表 5.1-3 参数一览表(3/3) 所示。

显示	项目	初期值 (出厂设定)	参考来源	范畴
汨由	循环液温度(TEMP PV)			十三百
@ 受	循环液设定温度(TEMP SV)	20°C (68 °F)	F 9 辛	
P I.	循环液吐出口压力		0.2 早	土画田
d I.	电阻率			
RL x x	报警编码		5.3章	报警显示菜单
E I.	循环液吐出口温度			
Ł 2.	循环液返回口温度			
Ł 3.	冷冻机吸入温度			
P I.	循环液吐出口压力			
Р h.	冷媒回路高压压力			
P L.	冷媒回路低压压力		5.4章	检查监视菜单
d I.	电阻率			
РЦЋР	泵动作累计时间			
FRn.n	风扇马达动作累计时间			
r E F.	冷冻机动作累计时间			
dru.	运行累计时间			
5 E.O I	键盘锁定	OFF	5.5章	
5 E.O 2	运行开始计时器	0. OH	56音	
5 E.O 3	运行停止计时器\	0. OH	0.04	
5 E.O Y	READY 模式	OFF		
5 E.O 5	READY 带宽	0.0°C (0.0°F)	5.7章	
5 E.O 6	READY 时间	10 秒		
<u>5 E.O 7</u>	补偿模式	OFF	5.8章	
5 E.O 8	补偿温度	0.0℃ (0.0°F)	0.0 +	
5 E.O 9	停电复位	OFF	5.9章	
5 E. I D	防止冻结	OFF	5.10章	
5 E. I I	按键音	ON	5.11 章	设定菜单
5 E. 1 2	温度单位	C	5.12 章	
<u>5 E. I 3</u>	压力甲位 	MPa	5.13章	
<u>5 E. 1 4</u>	数据初始化	NO	5.16章	
<u>5 E. I S</u>	泉动作影计时间初始化	NO		
<u>5 E. 1 6</u>	风扇马达动作家计时间初始化	NO	5.17 章	
<u>5 E. I 7</u>	冷冻机动作素计时间初始化	NO		
<u>5 E. I B</u>	仕选坝【排水槽组件】	UFF	5.20 草	
<u>5 E. 19</u>	仕述坝【电阻率传感器】     土 年四	UFF	5.21 草	
<u>5 E.2 D</u>	木便用	—	—	
<u>5 E.2 1</u>	木伊用	—	—	
<u>5 E.2 2</u>	木便用	—	—	

表 5.1-1 参数一览表 (1/3)

显示			项目	初期值 (出厂设定)	参照处	范畴
R 5.0 I	报	警蜂鸣音	2	ON	5.14章	
R 5.02	储	储液箱液面低下的报警		A. STP		
R 5.03	循	环液吐出	温度超上限时的报警	A. RUN		
R 5.04	循	盾环液吐出温度报警上限		45.0℃ (113.0°F)	5 15 音	
R 5.05	循	环液吐出	温度超下限时的报警	A. RUN	0.10 平	
<u>R 5.0 6</u>	循	环液吐出	温度报警下限	1. 0℃ (33. 8°F)		
R 5.07	循	环液吐出	压力超上限时的报警	A. RUN		
R 5.0 B	循	环液吐出	压力报警上限	0.50MPa(73PSI)		
<u>85.09</u>	循	环液吐出	压力超下限时的报警	A. RUN	_	
R 5. I D	循	环液吐出	压力报警下限	0.05MPa(7PSI)	_	报警设定菜单
<u>R 5. 1 1</u>	通	盲错误的	报警	OFF	_	
<u>85.12</u>	通	盲错误的	旧监视时间	30 秒	_	
R 5. 1 3	触	点输入信	号1检测的报警	A. STP		
<u>R 5. 1 4</u>	触	点输入信	号2检测的报警	A. STP	5.15章	
R 5. 15	DC	线熔断者	器断开的报警	A. STP	_	
R 5. 1 6	漏	水的报警		A. STP	_	
<u>R5.17</u>	电	阻率超上	限值时的报警	OFF	_	
R 5. 1 8	电	阻率的上	限值	4.5MΩ·cm	_	
R 5. 19	电	阻率超下	限值时的报警	OFF		
R 5.2 D	电	阻率的下	限值	0.2MΩ·cm		
<u>[ o.0  </u>	通	盲模式		LOC	_	
<u> </u>		串行协	议	MDBS	_	
<u>[ o.0 ]</u>		通信规	格	485	_	
<u>[ o.0 4</u>		RS-485	终端	OFF	_	
<u> </u>		Mod	子局地址	1		
C o.0 6		bus	通信速度	19.2		
[ 0.0 ]	串行		子局地址	1		
<u> </u>	1] 诵	<u> </u>	通信速度	9.6		
<u>[ o.0 9</u>	信	间易	BCC	ON		
<u>[ o.   []</u>		通	数据长	8BIT		
<u>[ o.    </u>		信	奇偶校验	NON		
<u> </u>		议议	停止位长	2BIT	5.18章	通信设定菜单
<u>[ o. ] 3</u>			响应时间延缓	0		
<u> </u>			通信范围	RW		
<u>E o. 15</u>		触点输	入信号1	RUN		
<u> </u>		触点输	入信号1形态	ALT		
[ 0. 17	触占	触点输	入信号 1 读取延迟计时	0		
	输	器 (延	迟时间)		4	
<u>[ o.   8</u>	À	触点输	入信号10FF检测计时器	0	4	
<u>[ o. 19</u>	输出	触点输	入信号 2	OFF	4	
[ 0.20	信	触点输	入信号2形态	ALT	4	
[ 0.2 ]	号	触点输 器(延	入信号 2 读取延迟计时 迟时间)	0		
<u> </u>		触点输	入信号20FF检测计时器	0		

表 5.1-2 参数一览表 (2/3)

显示	项目	初期值 (出厂设定)	参照处	范畴
[ 0.23	触点输出1功能	RUN		
[ 0.24	触点输出1动作	А		
[ 0.25	触点输出1选择报警	AL. 01		
[ 0.25	触点输出2功能	RMT		
[ 0.2]	触点输出2动作	А	5.18章	通信设定菜单
<u>[ o. 2 8</u>	触点输出2选择报警	AL. 01		
[ 0.29	触点输出3功能	ALM		
[ 0.30	触点输出3动作	В		
[ 0.3 ]	触点输出3选择报警	AL. 01		

表 5.1-3 参数一览表 (3/3)

# 5.2 主画面

#### 5.2.1 关于主画面

显示循环液的现在温度和设定温度的基本画面。在本画面进行设定温度的变更。

#### 5.2.2 主画面的显示内容

主画面的显示内容如下。 显示循环液吐出现在温度 1. 把电源开关 ON。 数字显示部显示现在温度和设定温度。 ※发生报警时会显示报警画面(参考5.3)。 ד ק **П**• - 现在温度 PV 20.0• 设定温度 SV 循環液温度 設定 2. 按 [▼] [▲] 键,变更设定温度。 变更后,按[SEL]键决定。 ※在变更设定值时,设定值会闪烁。 ※若不按「SEL]键,3S后自动设定为变更后的值。 显示 循环液吐出压力 **3.** 按 [SEL] 键。 数字显示部会显示循环液吐出口压力。 P PV Π. ł **3**• 循环液吐出压力 SV 显示 电阻率 **4.** 按[SEL]键。 数字显示部会显示电阻率。



※只有另外购入电阻率传感器组件【型号: HRS-DI001】的客户才能使用的功能。未设定时电阻率会显示「---」。
 ※电阻率的单位是「MΩ·cm」。

※电阻率的显示范围是 0.0~4.5 MΩ·cm。超过 4.5 MΩ·cm 时在「4.5」闪烁显示。

# 5.3 报警显示菜单

#### 5.3.1 关于报警显示菜单

发生报警时会显示报警画面。 ※未发生报警时,不能进行报警显示菜单的操作。 ※报警内容请参考第6章。

#### 5.3.2 报警显示菜单的显示内容

发生报警时会显示报警画面。发生多项报警时显示最新报警。 每按[SEL]键一次,就会显示下一个新报警。



报警解除后会显示主画面。



发生报警时按 [MENU] 键, 就会显示主画面。



再次按 [MENU] 键, 就会显示报警画面。

HRS050 Series

## 5.4 检查监视菜单

#### 5.4.1 关于检查监视菜单

作为每日检查的内容,能够确认产品的温度、压力和动作积累时间。请用于客 户的日检查项目的确认。

#### 5.4.2 检查监视菜单的确认方法

检查监视菜单的确认项目说明如下表所示。

表示	项目	内容
<u>E I.</u>	循环液吐出口温度	显示循环液吐出口的温度。 是不考虑补偿的温度。
Ł Z.	循环液返回口温度	显示循环液返回口的温度。
<u>Е</u> .	冷冻机吸入温度	显示冷冻机吸入口的温度。
P I.	循环液吐出口压力	显示循环液吐出口的压力。
P h.	冷媒回路高压压力	显示冷媒回路高压侧的压力。
PL.	冷媒回路低压压力	显示冷媒回路低压侧的压力。
d I.	电阻率	显示电阻率。
PUñP	泵动作累计时间	显示泵动作的累计时间。
EBOŌ	风扇马达动作累计时间	显示风扇马达动作的累计时间。
		(仅限空冷冷冻式)
r E F.	冷冻机动作累计时间	显示冷冻机动作的累计时间。
dru.	运行累计时间	显示运行的累计时间。

表 5.4-1 检查监视菜单确认项目	一览
--------------------	----

循环液吐出温度 确认

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。

数字显示部分显示循环液吐出温度「上\_\_\_\_」的画面。



显示从本产品向客户设备送水的循环液吐出口温度。是不考虑补偿温度的温度。

SV

г п ч

循环液返回口温度 确认

**2.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液返回口温度的画面。



显示从客户设备返回的循环液返回口的温度。

冷冻机吸入温度 确认





※ 是只对另外购买了电阻率传感器组件【型号: HRS-DI001】的客户有用的功能。

泵动作累计时间 确认





泵动作累计时间的显示请参考下表。

	表 5.4-2 时间显示一览
累计时间	显示值
0小时~999小时	$\square$ h $\sim$ 999 h
1,000 小时~99,999 小时	1 h h ~ 9 9 h h
100,000 小时	返回 0 ト

泵动作累计时间超过 8000 小时 ( **B** h h ) 时,会发生 AL28 泵维护的报警。详细内容请 参考第6章。

风扇马达动作累计时间 确认

**9.** 按 [SEL] 键 1 次。 数字显示部分显示风扇马达动作累计时间的画面。



风扇马达动作累计时间的显示请参考表 5.4-2。

风扇马达动作累计时间超过2万小时(**20hh**)时,会发生AL29风扇马达维护的报警。详细内容请参考第6章。

水冷冷冻式时,因为没有风扇马达,数字显示部分的累计时间显示为 ----。 而且,不会发生 AL29 风扇马达维护的报警。

冷冻机动作累计时间 确认

**10.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示冷冻机动作累计时间的画面。



冷冻机动作累计时间的显示请参考表 5.4-2。

冷冻机动作累计时间超过 5 万小时(**50 h h**)时,会发生 AL30 冷冻机维护的报警。 详细内容请参考第 6 章。

运行累计时间 确认

**11.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示运行累计时间的画面。



运行累计时间的显示请参考表 5.4-2。

# 5.5 键盘锁定

#### 5.5.1 关于键盘锁定

锁定键盘可以防止因操作者误操作而导致设定值被变更,键盘锁定后不能进行 设定。但,即使锁定了键盘按「RUN/STOP」键,运行开始/停止仍然有效。

键盘锁定状态下,按[▲]键和[▼]键变更设定值时,画面将显示Lo[5] 1秒钟时间,设定值无法变更。如下所示。





## 5.5.2 键盘锁定的设定•确认方法

键盘锁定的设定项目说明及初始值如下表所示。

表	5.5-1	键盘锁定的设定项目-	一览

表示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E.O 1	键盘锁定	设定键盘锁定。 键盘锁定设定为 0N 时,其他设定不能实施。	OFF

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。

重复操作直到数字显示部分显示键盘锁定「5E.01」的设定画面为止。



键盘锁定 设定・确认

2. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择「0N」,按「SEL」键确定。

表 5.5-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	键盘锁定功能 OFF	0
0 0	键盘锁定功能 ON	

**3.** 按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。



# 5.6 运行开始、运行停止计时器功能

#### 5.6.1 关于运行开始、运行停止计时器功能

经过设定时间后自动开始运行或自动停止运行的功能。能够配合客户的作业时间进行准备。请事先设定循环液的温度。

「运行开始计时器」是经过了设定时间后即开始运行的功能。 「运行停止计时器」是经过了设定时间后即停止运行的功能。 「运行开始计时器」和「运行停止计时器」可以组合使用。设定时间均以 0.5 小时为单位,最大可设定到 99.5 小时。

#### 【使用通信功能时】

通信模式是 DIO REMOTE、SERIAL 模式时,本功能无效。DIO REMOTE、SERIAL 模式的运行/停止的信号优先。

●运行开始计时器

·经过设定时间即开始运行。

若已在运行中或泵在运行时,即使经过设定时间,本功能也不起作用。 运行开始的条件是可正常动作的状态,所以不会发生报警。

·设定运行开始计时器后,[①]灯点亮。按照运行开始计时器开始运行后, [①]灯熄灭。

但是,设定了运行停止计时器后,[④]灯不熄灭。

- •切断主电源或发生停电时,运行开始时间被解除。请重新设定。
- ●运行停止时间
  - ·设定运行停止时间后,[①]灯点亮。按照运行停止计时器停止运行后,[①] 灯熄灭。

但是,设定运行开始计时器后,[④]灯不熄灭。

•切断主电源或发生停电时,运行停止计时器的设定被解除。请重新设定。

#### 计时器设定例

运行开始计时器 /	现在	1H   停止	2H   .状态	3H	4H 	5H 运行「	6H   	7H 	8H 
				<b>↑</b> 运	行开始				
运行停止计时器 设定3小时后停止	现在	1H   运行中:	2H   状态	3Н	4H I	5H   停止	6H   状态	7H 	8H 
				<b>↑</b> 运	行停止				
运行开始计时器+ 运行停止计时器 设定2小时后开始	现在	1H   	2H 広	3H   运行	4H   「中状态	5H 	6H     停」	7H   上状态	8H 
设定 5.5 小时后停止			↑运行	亍开始			运行停」	Ŀ	-
运行停止计时器+ 运行开始计时器 设定2小时后停止 设定5.5小时后开始	现在 	1H   中状态	2H ま ↑ 运行	3H   停_	4H   止状态	5H 	6H   运行 运行开好	7H 	8H   ••••

#### 注意



- 请在电源 0N 的状态下设定。
- 解除了开始、停止计时器的设定后,下次再使用计时器时请重新设定。
- 切断电源开关和元电源(客户的电源设备)或发生停电时,运行开始计时器 被解除。请重新设定。

## 5.6.2 运行开始、运行停止计时器功能的设定•确认方法

运行开始、运行停止计时器的设定项目说明及初始值如下表所示。

表 5.6-1 运行开	台、运行停止计时器的设定项目一员	览
-------------	------------------	---

表示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E.O 2	运行开始计时器	设定运行开始的时间。	0. OH
5 E.O 3	运行停止计时器	设定运行停止的时间。	0. OH

运行开始计时器和运行停止计时器的设定•确认连着说明的,请选择您所使用的计时器的设定•确认内容。

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。 重复操作直到数字显示部分显示键盘锁定「5E.01」的设定画面。 长按 长按 [MENU] [MENU] PV PV PV П SV SV 运行开始计时器 设定•确认 **2.** 按 [SEL] 键 1 次。 数字显示部分显示运行开始计时器的设定画面。 П 2

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择运行开始计时器,按「SEL」键确认。

表 5.6-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
0.0 h	计时器 OFF	0
0.5 h ~ 9 9.5 h	经过设定时间后开始运行。 设定单位为 0.5 小时。	

例) 在昨日的 PM5: 30 设定了经过 14 个小时后(次日的 AM7: 30) 开始运行,设定画面如下 所示。

5	Ε	. [	]	2	
PV	1	Ч.	0	h	
	SV				

PV

SV

Π Ь

! !

运行停止计时器 设定•确认

4. 按 [SEL] 键 1 次。
 数字显示部分显示运行停止计时器的设定画面。



5. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择运行停止计时器,按「SEL」键确认。

	表 5.6-3 设定值一览	
设定值	说明	初始值 (出厂设定)
0.0 h	计时器 OFF	0
0.5 h ~ 9 9.5 h	经过设定时间后停止运行 设定单位为 0.5 小时	

例)在 PM4:30 设定了经过1小时30分后(PM6:00)停止运行,设定画面如下所示。

**6.** 按 [MENU] 键 1 次。 返回显示循环液温度的画面。

**7.** 设定了运行开始计时器后,请保持通电,经过了设定时间后运行开始。 设定了运行停止计时器后,可以保持运行状态,经过了设定时间后运行停止。

# 5.7 准备完了信号(TEMP READY)功能 5.7.1 关于准备完了信号(TEMP READY)功能

针对循环液设定温度设定带宽(上下限温度范围),若循环液温度在带宽(上 下限温度范围)内,当温度达到客户设定温度时会发出通知的功能。产品出厂 时设定此功能无效。

#### 【要 点】

本功能是选择触点输入输出、串行通信的通信功能时能够使用的功能。详细说明请参考使用说明书-通信功能篇。

例如下所示。

循环液设定温度	:	20℃
READY 带宽(上下限温度范围)	:	±2℃
READY 时间	:	60秒

从循环液温度达到 18℃~22℃开始,60 秒后进入准备完了状态。



## 5.7.2 准备完了信号(TEMP READY)功能的设定•确认方法

准备完了信号(TEMP READY)的设定项目说明及初始值如下表所示。

表示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E.O 4	READY 模式	设定准备完了信号(TEMP READY)。	OFF
<u>5 E.O 5</u>	READY 带宽 (上下限温度范围)	设定准备完了信号的温度。	0.0℃
5 E. D 6	READY 时间	设定准备完了信号的时间。	10 秒

表 5.7-1 准备完了信号(TEMP READY)的设定项目一览

■ 长按 [MENU] 键 重复操作直到数 <sup>4</sup> ■ <b>2 3. 4</b> ■ <b>2 0. 0</b> SV	(2秒)。 字显示部分量 长按 [MENU]	显示键盘锁定「 <u>5 E.O</u> <b>上 I.</b> PV <u>2 3. 4</u> SV	□」的设定画 长按 [MENU]	重面。 <b>「<u>5 E.0 1</u></b> PV <u>o F F</u> SV
READY 模式 设定・确认 <b>2.</b> 按 [SEL] 键 3 役 数字显示部分显示	欠。 示 RFADY 模式	竹的设定画面。		
PV OFF SV				

表 5.7-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	准备完了信号(TEMP READY)功能 OFF	0
0 0	准备完了信号(TEMP READY)功能 ON	

READY 带宽 设定•确认

**4.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示 READY 带宽(上下限温度范围)的设定画面。



**5.** 按 [▲] 键和 [▼] 键按照下表设定 READY 带宽(上下限温度范围),按「SEL」键确定。 表 5.7-3 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	READY 模式设定为 OFF 时,不能进行设定 · 确认	
摄氏时 <u>0.0</u> ~ <u>5.0</u>	针对循环液设定温度设定 READY 带宽(上下限 温度范围) 温度单位摄氏:设定单位为0.1℃	0. 0
华氏时 0.0 ~ <b>9</b> .0	温度单位华式:设定单位为 0.1°F	0. 0

READY 时间 设定・确认

**6.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示 READY 时间的设定画面。



**7.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 READY 时间,按「SEL」键确定。

表 5.7-4 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	READY 模式设定为 OFF 时,不能进行设定 ·确认	
10 ~ 9999	设定到达时间 设定单位为1秒	10

**8.** 按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。



# 5.8 补偿功能

## 5.8.1 关于补偿功能

是通过补偿温度修正循环液吐出温度的功能。

根据安装环境有可能使本产品和客户设备间产生温度差异。为了修正此差异,预备了3种补偿功能(MODE1~3)。产品出厂时设定本功能无效。

#### 【使用通信功能时】

用串行通信发送的循环液温度即就是本产品所显示的循环液温度(补偿后的循环液温度)。

#### ●温度差异的例

即使循环液的吐出温度达到 30℃,在运送到客户侧设备的途中因放热 1℃,最终到达客户设备侧的循环液温度为 29℃。



MODE	说明
MODE1	进行温度控制,使循环液的吐出温度等于循环液设定温度+补 偿温度。且,循环液的显示温度即循环液的吐出温度。
MODE2	进行温度控制,使循环液的吐出温度等于循环液设定温度。且, 循环液显示温度即循环液吐出温度+补偿温度。
MODE3	进行温度控制,使循环液的吐出温度等于循环液设定温度+补 偿温度。且,循环液显示温度即循环液吐出温度-0FFSET值。
OFF	进行温度控制,使循环液的吐出温度等于循环液温度设定值。

■MODE 1的例

补偿温度设定为1℃时,本产品会以31℃(循环液设定温度+补偿温度)为目标进行温度控制。 虽然吐出温度为31℃,途中放热1℃,到达客户侧设备的循环液温度为30℃,所以客户侧设 备是设定温度。但循环液显示温度和通信数据是31℃。



■MODE 2的例

补偿温度设定为-1℃时,循环液显示温度和通信温度为 29℃(循环液的吐出温度+补偿温度), 与客户侧的设备循环液的温度一致。



■MODE 3 的例

补偿温度设定为1℃时,本产品以31℃(循环液设定温度+补偿温度)为目标进行温度控制。 虽然吐出温度为31℃,途中放热1℃,到客户侧设备的循环液温度为30℃,即设定温度。且, 循环液显示温度和通信数据也会是30℃,即与客户侧设备的循环液温度一致。



## 5.8.2 补偿功能的设定/确认方法

补偿功能的设定项目及初期值如下表所述。

显示	项目	内容	初期值 (出厂设定)
5 E.O 7	补偿模式	设定补偿模式。	OFF
5 E. D 8	补偿温度	设定补偿温度。	0.0°C

表 5.8-1 补偿功能设定项目一览

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。

反复操作直到在数字显示部显示键盘锁定「5 E.0 1」的设定画面。



**2.** 按 [SEL] 键 6 次。

数字显示部会显示补偿模式的设定画面。

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择补偿模式后按「SEL」键确定。

表 5.8-1 設定值一覧

设定值	说明	初期值 (出厂设定)
oFF	补偿功能 OFF	0
nd I	补偿模式1	
<u>5 b ñ</u>	补偿模式 2	
E b ñ	补偿模式 3	

#### 补偿温度 设定•确认

**4.** 按 [SEL] 键 1 次。 数字显示部分会显示补偿温度的设定画面。



**5.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择补偿温度后按「SEL」键确定。

表 5.8-3 设定值一览		
设定值	说明	初期值 (出厂设定)
•	补偿模式设定为 OFF 时不能进行设定/确认。	
摄氏温度时 -20.0 ~ 20.0	设定补偿温度 温度单位摄氏:设定温度是 0.1℃单位 温度单位华氏:设定温度是 0.1°F 单位	0. 0
华氏温度时 - 3 6.0 ~ 3 6.0		0. 0



**6.** 按1回[MENU]键。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。


# 5.9 停电复位功能

### 5.9.1 停电复位功能

因停电等原因电源被切断,再次通电后能够在切断前的状态下开始运行的功能。

#### 【使用通信功能时】

通信模式是 DIO REMOTE、SERIAL 模式(MODBUS)时,本功能不起作用,以 DIO REMOTE、SERIAL 模式(MODBUS)的运行/停止信号为优先。

停电复位被设定时, [<sup>②</sup>]指示灯亮。出厂时的设定为功能 0FF。

### 5.9.2 停电复位功能的设定•确认方法

停电复位的设定项目说明及初始值如下所示。

表 5.9-1 停电复位设定项目一览

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E.O 9	停电复位	设定停电复位	OFF

**1.** 长按 [MENU] 键 (2 秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「5 E.0 1」的设定画面为止。



**2.** 按 [SEL] 键 8 次。

数字显示部分显示停电复位的设定画面。

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择停电复位再按「SEL」键确定。

表 5.9-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	停电复位功能 OFF	0
0 0	停电复位功能 ON	

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。

# 5.10 防止冻结功能

### 5.10.1 关于防止冻结功能

本产品能够防止冬季循环液的冻结。根据安装和使用环境(使用时期、天气等)的变化,若担心发生冻结,请事先设定本功能。

- ●循环液温度降为3℃以下时,泵自动运行。
- 泵运行后,靠泵的动力加热循环液。
   循环液的温度上升到5℃后,泵自动停止。
- 泵反复进行自动运行/停止,使循环液温度保持在3℃~5℃内,防止冻结。
- 设定了防止冻结功能后,再按[RUN/STOP]键3秒即可解除防止冻结功能。 3秒以内再次按[RUN/STOP]键,即在防止冻结功能设定的状态下,启动了本 产品。

设定了防止冻结后,待机期间(泵停止时)[RUN]灯每隔2秒闪一次。泵自动运行期间,[RUN]灯每隔0.3秒闪一次。产品出厂时,此项功能设定为0FF。



### 5.10.2 防止冻结功能的设定·确认方法

防止冻结的设定项目说明及初始值如下表所示。

		表 5.10-1 防止冻结设定项目一览	
显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E. 1 D	防止冻结	设定防止冻结。	OFF

**1.** 长按 [MENU] (2秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「56.01」的设定画面为止。



防止冻结 设定•确认

**2.** 按 [SEL] 键 9 次。

数字显示部分显示防止冻结的设定画面。



**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择防止冻结功能,按「SEL」键确定。

表 5.10-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
٥FF	防止冻结功能 OFF	0
	防止冻结功能 ON	

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。



## 5.11 按键音设定

### 5.11.1 关于按键音设定

设定操作显示面板的按键时确认音的有无。

产品出厂时设定是有按键音。

#### 5.11.2 按键音的设定•确认方法

按键音的设定项目及初始值如下表所示。

表 5.11-1 按键音设定项目一览				
显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)	
5 E. 1 1	按键音	设定按键音。	ON	

**1.** 长按 [MENU] 键(2 秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「**5E.01**」的设定画面为止。

23.4 PV 20.0 SV	长按 [MENU]	PV 2 3. 4 sv	长按 [MENU] □─〉	<b>5 E</b> . <b>D I</b> PV <b>o F F</b> SV
-----------------------	--------------	-----------------	---------------------	--------------------------------------------------

设定•确认 按键音

**2.** 按 [SEL] 键 10 次。

数字显示部分显示按键音的设定画面。

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择按键音,按「SEL」键设定。

表 5.11-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	无按键音	
0 0	有按键音	0

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。 返回主画面(显示循环液温度的画面)。

### 5.12 温度单位切换

#### 5.12.1 温度单位切换

本产品使用的温度单位可以选择摄氏(℃)或华氏(°F)。通过本设定可以选 定显示/输出的温度单位。产品出厂时的设定是摄氏(℃)。

### 5.12.2 温度单位切换的设定•确认方法

温度单位切换的设定项目及初始值如下表所示。

表 5.12-1 温度单位切换设定项目一览

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E. 1 Z	温度单位	设定温度单位。	°C

长按 [MENU] 键 (2 秒)。
 重复按键直到数字显示部分显示键锁定 [5 E.0 ] )的设定画面为止。



**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择温度单位,按「SEL」键确定。

表 5.12-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
Ľ	温度单位设定为摄氏(℃)	0
F	温度单位设定为华氏( <sup>°</sup> F)	

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。

SV



## 5.13 压力单位切换

### 5.13.1 关于压力单位切换

本产品使用的压力单位可以设定为 MPa 或 PSI。通过本设定可以选定显示/输出的压力的单位。产品出厂时的设定是 MPa。

#### 5.13.2 压力单位切换的设定·确认方法

压力单位切换的设定项目及初始值如下表所示。

表 5.13-1 压力单位切换设定项目一览

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E. 1 3	压力单位	设定压力单位。	MPa

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「5 E.0 1」的设定画面为止。



数字显示部分显示压力单位的设定画面。

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择压力单位,按「SEL」键确定。

表 5.13-2 设定值一览

说明	初始祖 (出厂设定)
压力单位设定为 MPa	0
压力单位设定为 PSI	
+	<b>说明</b> 运力单位设定为 MPa 运力单位设定为 PSI

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。



### 5.14报警器蜂鸣音设定

### 5.14.1 关于报警器蜂鸣音设定

设定报警发生时报警蜂鸣音的有无。

产品出厂时的设定是有蜂鸣音。

### 5.14.2 报警器蜂鸣音的设定•确认方法

报警器蜂鸣音的设定项目及初始值如下表所示。

	表	5.14-1 报警器蜂鸣音设定项目一览	
显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
R 5.0 I	报警器蜂鸣音	设定报警器蜂鸣音。	ON

长按 [MENU] 键(2秒)。
 重复按键直到数字显示部分显示报警器蜂鸣音 [85.01] 的设定画面为止。



**2.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择报警器蜂鸣音,按「SEL」确定。

表 5.14-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	无报警蜂鸣音	
0 0	有报警蜂鸣音	0
o F F	无报警蜂鸣音       有报警蜂鸣音	0

**3.** 按 [MENU] 键 1 次。

### 5.15报警器定制功能

#### 5.15.1 关于报警器定制功能

本产品发生报警时的动作以及发生的临界值可以定制。请根据客户的用途设定。可定制的报警如下所示。

●AL01 储液箱液面低下(参考表 5.15-3)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行或继续运行。

产品出厂时设定为「停止运行」。

●AL03 循环液吐出温度超上限(参考表 5.15-4、表 5.15-5)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「继续运行」。 临界值变更:可以变更发生本报警的设定温度。

产品出厂时设定为「45.0℃」。

●AL04 循环液吐出温度超下限(参考表 5.15-6、表 5.15-7)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「继续运行」。

临界值变更:可以变更发生本报警的设定温度。 产品出厂时设定为「1.0℃」。

●AL08 循环液吐出压力超上限(参考表 5.15-8、表 5.15-9)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「继续运行」。 临界值变更:可以变更发生本报警的设定压力。 产品出厂时设定为「0.50MPa」。

●AL09 循环液吐出压力超下限(参考表 5.15-10、表 5.15-11)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「继续运行」。 临界值变更:可以变更发生本报警的设定压力。 产品出厂时设定为「0.05MPa」。 ●AL19 通信错误(参考表 5.15-12、表 5.15-13)

- 发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。
  - 产品出厂时设定为「不检测」。
- 临界值变更:可以变更发生本报警的设定时间。 产品出厂时设定为「30秒」。
- ●AL31 触点输入信号1 检测(参考表 5.15-14)
  - 发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「停止运行」。
- ●AL32 触点输入信号2检测(参考表 5.15-15)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「停止运行」。

●AL21 DC 线路保险丝熔断(参考表 5.15-16)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行或继续运行。

产品出厂时设定为「停止运行」。

●AL33 漏水(参考表 5.15-17)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行或继续运行。

产品出厂时设定为「停止运行」。

●AL34 电阻率超上限(参考表 5.15-18、表 5.15-19)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「不检测」。

临界值变更:可以变更发生本报警的设定电阻率。 产品出厂时设定为「4.5MΩ·cm」。

●AL35 电阻率超下限(参考表 5.15-20、表 5.15-21)

发生动作:发生本报警时,如果是在运行中,可以选择停止运行、继续运 行、或不检测本报警。 产品出厂时设定为「不检测」。

临界值变更:可以变更发生本报警的设定电阻率。 产品出厂时设定为「0.2MΩ•cm」。





报警「AL01 储液箱液面低下」出厂时的设定是停止运行。客户使用时若设 定为继续运行,请在发生报警后及时补充循环液。如果在未及时补充循环液 的情况下继续运行可能会导致故障。

## 5.15.2 报警器定制功能的设定•确认方法

报警器定制功能的设定项目说明以及初始值如下表所示。

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
R 5.0 2	储液箱液面低下时的 切换	设定报警编号 AL01「储液箱液面低下」报警发 生时的动作。	A. STP
R 5.0 3	循环液吐出温度超上 限时的切换	设定报警编号 AL03「循环液吐出温度超上限」 报警发生时的动作。	A. RUN
<u>R 5.0 4</u>	循环液吐出温度的上 限温度	设定报警编号 AL03「循环液吐出温度超上限」 报警检测温度。 超出本温度,发生报警。	45.0℃ (113.0°F)
<u>R 5.0 5</u>	循环液吐出温度超下 限时的切换	设定报警编号 AL04「循环液吐出温度超下限」 报警发生时的动作。	A. RUN
<u>R 5.0 6</u>	循环液吐出温度的下 限温度	设定报警编号 AL04「循环液吐出温度超下限」 报警检测温度。 低于本温度,发生报警。	1.0℃ (33.8°F)
R 5.0 7	循环液吐出压力超上 限时的切换	设定报警编号 AL08「循环液吐出压力超上限」 报警发生时的动作。	A. RUN
<u>A 5.0 8</u>	循环液吐出压力的上 限压力	设定报警编号 AL08「循环液吐出压力超上限」 报警检测压力。 超出本压力值,发生报警。	0.50MPa (73PSI)
R 5.09	循环液吐出压力超下 限时的切换	设定报警编号 AL09「循环液吐出压力超下限」 报警发生时的动作。	A. RUN
<u>R 5. I D</u>	循环液吐出压力的下 限压力	设定报警编号 AL09「循环液吐出压力超下限」 报警检测压力。 低于本压力值,发生报警。	0.05MPa (7PSI)
R 5. 1 1	通信错误时的切换	设定报警编号 AL19「通信错误」报警发生时的动作。	OFF
R 5. 1 2	通信错误的监视时间	设定报警编号 AL19 「通信错误」报警监视时间。 超出本监视时间时,发生报警。	30 秒
R 5. I 3	触点输入信号 1 检测 时的切换	设定报警编号 AL31「触点输入信号 1 检测」报 警发生时的动作。	A. STP
<u>R 5. 1 4</u>	触点输入信号 2 检测 时的切换	设定报警编号 AL32「触点输入信号 2 检测」报 警发生时的动作。	A. STP
<u>R 5. I 5</u>	DC 线路保险丝熔断时 的切换	设定报警编号 AL21 「DC 线路保险丝熔断」报警 发生时的动作。	A. STP
<u>85.16</u>	漏水时的切换	设定报警编号 AL33 「漏水」报警发生时的动作。	A. STP **1
<u>R 5. I 7</u>	电阻率超上限时的切 换	设定报警编号 AL34「电阻率超上限」报警发生时的动作。	OFF *2
<u>R 5. I 8</u>	电阻率的上限值	设定报警编号 AL34「电阻率超上限」报警检测 水平值。 超出本水平值时,发生报警。	4.5MΩ•cm *2

表 5.15-1	报警器定制设定项目一览	(1/2)
----------	-------------	-------

表 5.15−2 报警定制设定项目一览(2/2)				
显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)	
R 5. 19	电阻率超下限时的切 换	设定报警编号 AL35「电阻率超下限」报警发生时的动作。	OFF <sup>**2</sup>	
A 2.2 D	电阻率的下限值	设定报警编号 AL35「电阻率超下限」报警检测 水平。 低于本水平值,发生报警。	0. 2MΩ • cm <sup>**2</sup>	
>>/1 此话日日共日母时更了排业排俎供【日乘UD0_WI_000】 药克古士田药共补				

※1:此项是只对另外购买了排水槽组件【品番:HRS-WL002】的客户有用的功能。

※2:此项是只对另外购买了电阻率组件【品番: HRS-DI001】的客户有用的功能。



储液箱液面低下的切换 设定•确认

**2.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示储液箱液面低下时切换的设定画面。



**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择储液箱液面低下的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-3 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	0

循环液吐出温度超上限时的切换 设定•确认

**4.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出温度超上限时切换的设定画面。



5. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出温度超上限时的切换,按「SEL」键确定。 表 5. 15-4 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
o F F	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	0
R.SEP	发生本报警时停止运行	

循环液吐出温度的上限温度 设定·确认

**6.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出温度的上限温度设定画面。



7. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出温度的上限温度,按「SEL」键确定。 表 5.15-5 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	循环液吐出温度超上限的切换设定为 0FF 时, 不能进行设定•确认的操作。	
摄氏单位	设定循环液吐出温度的上限温度。	
	温度单位摄氏:设定单位是 0.1℃ 温度单位化氏,设定单位是 0.1°F	<u>45.0</u>
<u>华</u> 氏单位	血及中世十代: 反足中世足 0.1 1	
~		1 1 3.0

循环液吐出温度超下限时的切换 设定·确认

**8.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出温度超下限时切换的设定画面。

9. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出温度超下限时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-6 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
٥FF	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	0
R.SEP	发生本报警时停止运行	

循环液吐出温度的下限温度 设定·确认

**10.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出温度的下限温度设定画面。



**11.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出温度的下限温度,按「SEL」键确定。

	衣 5.15-7 反足值 见	
设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	循环液吐出温度超下限时的切换设定为0FF时, 不能进行设定•确认的操作。	
摄氏单位 <u>I.0</u> ~ <u>39.0</u>	设定循环液吐出温度的下限温度。 温度单位摄氏:设定单位是 0.1℃ 温度单位华氏:设定单位是 0.1°F	1. 0
华氏单位 33.8 ~ 102.2		33.8

循环液吐出压力超上限时的切换 设定•确认

**12.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出压力超上限时切换的设定画面。

<b>R</b>	<b>5</b> . 8		7
PV	<b>R</b> . r	IJ	n
	SV		

**13.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出压力超上限时的切换,按「SEL」键确定。 表 5.15-8 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	0
R.SEP	发生本报警时停止运行	

循环液吐出压力的上限压力 设定·确认

**14.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出压力的上限压力设定画面。



**15.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出压力的上限压力,按「SEL」键确定。 表 5.15-9 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	循环液吐出压力超上限时的切换设定为0FF时, 不能进行设定•确认的操作。	
MPa时 <u>0.05</u> ~ <u>0.50</u>	设定循环液吐出压力的上限压力	0.50
PSI 时 一 一 了 3	压力单位 MPa: 设定单位是 0.01MPa 压力单位 PSI: 设定单位是 1PSI	73

循环液吐出压力超下限时的切换 设定·确认

**16.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示循环液吐出压力超下限时切换的设定画面。

**17.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出压力超下限时的切换,按「SEL」键确定。 表 5.15-10 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	0
R.SEP	发生本报警时停止运行	

循环液吐出压力的下限压力 设定•确认

**18.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示循环液吐出压力的下限压力的设定画面。



**19.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择循环液吐出压力的下限压力,按「SEL」键确定。 表 5.15-11 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	循环液吐出压力超下限时的切换设定为0FF时, 不能进行设定。确认的操作。	
MPa时 0.05 ~ 0.50	设定循环液吐出压力的下限压力	0.05
PSI 时 ~ ~ <b>7 3</b>	压力单位 MPa: 设定单位是 0.01MPa 压力单位 PSI: 设定单位是 1PSI	7

通信错误时的切换 设定 · 确认

**20.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示通信错误时切换的设定画面。



**21.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信错误时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-12 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	不检测本报警	0
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	

通信错误的监视时间 设定·确认

**22.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示通信错误监视时间的设定画面。



**23.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信错误的监视时间,按「SEL」键确定。

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	通信错误时的切换设定为 0FF 时,不能进行设定•确认的操作。	
30 ~ 600	设定通信错误的监视时间,设定单位为1秒。	<b>3</b> 0

触点输入信号1检测时的切换 设定·确认

**24.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示触点输入信号1检测时切换的设定画面。



**25.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 1 检测时的切换,按「SEL」键确定。 表 5.15-14 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	0

触点输入信号2检测时的切换 设定·确认

**26.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号2检测时切换的设定画面。



**27.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 2 检测时的切换,按「SEL」键确定。 表 5.15-15 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	不检测本报警	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	0

**28.**按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。

	23.4
PV	2 0.0
	SV

DC 线路保险丝熔断时的切换 设定•确认

**29.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示 DC 线路保险丝熔断时切换的设定画面。

**30.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 DC 线路保险丝熔断时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-16 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	0

漏水时的切换 设定·确认

**31.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示漏水时切换的设定画面。

**R** 5. 1 6 <sup>PV</sup> <u>R. 5 E P</u> sv

**32.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择漏水时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-17 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	漏水任选项设定为 0FF 时,不能进行设定•确 认的操作。	
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	
R.SEP	发生本报警时停止运行	0

电阻率超上限时的切换 设定 · 确认

**33.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示电阻率超上限时的设定画面。



**34.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择电阻率超上限时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-18 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	电阻率任选项设定为 0FF 时,不能进行设定 • 确认的操作。	
oFF	不检测本报警	0
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	

电阻率的上限值 设定•确认

**35.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示电阻率上限值的设定画面。



**36.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择电阻率的上限值,按「SEL」键确定。

表 5.15-19 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	电阻率任选项设定为 0FF 时,电阻率超上限时 的切换为 0FF 时,不能进行设定•确认的操作。	
<u> </u>	设定电阻率的上限值。 设定单位为 0.1MΩ•cm	<u>4</u> .5

电阻率超下限时的切换 设定•确认

**37.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示电阻率超下限时的设定画面。



**38.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择电阻率超下限时的切换,按「SEL」键确定。

表 5.15-20 设定值一览		
设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	电阻率任选项设定为0FF时,不能进行设定•确 认的操作。	
o F F	不检测本报警	0
R.r.U.n	发生本报警时继续运行	

电阻率的下限值 设定•确认

**39.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示电阻率下限值的设定画面。



**40.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择电阻率的下限值,按「SEL」键确定。

表 5.15-21 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	电阻率任选项设定为 0FF 时,电阻率超下限时 的切换为 0FF 时,不能进行设定•确认的操作。	
2.0 ~ 2.0	设定电阻率的下限值。 设定单位为 0.1MΩ・cm	0. 2

**41.**按 [MENU] 键 1 次。



# 5.16 数据初始化功能

### 5.16.1 关于数据初始化功能

将客户设定的值恢复到购入时(产品出厂时)的设定值。但是,运行累计时间 不被初始化。



### 5.16.2 数据初始化功能的初始化方法

数据初始化的项目说明以及初始值如下表所示。

表 5.16-1 数据初始化项目一览				
显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)	
<u>5 E. 1 4</u>	数据初始化	对全部数据进行初始化。 (运行累计时间不被初始化)	NO	

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒) 以上。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「**5E.D**」」的设定画面为止。



数据初始化

**2.** 按 [SEL] 键 13 次。

数字显示部分显示数据初始化的画面。



**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 **УЕ**, 按「SEL」键确定。确定后, 全部数据被恢 复成出厂时的设定, 画面返回到主画面。

表 5.16-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
no	不初始化。	0
Y E S	全部数据初始化。	

# 5.17累计时间初始化功能

### 5.17.1 关于累计时间初始化功能

当本产品需要维护保养时会发生以下报警。

- (即使发生了报警,产品仍继续运行。)
- 泵维护保养(AL28):作动累计时间超过 20,000h 后发生。
- 风扇马达维护保养(AL29):作动累计时间超过 20,000h 后发生。 ※仅限风冷冷冻式的场合。
- 冷冻机维护保养(AL30): 作动累计时间超过 50,000h 后发生。

为了解除报警,需要将作动累计时间初始化。

更换零件后(请进行检测),请将累计时间初始化。重新计算累计时间。

### 5.17.2 累计时间初始化功能的初始化方法

各累计时间的初始化项目说明以及初始值如下表所示。

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
<u>5 E. 1 5</u>	泵作动累计时间初 始化	将泵作动的累计时间初始化。	NO
<u>5 E. 1 5</u>	风扇马达作动累计 时间初始化	将风扇马达作动的累计时间初始化。 (仅限风冷冷冻式的场合)	NO
<u>5 E. 1 7</u>	冷冻机作动累计时 间初始化	将冷冻机作动的累计时间初始化。	NO

表 5 17-1 各累计时间初始化项目一览

各累计时间的初始化方法说明如下,请用户参照相应的初始化项目说明实施初 始化。

长按

**1.** 长按 [MENU] 键 (2 秒) 以上。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「**5E.D**」的设定画面为止。









泵作动累计时间初始化

**2.** 按 [SEL] 键 14 次。

数字显示部分显示泵作动累计时间初始化的画面。

**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 **УЕ**, 按「SEL」键确定。确定后, 泵作动累计时 间被初始化, 画面返回到主画面。

表 5.17-2 设定值一览			
设定值	说明	初始值 (出厂设定)	
C 0	不初始化。	0	
<u> </u>	泵作动累计时间初始化。		

风扇马达作动累计时间初始化

**4.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示风扇马达作动累计时间初始化的画面。



**5.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 **УЕ5**, 按 [SEL]键确定。确定后,风扇马达作动 累计时间被初始化,画面返回到主画面。

表 5.17-3 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	不能初始化。	
C 0	不初始化。	0
<u> </u>	风扇马达作动累计时间初始化。	

冷冻机作动累计时间初始化

**6.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示冷冻机作动累计时间初始化的画面。



**7.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 **У € 5**, 按 [SEL]键确定。确定后,冷冻机作动累 计时间被初始化,画面返回到主画面。

表 5.17-4 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
n 0	不初始化。	0
4 E 5	冷冻机作动累计时间初始化。	

# 5.18 通信功能

5.18.1 通信功能

能够进行触点输入输出和串行通信。

详细说明请参照使用说明书 通信功能篇。

#### 5.18.2 通信功能的设定•确认方法

通信功能的设定项目说明以及初始值如下表所示。

表 5.18-1 通信功能设定项目一览

显示			项目	内容	初始值 (出厂设定)
[ 0.0 ]	通	信模式	<u>.</u> 4	设定本产品的通信模式。	LOC
5 O.o 3		串行证	通信协议	设定串行通信的协议。	MDBS
[ o. 0 3		通信#	规格	设定串行通信的规格。	485
[ o. [] 4		RS-48	35 终端	设定 RS-485 的终端。	OFF
C o. 0 S		Mod	子局地址	设定子局地址。	1
C o. 0 6		bus	通信速度	设定通信速度。	19.2
[ 0.0]	串行		子局地址	设定子局地址。	1
C o. 0 8	1] 诵	<u>k+-</u>	通信速度	设定通信速度。	9.6
[ 0.0 9	信	间易	BCC	设定有无错误检测代码。	ON
<u>[ o.   []</u>		通	数据长度	设定数据长度。	8BIT
<u>[ o.    </u>		信	奇偶校验	设定奇偶校验。	NON
<u>[ o. 12</u>		议	停止位长度	设定停止位的长度。	2BIT
<u>[ o. 13</u>			响应延迟时间	设定延迟响应信息发送的时间。	0
<u>[ o. 14</u>			通信范围	设定通信范围。	RW
<u>[ o. 15</u>		触点轴	输入信号1	设定触点输入信号1。	RUN
<u>E o. 15</u>		触点轴	输入信号1的形态	设定触点输入信号1的输入形态。	ALT
[0.17]		触点转 读取3	谕入信号 1 延迟计时器	设定触点输入信号1的读取延迟计时。	0
[ 0. 18		触点轴 OFF 枢	榆入信号1 佥测计时器	设定触点输入信号1的0FF检测计时。	0
C o. 19		触点轴	谕入信号2	设定触点输入信号2。	OFF
[ 0.20	奋击	触点轴	输入信号2的形态	设定触点输入信号2的输入形态。	ALT
[ 0.2 ]	融点输	触点转 读取3	谕入信号 2 延迟计时器	设定触点输入信号2的读取延迟计时。	0
[ 0.22	入输出	触点车 OFF 枢	谕入信号 2 佥测计时器	设定触点输入信号 2 的 0FF 检测计时。	0
[ o.23	通	触点轴	俞出1功能	设定触点输出1的输出信号功能。	RUN
[ 0.24	信	触点轴	諭出1动作	设定触点输出1的输出信号动作。	А
E o. 2 5		触点轴	俞出1选择报警	设定触点输出1的选择报警。	AL. 01
<u> </u>		触点轴	俞出2功能	设定触点输出2的输出信号功能。	RMT
[ 0.27		触点轴	諭出2动作	设定触点输出2的输出信号动作。	А
<u>[ o.28</u>		触点轴	俞出2选择报警	设定触点输出2的选择报警。	AL. 01
[ 0.2 9		触点轴	俞出3功能	设定触点输出3的输出信号功能。	ALM
[ 0.30		触点轴	俞出3动作	设定触点输出3的输出信号动作。	В
[0.3]		触点轴	俞出3选择报警	设定触点输出3的选择报警。	AL. 01

通信模式 设定•确认



2. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信模式,按「SEL」确定。

表 5.18-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	设定 LOCAL 模式	0
	(用操作显示面板进行运行・设定)	0
dlo	设定 DIO 模式*1	
	(用触点输入输出进行运行)	
	设定 SERIAL 模式 <sup>*2</sup>	
	(用串行通信进行运行・设定)	
1 4 4 5 LA		

※1: 触点输入1的设定是「外部开关信号」时,不能设定为「DIO模式」。

※2: 串行通信协议设定是「简易通信协议 2」, 触点输入 1 的设定是「外部开关信号」或 触点输入 2 的设定是「远程信号」时,不能设定为「SERIAL 模式」。

串行通信协议 设定•确认

**3.** 按 [SEL] 1 次。

数字显示部分显示串行通信协议的设定画面。



**4.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择串行通信协议,按 [SEL]键确定。

表 5.18-3 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
ndb 5	MODBUS 通信协议	0
Prol	简易通信协议1	
Pro2	简易通信协议 2 <sup>*3</sup>	
※2. 舳占給)	▲ 9 的投空具「売現信具」时 不能投空先「符目	「通信払议の」

※3: 触点输入2的设定是「远程信号」时,不能设定为「简易通信协议2」。

通信规格 设定•确认

**5.** 按 [SEL] 键 1 次。 数字显示部分显示通信规格的设定画面。

**C** o. **D 3** PV <u>4 8 5</u> SV

**6.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信规格,按「SEL」键确定。

表 5.18-4 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
3565	RS-232C 规格	
485	RS-485 规格	0

RS-485 终端 设定•确认

**7.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示 RS-485 终端的设定画面。



8. 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 RS-485 终端,按「SEL」键进行确定。

表 5.18-5 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	无终端	0
0 0	有终端	

子局地址 (MODBUS) 设定 · 确认

**9.** 按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示子局地址(MODBUS)的设定画面。



**10.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择子局地址(MODBUS),按「SEL」键确定。

表 5.18-6 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议设定不是MODBUS时,不能设定·确认。	
	MODBUS 用的子局地址的设定 设定范围 1~99	1

通信速度(MODBUS) 设定・确认

**11.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示通信速度(MODBUS)的设定画面。



**12.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信速度(MODBUS),按「SEL」键确定。

表 5.18-7 设定值一览			
设定值	说明	初始值 (出厂设定)	
	串行通信协议设定不是MODBUS时,不能设定·确 认。		
9. 6	9600bps		
1 9.2	19200bps	0	

子局地址(简易通信协议) 设定・确认

**13.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示子局地址(简易通信协议)的设定画面。



**14.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择子局地址(简易通信协议),按「SEL」键确定。 表 5.18-8 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
- - - -	简易通信协议用的子局地址的设定 设定范围 1~99	1

通信速度(简易通信协议) 设定·确认

**15.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示通信速度(简易通信协议)的设定画面。



**16.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信速度(简易通信协议),按「SEL」键确定。

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
1. 2	1200bps	
2. 4	2400bps	
Ч. 8	4800bps	
9.6	9600bps	0
1 9.2	19200bps	

BCC(简易通信协议) 设定•确认

**17.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示 BCC(简易通信协议)的设定画面。



**18.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择 BCC(简易通信协议),按「SEL」键确定。

表	5.18-10	设定值-	一览
---	---------	------	----

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
oFF	无 BCC	
0	有 BCC	0

数据长(简易通信协议) 设定・确认

**19.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示数据长(简易通信协议)的设定画面。



**20.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择数据长(简易通信协议),按「SEL」键确定。

衣 5.18-11 反定值一见			
设定值	说明	初始值 (出厂设定)	
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。		
JPIF	7 位		
ВЫЕ	8位	0	

奇偶校验(简易通信协议) 设定・确认

**21.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示奇偶校验(简易通信协议)的设定画面。



**22.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择奇偶校验(简易通信协议),按「SEL」键确定。

表 5.18-12 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
odd	无	0
EuEn	奇数	
	偶数	



**23.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示停止位(简易通信协议)的设定画面。



**24.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择停止位(简易通信协议),按「SEL」键确定。 表 5. 18-13 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
161 8	1位	
<u> 2                                   </u>	2位	0

响应延迟时间(简易通信协议) 设定·确认

**25.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示响应延迟时间(简易通信协议)的设定画面。

```
PV _____
sv
```

**26.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择响应延迟时间(简易通信协议),按「SEL」键确定。 表 5.18-14 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
	响应延迟时间的设定 设定范围 0~250 臺秒	Π
250		<b>D</b>

通信范围(简易通信协议) 设定·确认

**27.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示通信范围(简易通信协议)的设定画面。



**28.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择通信范围(简易通信协议),按「SEL」键确定。 表 5.18-15 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	串行通信协议不是简易通信协议时,不能进行 设定 • 确认。	
r 0	只能读取	
r 8	可以读取、写入	0

触点输入信号1 设定·确认

**29.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号1的设定画面。



**30.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 1,按 [SEL]键确定。

表 5.18-16 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	无输入信号	
r U n	运行/停止信号输入	0
5 8 <u></u> 8	外部开关信号输入(A接) <sup>*4,*5</sup>	
58_6	外部开关信号输入(B接) <sup>**4,*5</sup>	

※4:通信模式的设定是「DIO模式」时,不能设定为「外部开关信号」。

※5:通信模式的设定是「SERIAL模式」,串行通信规则的设定是「简易通信规则2」时, 不能设定为「外部开关信号」。

触点输入信号1形态 设定·确认

**31.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示触点输入信号1形态的设定画面。



**32.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 1 形态,按「SEL」键确定。

表 5.18-17 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输入信号1设定为0FF时,不能进行设定・确认。	
R L F	交替信号	0
с Г	瞬间信号**6	

※6: 触点输入1的设定是「运行停止信号输入」时,不能设定。

触点输入信号1 读取延迟计时器设定·确认

**33.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号1延迟时间的设定画面。



**34.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 1 读取延迟计器时,按「SEL」键确定。 表 5.18-18 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输入信号1的设定不是外部开关信号输入 (A 接或 B 接)时,不能进行设定•确认。	
	触点输入信号1读取延迟计时器的设定 设定范围0~300秒	

触点输入信号1 OFF 检测计时器 设定・确认

**35.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号1 OFF 检测计时器的设定画面。



**36.**按 [▲] 键和 [▼] 键选择触点输入信号 1 0FF 检测计时器,按「SEL」键确定。 表 5. 18-19 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输入信号1设定不是外部开关信号输入(A 接或B接)时,不能进行设定・确认。	
	触点输入信号 1 0FF 检测计时器的设定 设定范围 0~10 秒	

触点输入信号2 设定·确认

**37.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号2的设定画面。



**38.**按 [▲] 键和 [▼] 键选择触点输入信号 2,按 [SEL]键确定。

表 5.18-20	设定值一览
-----------	-------

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	无输入信号	0
r U n	运行/停止信号输入	
5 U _ R	外部开关信号输入(A 接)	
<u>58_</u> 6	外部开关信号输入(B接)	
r ñ Ł	远程信号*7	
※7. 电行通位	言执议的设定具「简具通信执议 9」时 不能设定	为 [ 远程信早 ]

※7: 串行通信协议的设定是「简易通信协议 2」时,不能设定为「远程信号」。

触点输入信号2形态 设定•确认

**39.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号2形态的设定画面。



**40.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 2 形态,按「SEL」键确定。

表 5.18-21 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输入信号2设定为0FF时,不能进行设定・确认。	
RLE	交替信号	0
<u>n</u> F	瞬间信号**	

※8: 触点输入信号2的设定是「运行/停止信号输入」或「远程信号」时,可以设定。

触点输入信号2 读取延迟计时器 设定·确认

**41.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号2延迟时间的设定画面。



**42.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 2 读取延迟计时器,按「SEL」键确定。 表 5. 18-22 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	<ul><li>触点输入信号 2 的设定不是外部开关信号输入</li><li>(A接或B接)时,不能进行设定•确认。</li></ul>	
~ ~ 300	触点输入信号 2 读取延迟计时器的设定 设定范围 0~300 秒	0

触点输入信号 2 OFF 检测计时器 设定 · 确认

**43.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输入信号 2 0FF 检测计时器的设定画面。



**44.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输入信号 2 0FF 检测计时器,按「SEL」键确定。 表 5.18-23 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输入信号 2 的设定不是外部开关信号输入 (A 接或 B 接)时,不能进行设定•确认。	
	触点输入信号 2 0FF 检测计时器的设定 设定范围 0~10 秒	

触点输出信号1功能 设定·确认

**45.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出功能1的设定画面。



**46.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 1 功能,按「SEL」键确定。

表 5.18-24 设定值一览			
设定值	说明	初始值 (出厂设定)	
٥FF	无输出信号		
r U n	运行状态信号输出	0	
rñŁ	远程状态信号输出		
- 4 ዓ	准备完了状态信号(TEMP READY)输出		
R. 5 Ł P	运行停止报警状态信号输出		
R.r.U.n	运行继续报警状态信号输出		
RLĀ	报警状态信号输出		
<i>R</i> . 5 E L	选择报警状态信号输出		
on.tñ	运行开始时间设定状态信号输出		
oF.Ł ñ	运行停止时间设定状态信号输出		
P.r SE	停电复位设定状态信号输出		
<b>F</b> . <b>P</b> .	防止冻结设定状态信号输出		
InPl	触点输入信号1的通过信号		
1 n P 2	触点输入信号2的通过信号		
R.FIL	自动给水中状态信号		

触点输出1动作 设定・确认

**47.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出1动作的设定画面。



5.18 通信功能
**48.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出1动作,按「SEL」键确定。

表 5.18-25 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
8	A 接	0
Ь	B 接	

触点输出1选择报警 设定•确认

**49.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出1选择报警的设定画面。



**50.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 1 选择报警,按「SEL」键确定。

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输出 1 功能设定不是选择报警状态信号输 出时,不能进行设定•确认。	
AL.01 ~ RL36	选择报警的设定 设定范围 AL. 01~AL. 36	RL.OI

表 5.18-26 设定值一览

触点输出2功能 设定•确认

**51.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出2功能的设定画面。

E	o. 2 6
PV	rñŁ
	sv

**52.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 2 功能,按「SEL」键确定。

表 5.18-27 设定值一览			
设定值	说明	初始值 (出厂设定)	
oFF	无输出信号		
r U n	运行状态信号输出		
rñŁ	远程状态信号输出	0	
r d Y	准备完了状态信号(TEMP READY)输出		
R.SEP	运行停止报警状态信号输出		
R.r.U.n	运行继续报警状态信号输出		
RLĀ	报警状态信号输出		
R. 5 E L	选择报警状态信号输出		
on.tī	运行开始时间设定状态信号输出		
oF.E ñ	运行停止时间设定状态信号输出		
P.r SE	停电复位设定状态信号输出		
<b>F</b> . <b>P</b> .	冻结防止设定状态信号输出		
InPl	触点输入信号1的通过信号		
1 n P 2	触点输入信号2的通过信号		
R.FIL	自动给水中状态信号		

触点输出2动作 设定・确认

**53.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出2动作的设定画面。



**54.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 2 动作,按「SEL」键确定。

表 5.18-28 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
R	A 接	0
Ь	B 接	

触点输出2选择报警 设定•确认

**55.**按 [SEL] 键1次。

数字显示部分显示触点输出2选择报警的设定画面。



**56.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 2 选择报警,按「SEL」键确定。

表 5.18-29 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输出 1 功能设定不是选择报警状态信号输 出时,不能进行设定•确认。	
AL.01 ~ AL36	选择报警的设定 设定范围 AL. 01~AL. 36	R L. D I

触点输出3功能 设定·确认

**57.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出3功能的设定画面。



**58.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 3 功能,按「SEL」键确定。

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
o F F	无输出信号	
r U n	运行状态信号输出	
r ñ Ł	远程状态信号输出	
- 4 ዓ	准备完了状态信号(TEMP READY)输出	
R.SEP	运行停止报警状态信号输出	
R.r.U.n	运行继续报警状态信号输出	
RLĀ	报警状态信号输出	0
R. 5 E L	选择报警状态信号输出	
on.tī	运行开始时间设定状态信号输出	
oF.t ñ	运行停止时间设定状态信号输出	
P.r 5 E	停电复位设定状态信号输出	
<b>F</b> . <b>P</b> .	防止冻结设定状态信号输出	
InPl	触点输入信号1的通过信号	
1 n P 2	触点输入信号2的通过信号	
R.FIL	自动给水中状态信号	

表 5.18-30 设定值一览

触点输出3动作 设定•确认



数字显示部分显示触点输出3动作的设定画面。



**60.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 3 动作,按「SEL」键确定。

表 5.18-31 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
R	A 接	
Ь	B 接	0

触点输出3选择报警 设定•确认

**61.**按 [SEL] 键 1 次。

数字显示部分显示触点输出3选择报警的设定画面。



**62.**按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择触点输出 3 选择报警,按「SEL」键确定。

表 5.18-32 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
	触点输出 1 功能设定不是选择报警状态信号输 出时,不能进行设定 • 确认。	
AL.01 ~ AL36	选择报警的设定 设定范围 AL. 01~AL. 36	<u>RL.0 I</u>

**63.**按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。

# 5.19任选项J【带自动给水】

### 5.19.1 关于任选项 J 【带自动给水】

任选项 J 【带自动给水】是只对选择了带自动给水产品的客户有效的功能。 自动给水口的设置请参考「3.6 章任选项 J 【带自动给水】的配管方法」。 通过给自动给水口配管,可以根据储液箱内的指示开关简单方便的向本产品供 给循环液。

- 储液箱内的循环液变少时,会自动开始循环液的供给。
- 储液箱内的循环液加满时,会自动停止循环液的供给。
- 发生表 5.19-1 所示的报警时,自动给水不启动。正在进行中的自动给水也 会停止。

代码	报警内容	代码	报警内容
AL02	循环液吐出温度高温异常	AL17	冷冻回路(低压侧)压力下降
AL05	循环液返回温度高温异常	AL18	冷冻机超负载
AL06	循环液吐出压力高压异常	AL20	内存错误
AL07	泵动作异常	AL22	循环液吐出温度传感器异常
AL10	冷冻机吸入温度高温异常	AL23	循环液返回温度传感器异常
AL11	冷冻机吸入温度低温异常	AL24	冷冻机吸入温度传感器异常
AL12	过热度低下异常	AL25	循环液吐出压力传感器异常
AL13	冷冻机吐出压力高压异常	AL26	冷冻机吐出压力传感器异常
AL15	冷冻回路(高压侧)压力下降	AL27	冷冻机吸入压力传感器异常
AL16	冷冻回路(低压侧)压力上升	-	_

表 5.19-1 使自动给水不启动或停止的报警



### 5.20 任选项 【排水槽组件】 5.20.1 关于任选项 【排水槽组件】

此项是只对另外购入排水槽组件(型号: HRS-WL002)的客户有用的功能。关于 排水槽组件的安装请参考【排水槽组件】附带的说明书。

通过使用本功能可以检测漏水。检测到漏水时,发生「AL33 漏水」的报警。可以设定发生报警时的动作。详细内容请参考「5.15 报警器定制功能」。



### 5.20.2 任选项 【排水槽组件】的设定·确认方法

任选项【排水槽组件】的设定项目说明及初始值如下表所示。

表 5.20-1 排水槽组件设定项目一览

显示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
5 E. 18	任选项 【排水槽组件】	设定任选项【排水槽组件】的有效/无效。	OFF

**1** 长按 [MENU] 键(2 秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「5 E.0 」」的设定画面为止。



按 [SEL] 键 17 次。
 数字显示部分显示任选项【排水槽组件】的设定画面。



**3.** 按 [▲] 键和 [▼] 键从下表中选择有效/无效,按「SEL」键确定。

表 5.20-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂确认)
oFF	排水槽组件无效	0
0	排水槽组件有效	

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。

## 5.21 任选项 【电阻率传感器组件】

### 5.21.1 关于任选项 【电阻率传感器组件】

只对另外购买了电阻率传感器组件(型号:HRS-DI001)的客户有用的功能。关于电阻率传感器组件的安装请参考【电阻率传感器组件】附带的说明书。

使用此设定可以显示电阻率【表示范围: 0~4.5MΩ. cm】的画面。

另外,通过使用电阻率传感器,当电阻率超出客户的设定值时,会发生「AL34 电阻率超上限」的报警,当电阻率低于客户的设定值时,会发生「AL35 电阻 率超下限」的报警。

可以设定发生报警时的动作。详细内容请参考「5.15 报警器定制功能」。





图 5.21-1 任选项【电阻率传感器组件】

### 5.21.2 任选项 【电阻率传感器组件】的设定·确认方法

任选项【电阻率传感器组件】的设定项目说明及初始值如下表所示。

表 5.21-1 电阻率传感器组件设定项目一览

表示	项目	内容	初始值 (出厂设定)
<u>5 E. 19</u>	任选项 【电阻率传感器组件】	设定任选项【电阻率传感器组件】的有效/无效。	OFF

**1.** 长按 [MENU] 键 (2秒)。

重复按键直到数字显示部分显示键锁定「5 E.0 1」的设定画面为止。



2. 按 [SEL] 键 18 次。
 数字显示部分显示任选项【电阻率传感器组件】的设定画面。

**3.** 按 [▲] 键或 [▼] 键从下表中选择有效/无效,按「SEL」键确定。

表 5.21-2 设定值一览

设定值	说明	初始值 (出厂设定)
oFF	电阻率传感器组件无效	0
0 0	电阻率传感器组件有效	

**4.** 按 [MENU] 键 1 次。

返回主画面(显示循环液温度的画面)。

## 6章 报警显示和发生时的对策

### 6.1 报警显示

发生报警时本产品会按照以下顺序通知。

- [报警]灯闪烁。
- 报警蜂鸣音会鸣响。
- 数字显示部 PV 处显示报警编码。
- 输出触点的输入输出通信信号。
   详细请参考使用说明书-通信功能篇。
- 通过串行通信能够读取报警状态。
   详细请参考使用说明书-通信功能篇。
- 根据报警内容本产品会执行2个动作。
   本产品在作动中发生的报警分两种,一种报警会强制停止产品作动;另一种报警只会显示但 不会改变产品作动状态。

请参考**「表** 6-1 报警一览表及报警发生时的对策表(1/2)」。被强制停止时,不解除报警 就无法再运行。



※AL01 仅在储液箱液面下降时[□]灯会亮。

发生多个报警时,通过选择[SEL]键可以切换显示报警编码。
 数字显示部 SV 的编码为1的报警为最新报警内容。编码最大的报警为最初发生过的报警。

【显示例】



温度渐渐上升以 AL03、AL06、 AL02 的顺序发生报警时

- 操作表示板显示的报警号为 AL02。选择[SEL]键就会显 示 AL06、AL03。
- 显示 AL03 时的 SV 部会显示数 字 3。本次案例中 AL03 的 SV 数字最大,所以判断 AL03 为最初发生的报警。

### 6.2 报警蜂鸣音停止

发生报警时报警音鸣响进行提示。下面说明停止蜂鸣音的方法。

- 请确认目前为报警显示画面。
   其他画面中不能停止报警蜂鸣音。
- 请同时长按[▼]+[▲]键。
- 报警蜂鸣音会停止。

#### 【要 点】

- •可以设定为无报警蜂鸣音。请参考「5.14报警器蜂鸣音设定」。设定为无报 警蜂鸣音时,不需要上述报警蜂鸣音停止操作。
- •在停止报警蜂鸣音之前,若已排除报警原因,则在停止蜂鸣音的同时解除报警。



※AL01 仅在储液箱液面下降时[ ]灯会亮。 📃

### 6.3 报警发生时的对策

不同的报警内容其对策也不同。请参考「表 6-1 报警一览表及报警发生时的对策表(1/2)」 处理。

下面说明排除报警原因后解除报警的方法。

- 请确认目前为报警显示画面。
   其他画面中不能解除报警。
- 请同时长按[▼]+[▲]键。
- 报警解除

[报警]灯熄灭。

操作显示板显示循环液温度、循环液设定温度。

触点输入输出通信的触点信号会停止输出。

(详细请参考使用说明书-通信功能篇。)



※AL01 仅在储液箱液面下降时[] ]灯会亮。

编码	报警内容	运行状态	原因•对策方法 (排除原因后,按复位键。)	
AL01	储液箱液面低下	停止**1	液面计的液面下降了。请补充循环液。	
AL02	循环液吐出温度高温异常	停止	・请保证循环液的流量在 51/min 以上。	
AL03	循环液吐出温度超上限	继续运行**1	<ul><li>・请确认环境温度和热负载。</li><li>・请等待温度下降。</li></ul>	
AL04	循环液吐出温度超下限	继续运行*1	请确认环境温度条件和补充的循环液温度。	
AL05	循环液返回温度高温异常	停止	・请保证循环液的流量在 51/min 以上。 ・请保证热负载在规定范围之内。	
AL06	循环液吐出压力高压异常	停止	请确认客户处有无配管弯曲,折损,异物堵塞等。	
AL07	泵动作异常	停止	请重新启动,并确认泵是否运行。	
AL08	循环液吐出压力超上限	继续运行*1	请确认客户处有无配管弯曲,折损,异物堵塞等。	
AL09	循环液吐出压力超下限	继续运行**1	<ul><li>・请重新启动,并确认泵是否运行。</li><li>・请确认储液箱液面是否在规定范围内。</li></ul>	
AL10	冷冻机吸入温度高温异常	停止	请确认流向温控器的的循环液返回温度。	
AL11	冷冻机吸入温度低温异常	停止	·请确认循环液是否流动着。 ·请确认蒸发器内的循环液是否冻结。	
AL12	过热度低下异常	停止	·设定温度在10℃以下时请使用15%的乙二醇水溶液。	
AL13	冷冻机吐出压力高压异常	停止	请确认环境温度和过负载。	
AL15	冷冻回路(高压侧)压力下降	停止	<ul> <li>·请确认环境温度在规格范围内。</li> <li>·有可能是冷媒泄露。请委托维修服务。</li> </ul>	
AL16	冷冻回路(低压侧)压力上升	停止	请确认环境温度和过负载。	
AL17	冷冻回路(低压侧)压力下降	停止	请确认循环液是否流动着。	
AL18	冷冻机过负载	停止	10分钟后再启动,确认冷冻机是否运行。	
AL19 <sup>**2</sup>	通信错误**2	继续运行**1	未收到主机发送的要求信息。 请再次发送要求信息。	
AL20	内存错误	停止	写入数据和读取数据异常。 请委托 ROM 的维修服务。	
AL21	DC 线路保险丝熔断	停止**1	触点输入输出用通信插座的 DC 线路保险丝熔断。 请委托 DC 线路保险丝熔断的维修服务。 请确认有无配线错误,有无 500mA 以上的负载。	
AL22	循环液吐出温度传感器异常	停止	为 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AL23	循环液返回温度传感器异常	停止	□ 温度传感 希 因 断 및 断 线。 □ 请 素 并 温 度 佳 咸 哭 的 维 修 服 条	
AL24	冷冻机吸入温度传感器异常	停止	府女」「加山友」で心市市」が生き加大力。	
AL25	循环液吐出压力传感器异常	停止		
AL26	冷冻机吐出压力传感器异常	停止	□ 上刀传感奋起路或断线。 □ 请柔托压力住咸哭的维修服务。	
AL27	冷冻机吸入压力传感器异常	停止		
AL28	泵维护	继续运行	通知已到定期检查时间。 请确认是否需要泵,风扇马达,冷冻机的检查维修服务。 ※报警复位方法请参考「5.17 累计时间初始化功能」。	
AL29 <sup>**3</sup>	风扇马达维护**	继续运行		
AL30	冷冻机维护	继续运行		

表 6-	Ⅰ 报警-	-览表及报警发生时的对策表	(1/2)
------	-------	---------------	-------

衣 0-2 报音─见衣汉报音反生时的刈束衣(2/2)				
编码	报警内容	运行状态	原因•对策方法 (排除原因后,按初始化键。)	
AL31 <sup>**3</sup>	触点输入信号1检测*3	<b>店</b> 止 <sup>※1</sup>		
AL32 <sup>**3</sup>	触点输入信号2检测**3	停止	位空世思思語人。	
AL33	漏水	停止*1	<ul><li>·请先确认有无连接漏水传感器。</li><li>·发生液漏。请确认液漏部位。</li></ul>	
AL34	电阻率超上限	继续运行 电阻率超过设定值。		
AL35	电阻率超下限	继续运行	电阻率低于设定值。 请更换 DI 过滤器。	
AL36	电阻率传感器异常	继续运行	<ul> <li>・请确认有无连接电阻率传感器。</li> <li>・有可能是电阻率传感器的短路・断线。请更换传感器。</li> </ul>	

#### **≠ 6\_2** 招敬─监圭乃招敬告仕时的对等圭 (9/9)

※1: "停止"或"继续运行"是出厂时的设定值。客户可以根据需求变更"继续运行"或"停止"。详细请参考「5.15报警器定制功 能」。

※2: 出厂时未设定「AL19 通信错误」。若要使用本功能请参考「5.18 通信功能」。

※3: 出厂时未设定「AL31 触点输入信号1检测」和「AL32 触点输入信号2 检测」功能。若要使用本功能请参考「5.18 通信功能」。 ※4: 水冷式冷冻机系列不发生本报警。

### 6.4 其他异常

#### ■ 其他异常的确认

不显示报警编码的异常原因和对策方法如下表 6-3 所示。

异常内容	发生原因	对策方法
	电源开关不在「ON」状态。	把电源开关拨到「ON」状态。
	电源开关的故障	需要更换电源开关。
操作显示面板无任何显示。	未接入电源。 (供给电源的断路器不在 ON 状态)	请接入电源。
	由于短路·漏电,断路器作动。	需要维修短路部分、漏电部分。
	通信未设定。	确认有无进行通信设定。
按[RUN/STOP]键,[RUN]灯 也不亮。	[RUN] 灯的故障。	需要更换控制器。
	[RUN/STIP]键的故障。	需要更换控制器。

表 6-3 不显示报警编码的异常原因和对策方法

# 7章 管理和检查·清扫

### 7.1 关于水质管理



若使用指定以外的液体,本产品会损坏,有可能导致液体泄露、触电・漏电等。 使用清水(自来水)的场合,请一定要满足下表所示水质基准。

告

		出出	基准值	
	坝日		循环液系列	冷却水系列
	PH(25℃)	—	6.0~8.0	6.5~8.2
	电气导电率(25℃)	[µS/cm]	$100{\sim}300$	$100 {\sim} 800$
	氯化物离子	[mg/L]	50 以下	200 以下
<b>主</b> 准 而 日	硫酸离子	[mg/L]	50 以下	200 以下
至1世火口	酸消耗量 (at pH4.8)	[mg/L]	50 以下	100 以下
	全硬度	[mg/L]	70 以下	200 以下
	钙硬度	[mg/L]	50 以下	150 以下
	离子状二氯化硅	[mg/L]	30 以下	50 以下
	铁成分	[mg/L]	0.3以下	1.0以下
	铜	[mg/L]	0.1以下	0.3以下
会去项目	硫化物离子	[mg/L]	未检出	未检出
<i>一一一一</i> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	铵离子	[mg/L]	0.1以下	1.0以下
	残留氯	[mg/L]	0.3 以下	0.3 以下
	游离二氯化碳	[mg/L]	4.0 以下	4.0 以下

#### 表 7-1 清水 (自来水)的水质基准

A

※摘自日本冷冻空调工业会 JRA-GL-02-1994



### 7.2 检查和清扫





### 7.2.1 日常检查

项目	检查内容		
<b>之</b> 准 仲 归	· 油 计	设备上不要载重物、配管上不要施加过大外力。	
又衣扒几	佣认女装状况	温度、湿度在规格范围内。	
液体泄露	确认配管的连接部 配管连接部没有液体流漏。		
循环液液量 确认液面计显示 循环夜在液面"H"刻度以上。		循环夜在液面"H"刻度以上。	
揭水西垢	确认显示	显示画面的数字鲜明。	
採作叫似	确认功能	各键([RUN/STOP], [MENU], [SEL], [▼], [▲])正常 作动。	
循环液温度	在操作面板上确认	使用上没有问题	
运行状态	确认运行状态	无异常音、异常振动、异臭、冒烟等。	
冷却水 (水冷冷冻式的场合)	冷却水的状态	温度、流量、压力在规格范围内。	

请确认以下各项,若发现异常请停止运行,切断总电源后委托维修服务。 表 7-2 日常检查内容

#### 7.2.2 每个月检查

■ 通风口的清扫 (空冷冷冻式的场合)

空冷冷凝器的散热片若因灰尘•粉尘等堵塞的话,会造成放热不良,有可能导致冷却性能下降 或安全装置启动使产品停止运行。

意

注

请用长毛刷清扫或用空气吹净,请注意避免使散热片破损或变形。

#### ■ 拆卸防尘过滤器

- 防尘过滤器是在本设备正面的下则用磁石安装的。
   防尘过滤器被分成2个,形状相同。
- 按如下所示进行拆卸防尘过滤器。
   空冷的情况下,在拆卸防尘过滤器的过程中不要使冷凝器(翅片部)变形或者损坏。





图 7-1 拆卸防尘过滤器

#### ■ 过滤器的清扫

用长毛刷清扫或用空气吹净。



图 7-2 过滤器的清扫

#### ■ 防尘过滤器的安装

与拆卸相反的顺序进行安装。(磁石接合时会有"咔嚓"的声音。)

#### 7.2.3 每3个月的检查

- 循环液的更换
- 请进行清扫并更换循环液(清水)。
- 请使用「エラー!参照元が見つかりません。」范围内的循环液。
- 冷却水设备的清扫(水冷冷冻式的场合)
  - 请进行冷却设备的清扫并更换冷却水。
  - 请使用「エラー! **参照元が見つかりません。**」范围内的冷却水。

#### 7.2.4 每半年的检查

■ 检查泵是否漏水

把外面板取下,确认泵的机械密封处有无异常泄漏。若发现泄漏请更换机械密 封件。请订购「7.3 消耗零部件」中所记载的机械密封件(维修服务部件)。

注 意 ● 关于机械式密封件的泄漏 机械式密封不能使泄漏为零。其允许泄漏量在 JIS 中规定为 3CC/hr 以下(参考值)。 ● 机械密封件的更换时间参考值为 6000~8000 小时。

#### 7.2.5 冬季期间的检查

#### ■ 防止循环液的冻结

本产品可以在冬季或夜间防止循环液冻结。

若因安装•使用环境(使用时期、气象等)的变化有可能冻结时,请提前做好以下操作。

#### ■ 关于防止冻结功能(泵自动运行功能)

- 循环液温度低于 3℃时泵会自动运行。
- 泵运行时,泵的动力使循环液加热。
   循环液温度高于5℃时泵会自动停止。
- 最终,循环液温度会保持在3℃~5℃,防止冻结。
- 此功能不能防止冷却水回路(水冷冷冻式的场合)的冻结。
   对于冷却水回路,请用客户设备进行对策。
- 此功能不能防止自动给水回路(选择了此项时)的冻结。对于自动给水回路,请用客户设备进行对策。

※详细请参考「5.10 防止冻结功能」。

**1.** 请保持接通电源(RUN 指示灯以2秒间隔闪烁)。

2. 需要全部打开客户配管的阀和手动分歧阀,以保证泵自动运行时循环液能够循环。



### 7.3 消耗零部件

根据检查时的消耗状态选择更换。

	表 7-3	消耗零部件	
型号	名 称	数量	备注
HRS-S0001	防尘过滤器	1	垫片用
HRG-S0211	机械密封组件	1	_

### 7.4 长时间的停止

长时间不使用或者冬季有可能冻结的场合,请遵循以下作业内容。

### 1. 请关闭电源(电源断路器)。

请排净本产品中的循环液和冷却水(水冷冷冻式的场合)。
 循环液及冷却水的排出方法请参考「7.4.1 循环液及冷却水的排出」。

**3.** 排净循环液后,用塑料等覆盖产品并保管好。

#### 7.4.1 循环液及冷却水的排出



在排水口的前端放置容器。
 (排出用的容器需要约 10L 的容量。)



2. 取下储液箱盖。

**3.** 取下排水口的堵塞,排放液体。 排水堵塞上有0型圈,请注意不要划伤0型圈。

4. 请在确认客户设备及配管中的循环液充分排出后,再从本产品的循环液返回口进行吹气。

5. 排出储液箱内的循环液后安装排水堵塞和夹子,并盖上储液箱盖。



循环液吐出口 (Rc1/2)

冷却水出口 (Rc1/2)

(水冷冷冻式的场合)

堵塞

冷却水入口 (Rc1/2) (水冷冷冻式的场合)

C

图 7-5 堵塞的安装

#### ■ 排水口处(球阀)配管连接方法

给排水口连接配管的情况下,用扳手等固定球阀一侧。



图 7-6 排水管的配管连接方法



8章 资料 8.1 规格一览表

8.1.1 产品规格

表 8-1 🗦	规格一览表[HRS050-※※-20-(BJM)]
---------	---------------------------

类型			HRS050-A%-20-(BJM)	HRS050-W※-20-(BJM)	
冷却方式			空冷冷冻式 水冷冷冻式		
使用冷媒			R410A (HFC)		
控制方式			PID 控制		
	使用环境温度•湿度*1		温度: 5~40℃、湿度: 30~70%		
	循环液*2		清水、15%的乙二醇溶液**		
	设定温度范围*1	°C	5~4	40	
	冷却能力 <sup>**3</sup> (50Hz/60Hz)	W	4700/	5100	
	温度稳定性*5	°C	$\pm 0.$	. 1	
循	泵能力 <sup>**6</sup> (50/60Hz)	MPa	0.24(at 23L/min)/0	0.32(at 28L/min)	
环	额定流量 <sup>*7</sup> (50/60Hz)	L/min	23/2	28	
系	储液箱容量	L	约	5	
	接管口径		Rc1,	/2	
	海休读曲却壮氏		不锈钢、铜(热交换器支势	<sup>史)*13</sup> 青铜 <sup>*13</sup> 黄铜 <sup>*13</sup> SiC、	
	液体按触前 材 庾		碳、PP、PEPOM、FKM	L、EPDM、PVC、NBR	
	温度范围	°C	-	$5{\sim}40$	
~	压力范围	MPa	-	0.3~0.5	
役     知	必要流量*13	L/min	-	16	
水	冷却水出入口压力差	MPa	-	0.3以上	
系	接管口径		_	m Rc1/2	
15	<b>游休</b> 挖舳 部 材 质		_	不锈钢、铜 (热交换器支撑)、青	
	<b>放冲安</b> 虚即初 <i>顶</i>			铜、合成树脂	
ы	给水压力范围	MPa	0.2~0.5		
动	给水温度范围	°C	5~4	40	
给	给水能力	L/min	约	1	
水	自动给水 接管口径		Rc3,	/8	
12	过流量溢出口 接管口谷	<b>泾</b>	Rc3,	/4	
	电源		单相 AC200V~230V 50Hz/60	)Hz 允许电压变动±10%	
	回路保护器***	А	20		
电气	适用漏电断路器容量**	А	20		
系	额定运行电流 <sup>**3</sup> (50/60Hz)	А	8.0/11.0	7.6/10.0	
	额定消耗电力 <sup>**3</sup> (50/60Hz)	kVA	1.68/2.20	1. 55/2. 00	
			W377xD592Xh976		
	附属品 输入输出信号插头 1个、使用说明书(安装・运行篇)1册、 报警编码一览贴 1张				
	重量 <sup>*11</sup> kg 69 67				
×1	语左干娃露的冬姓下庙田 环语泪图	産在 冰 占 比 コ	、的禾节 地区违次海丘庙田		

※2 使用清水时,请使用符合日本冷冻空调工业会水质基准 (JRA GL-02-1994/冷却水系-循环式-补给水)的水。

※2 使用用环境温度: 25℃、②循环液温度: 20℃、③循环液额定流量、④循环液: 清水、⑤冷却水温度: 25℃时(※15)的值。
 ※4 在循环液温度低于 10℃下使用时, 请使用 15%的乙二醇溶液。
 ※5 循环液为额定流量且循环液吐出口和返回口直接连接时的本设备的出口温度。安装环境、电源为规格范围内且稳定的场合。

※6 循环液温度为 20℃时的本设备出口的能力。

※6 循环液温度为20℃的的本设备出口的能力。
※7 维持冷却能力、温度稳定性所必须的流量。低于额定流量时,有可能使冷却能力和温度稳定性不能满足规格。
※8 请客户自备。漏电断路器请使用灵敏度电流 30mA/电源 200V 的规格。
※9 正面 1m·高度 1m·无负载稳定时。其他条件请参考注 4。
※10 外面板之间的尺寸。不包含突起物。
※11 不包含循环液的干燥状态下的重量。任选项 J 【带自动给水】的场合,重量会增加 1kg。

※11 不包含循环很的干燥状态下的重量。但选项 J 【带自动给水】的场合, ※12 任选项 J 【带自动给水】的场合 ※13 任选项 M 【纯水配管对应】的场合,不含铜、青铜、黄铜。 ※14 任选项 B 【带漏电断路器】的场合,回路保护器被替换为漏电断路器。

※15 水冷冷冻式的场合。

#### 8.1.2 通信规格

■ 触点输入输出

表 8-2 规格一览表

项	规格	
插头型号	(本产品侧)	MC1, 5/12-GF-3, 5
	绝缘方式	光耦合器
	额定输入电压	DC24V
输入信号	使用电压范围	DC21.6V~26.4V
	额定输入电流	5mA TYP
	输入电阻	4.7Ω
钟古绘山信号	额定负载电流	AC48V 以下/DC30V 以下
<b></b>	最大负载电流	AC/DC500mA(阻抗负载)
输出	电压	$DC24V \pm 10\%$ 0.5A MAX
回路构成图	Arrange         DC24V         Q         Q         Q         Q         Q         Image: Arrange         Image: Arrange <t< td=""><td>客户设备侧         12 11       DC24V 输出 24VCOM 输出       MAX 0.5A         10       运行/停止信号         8       出厂时未设定         7       运行状态信号         5       远程信号         3       2         10       据警信号</td></t<>	客户设备侧         12 11       DC24V 输出 24VCOM 输出       MAX 0.5A         10       运行/停止信号         8       出厂时未设定         7       运行状态信号         5       远程信号         3       2         10       据警信号

#### ■ 串行通信

#### 表 8-3 规格一览表]



### 8.2 外形尺寸图



### 8.3 流程图

#### 8.3.1 HRS050-A × -20-(BJM)

- ◀-- 循环液回路
- ◀── 冷冻回路
- ◀ \_\_\_ 自动给水回路
- 任选项【带自动给水】-J的场合



图 8-2 流程图(HRS050-A※-20-(BJM))

#### 8.3.2 HRS050-₩ ≈ -20- (BJM)



图 8-3 流程图(HRS050-W※-20-(BJM))

8.4 冷却能力

8.4.1 HRS050-\*\*-20-(BJM)









- 8.6 泵的抽力
- 8.6.1 HRS050-\*\*-20-(BJM)



图 8-7 泵的抽力(HRS050-※※-20-(BJM))

8.7 必要的冷却水流量(水冷冷冻式的场合)



图 8-8 必要的冷却水流量(水冷冷冻式的场合)

关于温控器的日常点检项目的监测方法、请参考[表 7-1]。

SSNC,温控器 日常点检表

### 8.8 日常检查表

Πþ	编码
型	制造

	判断										
	入口压力	MPa									
以(汉水冷时)	流量	L/min									
於劫	温度	Ĉ									
运行状态	异常	有/无									
循环液温度	ç										
面板	1//- 1	採作									
操作	1) 11	並み									
液体量	液面计表示范围	内/外									
液体泄露	有/无										
状況	湿度	%									
安装	温度	Ĉ									
	点检诸										
	田期		安装初期(初期值)								

## 9章 关于保证

#### 1. 保证期间

使用开始1年以内或者购入后1.5年以内。

#### 2. 保证范围

在保证期间内由于我公司的责任发生故障时,我们保证更换发生故障的零部件。 更换的旧零部件归我公司所有。 由于故障产生的其它系统损坏不在我公司的责任范围内,敬请谅解。

#### 3. 保证内容

- 1. 在遵照使用说明书安装、维护管理,且在样本记载规格范围内或我公司允许的范围内正常运行时, 才能保证我公司产品的正常运行。
- 2. 我们保证构成产品的零部件不会有材料缺陷和组装不良。
- 3. 我们保证出库的所有产品都符合我公司外观图尺寸。
- 4. 以下内容不在我们保证范围内。
  - ① 我公司产品的安装与其它设备的连接不适合时。
  - ② 未能妥善保管维护,或未正确使用时。
  - ③在规格范围外运行时。
  - ④ 贵公司对我公司产品进行改造或结构变更时。
  - ⑤ 由于贵公司所连接的设备原因导致我公司产品发生故障时。
  - ⑥由于因地震、台风、水灾、雷电等的天灾、事故、火灾等的不可抗拒力造成的故障。
  - ⑦ 未遵守使用说明书所示方法使用或超过我公司的规定范围外运行时。
  - ⑧ 未能按照我公司指定的检查要求(日常检查、定期检查)进行检查时。
  - ⑨ 使用非指定的循环液和冷却水时。
  - ⑩ 经久而发生的不良(涂装面、表面处理面的自然退色等)。
     不影响功能的感知的现象(声音、噪音、振动等)。
     使用说明书中注明的因安装环境不当引起的不适合。
     由于不遵守「6.客户必须遵守的事项」而造成的故障。

#### 4. 协议

其他、对已规定的「2.保证范围」「3.保证内容」事项有异议时,请与我公司协商解决。

#### 5. 我公司免责事项

- ① 日常检查、定期检查的费用
- ② 代理店以及我公司指定厂商以外进行修理的费用。
- ③ 本产品的移动、安装以及拆卸费用
- ④ 本产品以外的零部件、液体的交换补充费用。
- ⑤ 由于未能使用本产品造成的损失以及不便等。 (电话费、停工补偿、商业损失等)
- ⑥ 「2. 保证范围」所示以外的费用、补偿等

#### 6. 客户必须遵守的事项

为保证本产品能够安全使用,请您一定正确使用并进行检查。请一定要遵守以下内容。若不能遵守时,我公司有可能会拒绝保修,敬请谅解。

- (1) 请遵守使用说明书所示方法使用本产品
- (2) 请按照使用说明书进行检查维护(日常检查、定期检查)
- (3) 请在使用说明书所示日常检查表中记录检查内容。

#### 7. 保修的接受方

需要进行保修时,请联系销售店。 以此接受保修。

我们只保证上述所示期间和条件下的无偿修理。原则上超过保证期限发生的修理需要收取费用。

## **SMC** Corporation

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 JAPAN Tel: + 81 3 5207 8249 Fax: +81 3 5298 5362 URL http://www.smcworld.com

Note: Specifications are subject to change without prior notice and any obligation on the part of the manufacturer. © 2011 SMC Corporation All Rights Reserved