

## YS-100 使用方法



① 工具を円周方向に回転させて外層に切り込みを入れる(注1)



② 工具を長手方向にスライドさせて外層に切り込みを入れる(注1)



③ 切り込みに沿って外層を剥離する



④ アルミフィルムの剥離する(注2)

注1) 工具で外層に切り込みを入れる際、アルミラミネートフィルムを傷付けないよう配慮願います。

注2) インナチューブに傷が付いた場合は、チューブ端部を再切断して、上記①より剥離作業を行って下さい。